

Pagina: 1

RN-606W RN-600C RN-621B RN-636E

Telecamere IP 2 MegaPixel compressione H.264



RN-6901

Video server D1 compressione H.264



Introduzione

La serie RN si compone di telecamere e video server su IP con compressione H264.

Le unità si collegano a una rete LAN tramite la porta RJ45 come qualsiasi PC o altra periferica e le immagini si visualizzano sui PC in rete utilizzando un comune browser per Internet o appositi programmi di registrazione. La risoluzione megapixel permette un dettaglio di immagine non raggiungibile con sistemi analogici. I video server servono a integrare sorgenti analogiche in un sistema IP.

Le apparecchiature di rete serie RN utilizzano la compressione H.264, ultima evoluzione nella compressione digitale che permette fedeltà video ed economia di banda.



Pagina: 2

Dati tecnici

	2			•	
	RN-606W	RN-621B	RN-600C	RN-636E	RN-6901
Tipo di telecamera	telecamera IP	telecamera IP	telecamera IP	telecamera IP	video server IP
Sansora	1/3" 2MPX CMOS	1/3" 2MPX CMOS	1/3" 2MPX CMOS	1/3" 2MPX CMOS	
5613016	progressive scan	progressive scan	progressive scan	progressive scan	-
Colori o bianco/nero	colori	colori	colori	colori	colori
	UXGA: 1600x1200	UXGA: 1600x1200	UXGA: 1600x1200		
	HD720: 1280 x 720	HD720: 1280 x 720	HD720: 1280 x 720	UXGA: 1600x1200	
Risoluzione	SVGA: 800 x 600	(720×480 NTSC)			
	VGA: 640 x 480	(720x480 NTSC)			
	QVGA: 320 x 240	QVGA: 320 x 240	QVGA: 320 x 240		
	30 f/sec fino a				
	1280x720	1280x720	1280x720	800x600	25 f/sec (PAL)
Frame rate	15 f/sec a	15 f/sec a	15 f/sec a	15 f/sec a	30 f/sec (NTSC)
	1600x1200	1600x1200	1600x1200	1600x1200	
Compressione video	H264/MJPEG	H264/MJPEG	H264/MJPEG	H264/MJPEG	H264/MJPEG
Compressione audio	u-Law PCM 8Khz	u-Law PCM 8Khz	u-Law PCM 8Khz	u-Law PCM 8Khz	u-Law PCM 8Khz
Connessione LAN	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Connessione Wi-Fi	802.11b/g	-	-	-	-
Power over Ethernet	-	IEEE802.3af	IEEE802.3af	IEEE802.3af	-
Ingresso audio	Microfono	Ingresso minijack	Microfono	Microfono + Ingresso minijack	Ingresso minijack
Uscita audio per	minilook	minilook	minilook	minilook	minilook
dialogo bidirezionale	тпјаск	minijack	тпјаск	тпјаск	тпјаск
Ingressi di allarme	-	1	2	4	1
Uscite di allarme	-	1	1	1	1
Giorno/Notte	Si	Si	Si	Si	-
Illuminazione a infrarosso compatibile	840nm1100nm	840nm1100nm	840nm1100nm	840nm1100nm	-



Pagina: 3

Illuminatore integrato	5 m.	15 m.	-	-	-	
Filtro IR a rimozione		C i	Ci	Ci		
automatica (ICR)	-	51	51	51	-	
AWB	5 opzioni	5 opzioni	5 opzioni	5 opzioni	-	
Uscita video analogico	-	Composito BNC	Composito BNC	-	Composito BNC	
Slot memoria	microSD	-	SD	microSD	2 porte USB 2.0	
Alimentazione	512V DC	12V DC o PoE	12V DC o PoE	12V DC o PoE	12V DC	
Assorbimento	Max. 5W	Max. 5W	Max. 5W	Max. 5W	Max. 5W	
Alimentatore 230VAC	Si	No	No	No	Si	
Staffa di supporto	Si	Si	Si	No	No	
Attacco dell'obiettivo	S	CS	CS	S	-	
Obiettivo di serie	4,9 mm. pin-hole	6 mm.	6 mm. 1,25		-	
Obiettivo		Si	Si			
intercambiabile	-	51		-	-	
Temperatura	0° +50°C	-30° +50°C	0° +50°C	0° +50°C	0°+50°C	
d'esercizio	0+30 C	-30 + 30 C	0 + 30 C	0+30 C		
Grado di protezione	IP40	IP66	IP40	IP40	IP40	
Dimensioni esterne	60x76x26	85x70x78	77x80x160	180(diam)x55	135×40×85	
(mm.)	00000000	03270270	///////////////////////////////////////			
Peso	90 gr.	370 gr.	700 gr.	380 gr.	570 gr.	
Protocollo PPPoE	Si	Si	Si	Si	Si	
Protocollo DHCP	Si	Si	Si	Si	Si	
Protocollo SMTP	Si	Si	Si	Si	Si	
Protocollo FTP	Si	Si	Si	Si	Si	
Protocollo UPnP	Si	Si	Si	Si	Si	
Protocollo RTSP	Si	Si	Si	Si	Si	
Protocollo 3GPP/ISMA	Si	Si	Si	Si	Si	
Protocollo HTTPS	Si	Si	Si	Si	Si	
Altri protocolli	TCP/IP, ARP, ICMP,	TCP/IP, ARP, ICMP,	TCP/IP, ARP, ICMP,	TCP/IP, ARP, ICMP,	TCP/IP, ARP, ICMP,	
supportati	NTP, RTP, HTTP,	NTP, RTP, HTTP,	NTP, RTP, HTTP,	NTP, RTP, HTTP,	NTP, RTP, HTTP,	
	TCP, UDP, Bonjour	TCP, UDP, Bonjour	TCP, UDP, Bonjour	TCP, UDP, Bonjour	TCP, UDP, Bonjour	
Supporto DDNS	Si	Si	Si	Si	Si	
Disabilitazione di	Ci	ci	ci	ci	ci	
risposta al ping						



Pagina: 4

Drowcor cupportati	PC (IE)					
Browser supportati	MAC (Safari)					
Protezione di accesso	20 utenti					
con password	3 livelli accesso					
Motion detection	Si	Si	Si	Si	Si	
Invio video in allarme	E-mail/FTP	E-mail/FTP	E-mail/FTP	E-mail/FTP	E-mail/FTP	
Upload FTP	C:	C:	C:	C.	C.	
temporizzato	51	51	51	51	51	
Funzione terminale						
videoconferenza	SI (max 10 postaz.)					
Registrazione su						
memoria con	Si	-	Si	Si	Si	
programmatore orario						
Interfaccia Explorer	Si (colori o logo)	Si (colori o logo)	Si (colori o logo)		Si (colori o logo)	
personalizzabile						



Pagina: 5

Installazione

Descrizione dei prodotti

RN-606W



INGRESSO MICROFONO - La telecamera è munita di microfono incorporato

USCITA AUDIO – Questo jack da 3.5 mm permette di collegare degli altoparlanti locali. Questa funzione permette di creare una conversazione audio bidirezionale fra la persona di fronte alla telecamera e l'operatore di fronte al PC client.

SLOT Micro SD CARD – Slot per inserire una Micro SD card per salvare immagini a bordo della stessa telecamera.

12VDC – Spinotto a cui collegare l'alimentatore 220VAC/12VDC fornito.

RETE RJ45 - connettore RJ45 per collegare la rete



Pagina:6

RN-600C



IRIS – Il connettore nero a 4 poli permette di collegare il cavo di controllo di un obiettivo auto-iris di tipo DC Drive

USCITA VIDEO – La telecamera fornisce un'uscita video di tipo analogico con connettore BNC che si può collegare a un monitor o a un videoregistratore

USCITA AUDIO – Questo jack da 3.5 mm permette di collegare degli altoparlanti locali. Questa funzione permette di creare una conversazione audio bidirezionale fra la persona di fronte alla telecamera e l'operatore di fronte al PC client.

SLOT SD CARD – Slot per inserire una SD card (anche SDHC) per salvare immagini a bordo della stessa telecamera.

ALIMENTAZIONE – Spinotto a cui collegare l'alimentatore 220VAC/12VDC fornito.

PORTA LAN - connettore RJ45 per collegare la rete

COM/GPIO – Questa morsettiera permette di collegare ingressi e uscite per controllare contatti locali di allarme e segnalazione. Le funzioni dei morsetti sono le seguenti:

PIN	RIFER.	DESCRIZIONE
1	COM	Uscita di allarme normalmente aperta (NO). Si tratta di un contatto relè in grado di
2	Relay NO	controllare un'apparecchiatura esterna. La max. corrente pilotabile è 130mA



Pagina: 7

3	GND	2 ingressi di allarme per collegare sensori o contatti esterni.
4	DI1	I contatti di tipo ON/OFF si collegano fra il morsetto di ingresso e il GND
5	DI2	
6	12V	Se si utilizza il jack di alimentazione 12VDC con l'alimentatore esterno questi 2
7	GND	morsetti servono a poter fornire alimentazione 12VDC a un'eventuale
		apparecchiatura esterna (es illuminatore IR). Se non viene utilizzato lo spinotto
		12VDC è possibile usare questi 2 morsetti come ingresso di alimentazione 12VDC.



Application 1





Pagina:8

RN-621B



12VDC – Spinotto a cui collegare l'alimentatore 220VAC/12VDC fornito.

BNC VIDEO – La telecamera fornisce un'uscita video di tipo analogico con connettore BNC che si può collegare a un monitor o a un videoregistratore

INGRESSO AUDIO – Questo jack da 3.5 mm di colore rosa permette di collegare un microfono per la ripresa dell'audio ambientale

USCITA AUDIO – Questo jack da 3.5 mm di colore verde permette di collegare degli altoparlanti locali. Questa funzione permette di creare una conversazione audio bidirezionale fra la persona di fronte alla telecamera e l'operatore di fronte al PC client.

RETE – connettore RJ45 per collegare la rete

INGRESSI/USCITE – Questa morsettiera permette di collegare ingressi e uscite per controllare contatti locali di allarme e segnalazione. Le funzioni dei morsetti sono le seguenti:

PIN	RIFER.	DESCRIZIONE
1	COM	Uscita di allarme normalmente aperta (NO). Si tratta di un contatto relè in grado di
2	Relay NO	controllare un'apparecchiatura esterna. La max. corrente pilotabile è 130mA
3	GND	Ingresso di allarme per collegare sensori o contatti esterni.
4	Digital IN	Il contatto di tipo ON/OFF si collega fra il morsetto di ingresso e il GND
5	GND	Questi due morsetti eseguono il RESET hardware della telecamera e ripristinano i
6	DEFAULT	parametri di fabbrica. Occorre procedere come segue:
		1 – Scollegare l'alimentazione
		2 – collegare fra loro con un cavo i morsetti 5 e 6
		3 – collegare l'alimentazione il LED POWER lampeggerà.

DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU



Pagina:9

4 – quando il LED inizia a lampeggiare velocemente interrompere la connessione fra
i 2 morsetti. Attendere il completo reset della telecamera.



Pagina: 10

RN-636E



Sul fronte della telecamera sono presenti microfono e altoparlante per audio nonché un sensore di luminosità per la funzione giorno/notte e il pulsante di RESET. Ruotando l'obiettivo è possibile regolare la MESSA A FUOCO. Sul retro vi sono le seguenti connessioni.

12VDC – Spinotto a cui collegare un alimentatore 220VAC/12VDC min. 2 A (non fornito). L'alimentatore non è necessario se si utilizza l'alimentazione PoE attraverso il cavo di rete (richiede switch PoE o iniettori PoE)
 RJ45 – connettore RJ45 per collegare la rete. Utilizzare cavo CAT5

MICRO SD – Slot per inserire una MicroSD card per salvare immagini a bordo della stessa telecamera INGRESSO AUDIO – Questo jack da 3.5 mm permette di collegare un microfono per la ripresa dell'audio ambientale. La telecamera è anche dotata di un microfono incorporato. L'utilizzo del microfono incroporato o del microfono esterno si imposta in programmazione.

USCITA AUDIO – Questo jack da 3.5 mm permette di collegare degli altoparlanti locali. Questa funzione permette di creare una conversazione audio bidirezionale fra la persona di fronte alla telecamera e l'operatore di fronte al PC client.

GPIO – Questa morsettiera permette di collegare ingressi e uscite per controllare contatti locali di allarme e segnalazione. Le funzioni dei morsetti sono le seguenti

PIN	RIFER.	DESCRIZIONE
1	GND	4 Ingressi digitali di allarme per collegare sensori o contatti esterni.
2	DI4	I contatti di tipo ON/OFF si collegano fra il morsetto di ingresso e il GND.
3	DI3	
4	DI2	
5	DI1	
6	DO_NO	Uscita di allarme normalmente aperta (NO). Si tratta di un contatto relè in grado di
7	COM	controllare un'apparecchiatura esterna. La max. corrente pilotabile è 130mA. Per
		pilotare apparecchiature di maggior assorbimento ricorrere a un relè esterno.



Pagina:11



Application 1





Pagina: 12

Montaggio RN-636E

Seguire attentamente i tre passaggi fondamentali per il montaggio della telecamera.



- Fissare la staffa di montaggio con le due viti presenti in confezione al soffitto o alla parete. La staffa va fissata a fianco all'uscita cavo. Le connessioni della telecamera sono infatti alloggiate in un incavo che permette di alloggiare una piccola abbondanza di cavo.
- 2. Una volta collegata la telecamera fare entrare le due sporgenze presenti nella staffa di montaggio nelle apposite asole sul retro della telecamera
- 3. Ruotare in senso orario la telecamera fino a fissarla completamente



Pagina:13

RN-6901



VIDEO INPUT – Connettore BNC femmina per collegare la sorgente video analogica (es. telecamera)
 VIDEO OUTPUT – E' disponibile un'uscita video di tipo analogico con connettore BNC che si può collegare a un monitor o a un videoregistratore

INGRESSO AUDIO – Questo jack da 3.5 mm permette di collegare un microfono per la ripresa dell'audio **USCITA** AUDIO – Questo jack da 3.5 mm permette di collegare degli altoparlanti locali. Questa funzione permette di creare una conversazione audio bidirezionale fra la persona di fronte alla telecamera e l'operatore di fronte al PC client.

PORTE USB - Slot per inserire chiavette USB o Hard Disk USB per registrazione normale

POWER – Spinotto a cui collegare l'alimentatore 220VAC/12VDC fornito.

PORTA LAN - connettore RJ45 per collegare la rete

75 Ohm SWITCH – L'interruttore di sinistra serve a inserire o meno l'impedenza di terminazione di 75 ohm a seconda del dispositivo collegato all'uscita video analogica. La maggioranza dei monitor DVR hanno l'impedenza integrata per cui non vi è bisogno di intervenire su questa selezione. L'interruttore a destra non ha al momento funzione abbinata.

CONNETTORE COM/GPIO

Sul fronte del RN-6901 è presente una presa Mini-DIN a 9 poli a cui collegare il cavo adattatore fornito. Sono disponibili le seguenti connessioni:

Linea seriale RS485A e B – per il comando di una telecamera speed dome motorizzata con protocolli Pelco D/P Lilin e Dynacolor

Linea seriale RS232 (RXD TXD) - come sopra su BUS RS232

Ingresso relè – Ingresso di allarme a cui è possibile collegare un contatto NO e poter con esso generare una condizione di allarme.

Uscita relè – Azionabile da remoto via browser o da motion detection / ingresso esterno.

Uscita video supplementare a disposizione

Di seguito viene riportato lo schema di connessione dei PIN per chi volesse realizzare un connettore personalizzato:



Pagina:14

PIN	FUNZIONE
1	Ingresso allarme
2	RXD
3	TXD
4	RS485A
5	GND
6	Uscita relè NO
7	Uscita relè COM
8	RS485B
9	Uscita video





Pagina: 15

Esempio di connessione



- 1. Preparare un PC con collegamento Ethernet collegandolo alla rete
- 2. Collegare la porta LAN (RJ45) della fotocamera a uno switch/hub di rete
- 3. Collegare il connettore di alimentazione
- Accertarsi che le specifiche del trasformatore corrispondano al sistema di alimentazione (110 ∨ o 220 ∨) e connettere l'adattatore alla presa
- 5. Verificare lo stato del LED (Alimentazione/rete)



- 1. PC collegato alla rete LAN
- 2. Il video server si collega allo swicth della rete con un cavo CAT5 dritto. Per collegarsi ad un solo PC senza switch usare un cavo crossover



Pagina:16

- 3. L'uscita video della telecamera si collega al VIDEO IN con BNC maschio
- 4. Collegare lo spinotto di alimentatore 12VDC
- 5. L'alimentatore 220VAC/12VDC è fornito unitamente all'apparecchio
- 6. LED a destra = alimentazione 12V corretta LED a sinistra = collegamento in rete corretto

Installazione del software

Nel CD fornito unitamente alla telecamera è incluso il software **IP INSTALLER** che è necessario installare su un PC collegato alla rete in cui collegherete la telecamera. La funzione di questo software è rilevare la presenza in rete della telecamera qualunque sia la classe di indirizzi utilizzata dalla vostra rete e permettervi di configurare l'indirizzo di rete della telecamera in modo da essere coerente con la vostra rete. Ricordiamo infatti che perchè la telecamera sia visibile dagli altri PC della rete è necessario che le prime 3 parti dell'indirizzo IP siano le stesse degli altri PC di rete e sia uguale anche la subnet mask.

Configurazione della rete

L'IP Installer è un programma che rende facile e molto efficiente la configurazione dell'indirizzo IP e le impostazioni di rete del dispositivo.

Verifiche preliminari sulla configurazione di rete

Prima di procedere occorre ottenere dall'amministratore di rete alcune informazioni circa la gestione degli indirizzi IP utilizzata nella vostra rete. E' necessario conoscere un indirizzo IP da poter assegnare alla telecamera che non sia uguale a nessun altro dispositivo già presente in rete. A questo punto è possibile alimentare la telecamera e collegare il cavo di rete. Il collegamento filare è indispensabile anche nell'installazione di telecamere Wi-Fi per poter abilitare il collegamento senza fili. Se siete incerti sul funzionamento della vostra rete potete utilizzare alcuni comandi nel PROMPT DOS

Su un PC di rete lanciate una finestra DOS disponibile fra i programmi accessori di windows.

Digitate IPCONFIG nel prompt dei comandi e premete ENTER. Appariranno i parametri TCP/IP. La seconda linea è l'indirizzo IP assegnato al vostro computer.



Pagina: 17



Nell'esempio qui sopra l'indirizzo del PC su cui si sta lavorando è 192.168.2.3 e la subnet mask utilizzata è la classica 255.255.255.0. Alla telecamera potrete pertanto assegnare un indirizzo a scelta del tipo 192.168.2.XXX, dove XXX sta per un numero compreso fra 0 e 255.

E' importante **scegliere un indirizzo che non sia già utilizzato da altre apparecchiature** di rete. Per verificare che l'indirizzo scelto sia libero, provate ad effettuare un PING dalla stessa finestra DOS digitando PING seguito da uno spazio e dall'IP che desiderate assegnare alla telecamera. Se non esiste nessun apparecchio rispondente a quell'indirizzo, riceverete 4 REQUEST TIME OUT come nell'esempio seguente:



Tutte le telecamere supportano l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP da parte di un server DHCP. Questa modalità tuttavia non è consigliabile in quanto è possibile che in caso di mancanza rete o riavvio delle apparecchiature è possibile che le telecamere cambino indirizzo IP rendendo necessario la



Pagina: 18

riconfigurazione del software di registrazione.

Verifiche preliminari sulla scheda video

Per una corretta visualizzazione delle immagini è necessario impostare la qualità dei colori della scheda

video del PC su 32bit

	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings
		inter T		
				10 200
				0
		iter en letel(D) (2915G/GV/91	DGL Express Chipset
Display: Plug an Family	d Play Mor	itor on intel(h) a		
Display: Plug an Family Scree Less	d Play Mon n resolution 024 by 7	More More 68 pixels	Color qua Highest	iity (32 bit)

Utilizzo dell'IP Installer per assegnare l'indirizzo IP

 Una volta installato con successo l'IP Installer su un PC correttamente collegato in rete, fare doppio clic sull'icona nel MENU AVVIO. Cliccare Menu Avvio > Programmi > IP Installer > IP Installer > Launch IP Installer. Si aprirà la finestra del programma. Le sembianze della finestra del programma possono variare a seconda della release mantenendo invariate le funzioni.



 Fare clic sulla barra dei menu Tool (Strumenti) > Search Network Device (ricerca dispositivo di rete) oppure cliccate l'icona con la lente di ricerca o premere il pulsante DEVICE SEARCH. Il programma inizierà a ricercare le telecamere IP serie RN presenti in rete. Attendere il completamento della ricerca.



Pagina: 19

🐮 Untitled - IP	Pinstaller			
File Edit View	Tool Help			
🗅 🖻 🖬 📢	Search Network Device Cl	trl+F		
State Model	Batch Setting Selected.	Subnet Mask	Gateway	DNS1
	Synchronize Selected Cl Compare Selected Cl	trl+D trl+E		
<	<u></u> (III)			>
Serach All Network	Device			1

3. Al termine della ricerca apparirà la lista delle telecamere rilevate. Se la telecamera non è stata rilevata verificate la funzionalità dei collegamenti di rete.

👸 Untit	led - IPInsta	aller								83
File Ec	lit View	Tool Language He	lp							
0 🖨		🕄 🕄 🔺 🛍 🛍	8							
State	Model	Mac Address	IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1	DNS2	DNS3	Http	Cust
	NL621E	00-04-29-04-33-ff	192.168.2.18	255.255.255.0	192.168.2.1	168.95.1.1	168.95.1.1	168.95.1.1	80	
	N600E	00-04-29-00-c5-01	192.168.2.16	255.255.255.0	192.168.2.1	0.0.0.0	0.0.0	0.0.0.0	80	
•				11	1					Þ
Ready										1.

4. Se dovete riconoscere a quale telecamera si riferisce fisicamente una voce della lista controllate il MAC ADDRESS, un identificativo univoco, diverso per ogni telecamera, che è riportato dall'IP INSTALLER ed è anche indicato sulla telecamera stessa. Fare doppio clic sulla linea della telecamera da configurare per aprire la pagina delle Proprietà oppure fare clic sulla barra dei menu View (Visualizza) > Property (Proprietà).

🐮 Untit	led - IPIn:	staller					
File Edit	View To	ol Help					
🗋 🗅 🚔	🖌 🗸 Toolbar	r	à 🛍	?			
State	🗸 Status	Bar		IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1
	Open V	Veb	19-3a	192.168.2.85	255.255.255.0	192.168.2.254	168.95.
	Proper	ty	4-91	192.168.2.82	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168
	Def. Us	sern®ass	'4-b0	192.168.2.113	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168
	P4504/	00-04-29-08-	88-b0	192.168.2.87	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168
	P4504/	00-04-29-00-	34-ЬО	192.168.2.104	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168
	P400	00-04-29-07-	67-90	192.168.2.55	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168
	P1400/	00-04-29-03-	71-91	192.168.2.101	255.255.255.0	192.168.2.254	0.0.0.0
	P1400/	00-04-29-00-	31-91	192.168.2.79	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168
	P500	00-04-29-00-	11-b2	192.168.2.57	255.255.255.0	192.168.2.254	192.168
<							>
Set default	username p	bassword					



Pagina: 20

5. Nella finestra proprietà è possibile inserire tutti i dati di rete necessari per integrare la telecamera nella vostra rete. Verificate soprattutto di impostare un indirizzo con classe e subnet mask analoghi a quelli utilizzati dalla vostra rete. Nella figura seguente ad esempio la classe dell'indirizzo è 192.168.2 e l'ultimo numero 42 è l'identificativo della telecamera. La subnet mask è 255.255.255.0.

Una volta inserite le proprietà, fare clic sul pulsante SET per trasferire la configurazione nella telecamera.

Property Page		
Video Server		Set
00-04-29-00-aa-ff		Cancel
Firmware Version		
1.0.2_rc11		
Property		
IP Address	192.168.2.42	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Gateway	192.168.2.254	
Http Port	80	
DNS1	168.95.1.1	
DNS2	168.95.1.1	
DNS3	168.95.1.1	
Username & Passw	ord	
Use Custom		
Username	nin	
Password	k	

Il programma IP Installer ha anche alcune funzioni accessorie:

SAVE/SAVE AS – Permettono di salvare la lista di apparecchiature rilevata da IP Installer in un file che si potrà aprire poi off-line anche se non connessi alla rete.

INSERT SERVER – Permette di immettere i parametri IP della telecamera da zero, senza averlo rilevato con la funzione di ricerca.

DEF. USER PASSWORD – La modifica dei parametri IP che viene effettuata da IP Installer prevede che si acceda alla configurazione della telecamera, operazione che richiede l'utilizzo di USER NAME e PASSWORD. Di fabbrica nelle telecamere serie RN sono impostati i seguenti valori: **USER: admin , PASSWORD: admin.** Per logica anche IP INSTALLER utilizza di fabbrica gli stessi valori admin/admin. In questa finestra è possibile variare i dati di accesso di dafult in base alle proprie esigenze.

Nelle proprietà di ogni telecamera (vedi figura precedente) è comunque possibile modificare singolarmente i parametri di accesso cliccando per ogni telecamera USE CUSTOM e digitandoli liberamente.

Apertura dell'interfaccia utente web

1. Una volta impostato correttamente i parametri di rete è possibile effettuare il primo accesso verso la



Pagina: 21

telecamera utilizzando il browser WEB. Per accedere all'interfaccia utente web dell'unità selezionata,

eseguire View (Visualizza) > Open Web (Apri Web) sulla barra dei menu.

🐨 Untitled - IPInstaller					
<u>File Edit View T</u> ool <u>H</u> el	p				
🗅 🚄 🔚 🍳 範 환	i 🖻 💼 🤶				
State Model	Mac Address	IP Address	Subnet Mask	Gateway	DNS1
NetworkCamera	00-04-29-01-a2-ff	Cuț	Ctrl+X	92.168.2.254	168.95.1.1
		<u>С</u> ору	Ctrl+C		
		<u>P</u> aste	Ctrl+V		
		Search Network I	evice Ctrl+F		
		Insert Server			
		Select All	Ctrl+A		
		Clear All	Ctrl+R		
		Batch Setting Sele	ected		
		Synchronize Sele	eted Ctrl+D		
		<u>C</u> ompare Selected	Ctrl+E		
		<u>O</u> pen Web			
		Property			

 Si avvia automaticamente il browser web predefinito (consigliato Internet Explorer) e si inizia l'accesso alla telecamera. In alternativa è possibile aprire manualmente Internet Explorer e digitare nella casella dell'indirizzo, l'indirizzo IP che avete dato alla telecamera (vedi capitolo precedente) ad es. http://192.168.2.201.

Installazione component ActiveX

Quando vi collegate a una telecamera RN utilizzando Internet Explorer per la prima volta, il sistema provvederà a installare nel browser i componenti ActiveX necessari alla visione delle telecamere.

Si aprirà una finestra di conferma che chiederà il benestare per installare il controllo ActiveX richiesto per il trasferimento del video. Rispondere OK per installare.

Se non dovesse apparire nessun messaggio, o l'installazione non dovesse andare a buon fine evidentemente i settaggi di sicurezza di Internet Explorer stanno impedendone l'installazione.

Aprire STRUMENTI/OPZIONI INTERNET e selezionare la tabella PROTEZIONE. Selezionare l'area di interesse: Internet se state accedendo alla telecamera dall'esterno della rete o Intranet se vi state collegando su rete locale. Impostate il livello di protezione su BASSO. Cliccate LIVELLO PERSONALIZZATO e verificate che siano abilitate tutte le voci che riguardano la gestione ActiveX sia contrassegnato come sicuri che non contrassegnati. Tutti i parametri di protezione relativi agli ActiveX vanno abilitati o quantomeno consentiti in seguito a conferma.



Pagina: 22



Prestate attenzione se avete impostato i parametri con CHIEDI CONFERMA perchè Internet Explorer richiederà un consenso esplicito all'installazione del controllo ActiveX con un messaggio che appare sotto la barra dell'indirizzo.

Una volta completata l'installazione dell'activeX nel browser Internet Explorer si aprirà la pagina iniziale di accesso alla telecamera.

Se questo non avviene ritornate a verificare i parametri di sicurezza ricordandovi di riavviare il browser dopo ogni modifica.



Pagina: 23





LIVE VIEW - Accesso LIVE con il browser

Le telecamere serie RN sono sviluppate per una piena compatibilità con il più diffuso browser **INTERNET EXPLORER**. E' possibile anche utilizzare browser alternativi come **Mozilla Firefox o Apple Safari** ma questo è sconsigliato in quanto alcune funzioni potrebbero non essere accessibili. Per l'utilizzo di altri browser è inoltre necessario installare il **codec VLC** mentre con Internet Explorer l'installazione delli' activeX appropriato avviene in modo automatico come illustrato in precedenza.. Per accedere alla telecamera con Internet Explorer basta digitare l'indirizzo nella barra del browser:

Ne	twork	Came	ra - Micro	soft	Inter	net Explorer
File	Edit	View	Favorite	s To	ools	Help
G	Back 🔻	۲	- 🗶	2	6	🔎 Search
Addre	ss 🙆	http://	192.168.2	.85/		

A seconda delle impostazioni di sicurezza della telecamera potrebbe essere proposta una finestra di log-in in cui immettere nome utente e password per l'accesso.

Enter Nets	work Password	×
? >	This secure Web Site (at 192.168.2.85) requires you to log on.	
8	Please type the User Name and Password that you use for Login.	
	User Name	
	Password	
	\square Save this password in your password list	
	OK Cancel	J

I dati di accesso di fabbrica delle telecamere Serie RN sono: NOME UTENTE: admin PASSWORD: admin

Si accede alla maschera di controllo della telecamera:



Pagina: 25

Hetwork Camera - Windows Internet Explorer OO v 🖉 http://192.168.2.18/ 🝷 🍫 🗙 🚼 Google 0. File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ? 🗴 🍕 Converti 🔻 🚮 Seleziona 🛛 🗴 🕢 👻 🗴 Contribute 📝 Modifica 👻 📆 Invia al blog 🖕 Preferiti 👘 👍 🙋 Scarica altri add-on 🔻 🙋 Siti suggeriti 👻 💌 Pagina 🕶 Sicurezza 🕶 Strumenti 🕶 🙀 🕌 Ø Network Camera IP: 192.168.2.18 H264 1600X1200 16 FPS 1816 K bps 8 T 1 http://192.168.2.18/view/ A = 100%
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A

A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 A
 Internet | Modalità protetta: disattivata -

La finestra che permette la visione delle immagini in tempo reale ha questo aspetto:

In alto nella finestra sono riportati i principali parametri di connessione:

IP: 192.168.2.85	H264	1600X1200	12 FPS	2835 K bps	2009-10-06

Da sinistra a destra:

Indirizzo IP - Formato compressione video - Risoluzione - Frame Rate - Bit Rate

Sopra all'immagine sono disponibili alcuni pulsanti che permettono accesso rapido alle più comuni funzioni

Icona	Descrizione
8	Allarga la visualizzazione a schermo intero



Pagina: 26

	Attiva l'ascolto dell'audio in arrivo dalla telecamera
Ŷ	Invia l'audio del microfono locale verso l'uscita altoparlanti della telecamera
	Registra il video mentre lo si guarda in formato AVI
	Scatta una foto in formato JPG
100 L	Ruota l'immagine di 90° in senso orario a ogni click (NO RN-636E)

Per accedere a ulteriori comandi è necessari aprire la tendina cliccando sulla freccetta posta il alto, al centro della finestra di visualizzazione.





Pagina: 27

Sono disponibili fino a 7 riquadri a seconda del modello di telecamera:

Pulsante	Descrizione
SETUP	Cliccare per aprire il menu delle impostazioni della telecamera
LANGUAGE English	Cliccare per selezionare la lingua dell'interfaccia web (al momento disponibile solo inglese)
DISPLAY MODE	La telecamera panoramica RN-636E permette di scegliere diverse tipologie di visualizzazione
IMAGE SETUP	Cliccare per modificare la grandezza della finestra di visualizzazione e portarla alla dimensione reale corrispondente alla risoluzione impostata nella telecamera.
MANUAL TRIGGER	Cliccare per azionare manualmente la condizione di allarme della telecamera (vedere Allarme Manuale nella sezione di programmazione della gestione allarmi)
VIDEO STREAM	Le telecamere serie RN permettono di impostare 3 tipologie di video streaming con diverse impostazioni che si configurano nel SETUP della telecamera. Tramite questi pulsanti è possibile scegliere rapidamente quale stream utilizzare senza dover accedere alla programmazione della telecamera. (NO RN-636E)
PTZ	La sola telecamera dome RN-636Econ visione panoramica ha la possibilità di attivare una simulazione elettronica di controllo PTZ che consente di ruotare la visione come se si stesse muovendo la telecamera. Il pulsante PTZ per attivare questa funzione è presente solo se si sceglie l'opzione CEILING nelle impostazioni per il montaggio a soffitto (sezione camera/advance/camera mount - vedere capitolo CAMERA – Configurazione telecamera)



Pagina: 28

Accesso alla programmazione

I capitoli che seguono si riferiscono alla programmazione della telecamera a cui si accede premendo il tasto SETUP e digitando Utente e Password di accesso

Enter Netw	vork Password	×
?>	This secure Web Site (at 192.168.2.85) requires you to log on.	
Ť	Please type the User Name and Password that you use for Login.	
	User Name	
	Password	
	Save this password in your password list	
	OK Cancel	

I dati di accesso di fabbrica delle telecamere Serie RN sono: NOME UTENTE: admin

PASSWORD: admin



LIVE VIEW - Accesso LIVE con PDA

E' possibile collegarsi alle telecamere anche con un telefono I-Phone, Android e molti altri PDA di uso comune.

Selezionare la funzione BROWSER



Inserire l'indirizzo IP della telecamera



Inserire le credenziali di accesso di fabbrica se richiesto dalle impostazioni di accesso (vedere sopra)

TW		2	上午	10:55	32		0	200
Countral	Log	into:	Tris S	ecure	web	site.		
Cancer		sect	ne	VV CI	5511	c		
admir	١							ø
	••						- 8	0
Pi	assw	ord w	il be	sent	in th	e cie	ar.	
	-			-			_	_
						1.00	D. 1	14
12	3	4	5	6	7	8	9	0
12	3	4	5	6	7 \$	8 &	9 @	0
1 2	3	4;	5	6) ?	7 \$!	8 & ,	9	0 " ×
1 2 - /	3	4;	5	6) ?	7 \$!	8	9	0 " ×

La pagina di collegamento permette la visualizzazione in tempo reale E' possibile zoomare agendo con due dita sullo

schermo.



Pagina: 30

VIDEO - Configurazione video

La prima sezione di programmazione si riferisce alle impostazioni dello streaming video della telecamera ed è divisa in 3 sezioni: GENERAL, ADVANCED e EXTERNAL VIDEO SOURCES

<u>General</u>

General	Advanced
¥ideo General Setting	
Enable Stream 1	
🗹 Enable Stream 2	
Enabled Digital PTZ	
🗹 Enable Stream 3	
OSD Setting	
🗹 Enable	
Camera Name: CH1	(20 character max)
🗹 Date/Time	

Video General Setting: Le telecamere serie RN permettono di configurare 3 tipologie predefinite di video streaming con impostazioni video diverse. E' possibile nella visualizzazione LIVE passare da uno streaming all'altro con un solo click. In questa sezione è possibile definire quanti streaming abilitare. Si noti che lo streaming 1 è abilitato di fabbrica e che il comando PTZ (per i modelli che lo prevedono) è disponibile solo per lo streaming 2. (NB II modello RN-636E non prevede la gestione di streaming multipli)

OSD Setting: Spuntare Enable OSD per abilitare la sovrimpressione del nome della telecamera, e della data e ora attuali. E' possibile impostare un nome distintivo della telecamera di max. 20 caratteri.



Pagina: 31

Advanced

General	Advanced	External Video Source
Stuarm 1 Catting		
stream i setting		
RTSP Path:	v00	Image Format: H.264 💟
Resolution:	640 × 480 💌	GOP: 30 (1~150)
Video Mode:	CBR 💌	Frame Rates: 30 (5~30 FPS)
Target Bit Rates:	2000 (64~6000 Kb)
Stream 2 Setting		
RTSP Path:	v01	Image Format: H.264 💌
Resolution:	640 × 480 💌	GOP: 30 (1~150)
Video Mode:	VBR	Frame Rates: 30 (5~ <mark>30</mark> FPS)
Quality Level:	Standard 💌	
Stream 3 Setting		
RTSP Path:	v02	Image Format: H.264 💌
Resolution:	320×240	GOP: 30
Video Mode:	VBR	Frame Rates: 30 (5~ <mark>30</mark> FPS)
Quality Level:	Standard	

In questa scheda si impostano i parametri per i 3 video streaming disponibili,

(NB. per la telecamera RN-636E è possibile impostare un solo streaming video)

RTSP Path -

E' un valore identificativo dello streaming utilizzato dai player RTSP come VLC Player per identificare quale streaming riprodurre. I valori predefiniti sono **v00, v01, v02** per i rispettivi stream 1, stream 2 e stream 3. Nel campo bisogna inserire una combinazione di numeri e lettere.

Resolution -

Si intende la RISOLUZIONE che viene espressa da due valori che sono la larghezza e l'altezza dello schermo di visualizzazione.

Nello stream 1 ci sono diverse opzioni di RISOLUZIONE: 1600x1200 (2 megapixels), 1280x720 (HD), 800x600 (VGA), 320x240 (QVGA).

Nello stream 2 sono solo disponibili le opzioni VGA e QVGA.

Nello stream 3 l'opzione di risoluzione è solo QVGA.

Nella telecamera RN-636E le opzioni di risoluzione sono ridotte rispetto alle altre telecamere e dipendono dal tipo di montaggio della telecamera e dal modo di visualizzazione che si sceglie.



Pagina: 32

La tabella qui sotto mostra le risoluzioni disponibili per ogni tipo di montaggio e ogni tipo di visualizzazione.

	WALL (parete)	CEILING (soffitto)	TABLE (tavolo)
	1600X1200	1600X1200	1600X1200
ORIGINAL VIEW	800X600	800X600	800X600
	640X480	640X480	640X480
BROAD VIEW	1600X600	1600X300	-
			1600X1200
DOUBLE VIEW	-	1600X300	800X600
			640X480
	1600X1200	1600X1200	
TRIPLE VIEW	800X600	800X600	-
	640X480	640X480	
		1600X1200	
QUAD VIEW	-	800X600	-
		640X480	
	1600X1200	1600X1200	
QUAD WITH SOURCE	800X600	800X600	-
VIEW	640X480	640X480	

Video Mode -

Questa sezione dà la possibilità di scegliere fra due diversi modalità di gestire la banda occupata: CONSTANT BIT RATE (CBR) e VARIABLE BIT RATE (VBR).

Nella modalità CBR, la telecamera mantiene un Bit Rate costante che è possibile impostare far 64 e 6000 Kb (default 2000 Kb). Nella modalità VBR invece la telecamera modifica il bit rate nelle varie condizioni di funzionamento in modo da mantenere una qualità video costante. In questa modalità non si imposta la banda bensì la qualità video (STANDARD, GOOD, BEST).

La modalità CBR è consigliata se si prevede l'uso continuativo di collegamento tramite Internet, specialmente con modesta banda a disposizione. La modalità VBR consente una miglior ottimizzazione della banda a disposizione, ma è consigliabile solamente in impiego su rete locale e non via internet.

Image Format -

Le telecamere serie RN sono apparecchi Dual Codec, ossia permettono di scegliere 2 diversi tipo di compressione del video: dinamica (H.264) o statica (MJPEG). La compressione H.264 è l'ultima evoluzione nella compressione video e occupa poca banda pur mantenendo un'elevata qualità di immagine. La compressione h.264 è da preferirsi in quasi tutte le applicazioni di videosorveglianza per la maggior fluidità di funzionamento e per la possibilità di trasferire immagini a piena risoluzione megapixel senza sovraffaticare la

DSE SRL – ITALY – WWW.DSE.EU



Pagina: 33

rete e le apparecchiature.

La compressione MJPEG è una compressione molto meno efficiente ma che in determinate circostanze può fornire più dettaglio di immagine. In considerazione della maggior banda richiesta non è consigliata nell'accesso via Internet, ma solamente su rete locale..

GOP -

Group of Pictures. Questo parametro riguarda il meccanismo di compressione H.264 e indica ogni quanti frames viene inserito un I-Frame. Siccome un I-Frame è meno compresso degli altri frames più alto è il GOP (distanza fra due I-Frames), più piccola la banda richiesta per la trasmissione. Un'eccessiva dimensione del GOP può però portare errori di trasmissione.

La dimensione del GOP dei DVD è 15. E' possibile impostare valori superiori di GOP size (da 1 a 150) per ridurre la banda occupata. 30 è il settaggio consigliato di fabbrica e rappresenta di regola un buon compromesso.

Frame Rates -

E' il numero di fotogrammi al secondo che compongono lo streaming video. Il real-time del sistema PAL prevede 25 f/sec, ma è possibile impostare valori inferiori per occupare meno banda se necessario.

Se utilizzate la massima risoluzione megapixel 1600x1200 il massimo valore di Frame Rete è 15 f/sec.

NOTA: MAGGIORI DETTAGLI SULLE IMPOSTAZIONI STREAMING IN APPENDICE

External Video Source

	Advanced External Video Sc	urce
xternal Video S	Source List	
me	IP address	
Add Rem	ove	
Note: The maxim	num number of external video sources is 10.)	
Note: The maxim	num number of external video sources is 10.)	
Note: The maxim xternal Video :	num number of external video sources is 10.) Source Setup	
Note: The maxim E xternal Video : Jame:	num number of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource	
Note: The maxim E xternal Video ame: P address:	num number of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0.0.0	
Note: The maxin xternal Video ame: P address: ideo Port:	num number of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0.0.0 554	
Note: The maxim E xternal Video ame: P address: Fideo Port: roduct Type:	num number of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0.0.0 554 7:P600/605/606/607/614/615/616/617/621/623/62	5 💌
Note: The maxim External Video ame: P address: ideo Port: roduct Type: ideo Format:	Num number of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0.0.0 554 7:P600/605/606/607/614/615/616/617/621/623/62 H.264	5 🗸
Note: The maxim ixternal Video ame: P address: ideo Port: roduct Type: ideo Format: esolution:	Num number of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0.0.0 554 7:P600/605/606/607/614/615/616/617/621/623/62 H.264 640x480	5 💌
Note: The maxim ::ternal Video ame: P address: ideo Port: roduct Type: ideo Format: 	num number of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0.0.0 554 71P600/605/606/607/614/615/616/617/621/623/62 H.264 640x480	5 💌
Note: The maxim internal Video ame: P address: ideo Port: roduct Type: ideo Format: ideo Format: ideoslution:	num number of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0.0.0 554 7:P6600/605/606/607/614/615/616/617/621/623/62 H.264 640x480 0	5 💌
Note: The maxim internal Video ame: P address: roduct Type: roduct Type: ideo Format: ideo Format: ideo Format: usesolution: uotation: uudio Enable:	Nummer of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0,0,0 554 7:P600/605/606/607/614/615/616/617/621/623/62 H:264 640x480 0 Off	5 💌
Note: The maxim internal Video ame: P address: roduct Type: roduct Type: ideo Port: roduct Type: address: roduct Type: address: address: roduct Type: address: roduct Type: address: roduct Type: address: roduct Type: address: roduct Type: address: roduct Type: address: roduct Type: address: roduct Type: address: roduct Type: roduct Type: rodu	Nummer of external video sources is 10.) Source Setup NewVideoSource 0.0,0,0 554 7:P600/605/606/607/614/615/616/617/621/623/62 H:264 640x480 0 offf v00	5 💌



Pagina: 34

In questa pagina si può configurare la visualizzazione di altri **LINK** video che appartengono ad altre telecamere RN connesse alla **RETE**. Quest'applicazione è usata soprattutto per le **VIDEO CONFERENZE**. Per aggiungere un **LINK** video esterno bisogna cliccare su **ADD**, quindi completare tutti i parametri di connessione relativi alla telecamera remota. Quando si è completata la pagina, cliccare su CONNECT per testare la visualizzazione.



Video Conferenza

Quando l'EXTERNAL VIDEO SOURCE è configurata, nella LIVE VIEW comparirà il pulsante et che permette di attivare la VIDEO CONFERENZA.



Pagina: 35



Cliccare sul pulsante per avviare la videoconferenza fra la telecamera locale e quelle configurate come link esterni.





Pagina: 36

CAMERA - Configurazione telecamera

La seconda tabella di programmazione si riferisce alle regolazioni della telecamera ed è divisa in 2 sezioni:

GENERAL e ADVANCED

<u>General</u>




Pagina: 37

Web Snapshot Image Setting	
Save Path:	
File Name:	
	Browse



Camera General Setting:

Brightness: regola la luminosità dell'immagine.

Hue: regola il tono di colore dell'immagine.

Saturation: regola l'intensità di colore dell'immagine.

Rotation: ruota l'immagine. Questa opzione può essere applicata quando la telecamera deve essere montata a soffitto e l'immagine è quindi capovolta.

Audio Setting:

Per attivare o disattivare l'audio in arrivo della telecamera. Nel modello RN-636E è possibile anche selezionare se si desidera utilizzare il microfono e l'altoparlante incorporati o gli ingressi esterni.

Web Record/Snapshot Image Setting:

In questa sezione si definisce dove salvare i filmati e le foto registrati con i controlli dell'interfaccia web. Cliccare sul pulsante BROWSE per selezionare dove salvare il file e che nome assegnargli come prefisso.

I filmati vengono salvati in formato AVI o MP4, le foto in formato JPG.

Default:

Ripristina i valori di fabbrica solo in CAMERA GENERAL SETTING e in AUDIO SETTING.

Save:

Salva le modifiche alle impostazioni.



Pagina: 38

Advance



White balance: Questo settaggio permette di adeguare la qualità del bianco alla sorgente di luce che vi è nell'ambiente in modo da rendere i colori nel modo migliore. Sono disponibili diverse opzioni da selezionare in base al risultato visivo.

Exposure: Questa impostazione Anti-tremolio serve per adattarsi alla frequenza dell'illuminazione. La frequenza è di 50Hz per la maggior parte dei paesi europei, mentre negli Satti Uniti è di 60 Hz. Questa impostazione va quindi impostata in base alla zona di riferimento. Il valore di Default è 50Hz

Max Exposure Time: si riferisce alla velocità dello SHUTTER. Di regola più luminoso è l'ambiente più breve può essere lo shutter.

Max Gain Control: E' il fattore di amplificazione della luce in entrata. Aumentando il Gain si ottiene una migliore visione notturne, però l'immagine amplificata poterebbe aumentare anche il rumore (disturbo di



Pagina: 39

fondo) dell'immagine.

Infrared IR cut filter: per attivare o disattivare la rimozione automatica del filtro IR nella visione notturna. L'impostazione di default è AUTO, in modo che la telecamera gestisca automaticamente il passaggio da giorno a notte in base alla luminosità ambiente.

Status LED: accendere o spegnere i LED di stato della telecamera.

Color/Mono Mode: il valore di default è AUTO in modo che la telecamera fornisca immagini a colori fino a che vi è luce sufficiente e bianco/nero in casi di penombra. Volendo è possibile forzare una ripresa a colori anche con poca luminosità come nel caso di ripresa di spettacoli e manifestazioni.

Advance - Solo RN-636E

Nella telecamera RN-636E la sezione CAMERA / ADVANCE include alcune opzioni aggiuntive:



Day/Night Threshold: imposta la soglia per attivare la modalità DAY o NIGHT. Il valore di default è 20 lux. Quando l'illuminazione scende al di sotto di 20 lux si attiva la modalità NIGHT, e la telecamera diventa



Pagina: 40

sensibile all'illuminazione IR riprendendo in bianco/nero..

Camera Mount: qui occorre indicare il tipo di montaggio della telecamera: Wall (parete), Ceiling (soffitto), Table (tavolo).

• **WALL:** Se la telecamera si installa a parete scegliere WALL. Tornare in LIVE VIEW, si hanno quattro tipi di layout video da poter scegliere: Original view, Broad view, Quad with source view, Triple view.



1. ORIGINAL VIEW



2. BROAD VIEW



3. QUAD WITH SOURCE VIEW



4. TRIPLE VIEW



Pagina: 41



• **CEILING:** per installare la telecamera a soffitto scegliere CEILING. Tornare in LIVE VIEW, si hanno sei tipi di layout video da poter scegliere: Original view, Broad view, Quad view, Quad with source view, Double view, Triple view.



1. ORIGINAL VIEW



2. BROAD VIEW



3. QUAD VIEW



4. QUAD WITH SOURCE VIEW

Pagina: 42





5. DOUBLE VIEW



6. TRIPLE VIEW



• **TABLE:** per posizionare la telecamera su un tavolo scegliere TABLE. Tornando in LIVE VIEW, si hanno due tipi di layout video da poter scegliere: Original view, Double view



1. ORIGINAL VIEW



2. DOUBLE VIEW.



Pagina: 43



PTZ (solo RN-6901)

Nella sezione **CAMERA** del menu del video server RN-6901 al posto della voce **ADVANCED** vi è la voce **PTZ** per impostare lo opzioni relative al protocollo di comunicazione per controllare una eventuale telecamera speed dome collegata alla porta RS485 del video server.

In questa sezione troviamo le seguenti voci:

PTZ STATUS disattiva o attiva il controllo PTZ attraverso la porta RS485.

PTZ PROTOCOL seleziona il protocollo di comunicazione. Sono disponibili i protocolli PELCO P, PELCO D (da utilizzare per speed dome SD-22/SD-27), LI-LIN, LI-LIN NEW, DYNACOLOR.

DEVICE ID indica l'indirizzo che è stato impostato nella telecamera in genere tramite microinterruttori e che la identifica sul BUS.

SPEED impostare la velocità di movimento della telecamera (da 1 a 10).

PORT MODE imposta quale tipologia di BUS utilizzare per il comando speed dome (RS485 o RS232) quasi le telecamere speed dome SD-22/27 utilizzano BUS RS485.

BAUD RATE imposta la velocità del protocollo RS485, da 300 a 115200 baud. Le telecamere speed dome SD-22/27 supportano 1200, 2400, 4800 o 9600 baud. La velocità impostata deve corrispondere alla velocità gestita dalla telecamera che di regola viene selezionata con microinterruttori sulla telecamera stessa.

DATA BIT da impostare in base alle indicazioni fornite dal costruttore della telecamera

STOP BIT da impostare in base alle indicazioni fornite dal costruttore della telecamera

PARITY da impostare in base alle indicazioni fornite dal costruttore della telecamera

Controllo PTZ (solo RN-636E)

La telecamera dome RN-636E ha una visione panoramica a 180° e offre la possibilità di simulare digitalmente il movimento della telecamera PTZ come si trattasse di una telecamera motorizzata. Per attivare guesta funzione cliccare il pulsante PTZ.

Il pulsante PTZ è presente solo se si sceglie l'opzione CEILING per il montaggio a soffitto, come visto nel capitolo CAMERA/ADVANCE.

La funzione PTZ è disponibile solo in BROAD VIEW, QUAD VIEW, QUAD WITH SOURCE VIEW, DOUBLE VIEW and TRIPLE VIEW.

Cliccando sul pulsante PTZ apparirà sullo schermo il pannello di controllo PTZ che assume aspetti diversi a seconda di quale visualizzazione abbiamo scelto:

IN BROAD VIEW, DOUBLE VIEW, TRIPLE VIEW

- 1. STEP per settare la velocità della funzione Pan (1-10)
- 2. Movimento PAN: per muovere l'immagine orizzontalmente
- 3. Per spostare il pannello PTZ sullo schermo
- 4. Per chiudere il pannello PTZ

IN QUAD VIEW, QUAD WITH SOURCE VIEW

- 1. Ch: per selezionare la finestra dove applicare la funzione PTZ
- 2. STEP: per settare la velocità della funzione Pan/Tilt (1-10)
- 3. Per muovere l'immagine sia orizzontalmente che verticalmente
- 4. ZOOM: zoom digitale (1-10)
- 5. Per spostare il pannello PTZ sullo schermo
- 6. Per chiudere il pannello PTZ
- Lista dei punti di PRESET (1-16). Qui è possibile impostare dei preposizionamenti premendo il pulsante numerato e cliccando SAVE. I preset possono essere richiamati rapidamente cliccando il pulsante numerato.









Pagina: 45

EVENT - Allarmi

Le telecamere serie RN sono i grado di generare allarmi con un controllo di rilevazione del movimento o tramite ingressi di allarme. E' anche possibile generare eventi di allarmi con attivazione manuale oppure su base temporizzata. In seguito a un allarme è possibile inviare foto e video a un server FTP, ma anche inviare e-mail di avviso o attivare l'uscita di allarme della telecamera.

Questa sezione permette le configurazioni delle azioni di allarme. Cliccare la cartella EVENT

Event Server		Motion Detection	Event Confi	nfiguration				
Event Serve	er List							
Name	Proto	col Network Addr	ess Upload Path	User Name				

Event Server

La EVENT SERVER LIST elenca i server FTP (e HTTP per RN-636E) che possono ricevere gli eventi di allarme. E' possibile inserire i parametri di rete e le credenziali di accesso.

FTP Server		
Name:	NewFTPServer	
Network Address:		
Upload Path:		
Port:	21	
Login Information		
User Name:	Guest	
Password:		



Pagina: 46

Cliccare su [Add FTP] per inserire un nuovo server FTP

FTP Server:

- > Name: inserire il nome del server FTP
- > Network Address: inserire l'indirizzo IP del server FTP
- > Upload Path: scegliere il percorso desiderato dove eseguire l'upload delle informazioni di allarme
- > Port: inserire il numero della porta utilizzata dal server FTP

Login Information:

> Username / Password: inserire USER NAME E PASSWORD del server FTP

La telecamera RN-636E permette anche di inserire un server HTTP:

HTTP Server		
lame:	NewHTTPServer	
JRL:	http://	
Jser Name:		
Password:		



Pagina: 47

Motion Detection

Viene visualizzata l'immagine in arrivo dalla telecamera. E' possibile impostare le aree all'interno delle quali verrà rilevato il movimento che genererà l'allarme. Per selezionare una zona di rilevamento del movimento, cliccare direttamente sull'immagine, quindi modificare la dimensione e la posizione trascinando con il mouse il disegno rettangolare. Possono essere aggiunte fino a 10 zone di movimento. Per ogni area di rilevazione può essere impostato un valore di soglia di intervento e sensibilità.



Per aggiungere un'area di rilevazione di movimento:

1. Cliccare su [Add] per impostare un'area (viene visualizzato un menu d'impostazioni)



Pagina: 48

Windows Area Name:	DefaultWindow
Trigger Level :	
Sensitivity :	
	(Sensitivity value:0~100[low~High])
Color:	# FF0000
⊙ View All Windows	
🔘 View Selected Window	

- 2. Dare un nome all'area di rilevazione
- 3. Selezionare SOGLIA DI INTERVENTO (TRIGGER LEVEL) e SENSIBILITA' (SENSIVITY) per quest'area
- di rilevazione (0~100, bassa~alta)
- 4. Selezionare il colore che identifica la finestra

Color:	# 1AE61A

5. Disegnare la finestra di rilevamento sull'immagine



Pagina: 49

	1	
	1	
	-	
		1
Land Mandalan		
		1
1000		
		121 Maria Ali

6. Fatto questo, cliccare su **[Save]** per salvare la configurazione.

La nuova area di rilevazione sarà elencata nella lista di rilevazione di movimento

Motion Detection List
Windows Area Name
test window 1
Add Del
(Note: The maximum number of motion detections is 10.
1. Click 'Add' and rename the windows area.
2. Drag a detection area on the image.)



Pagina:50

I/O Ports

Se la telecamera che avete acquistato è dotata di ingressi e uscite di allarme per collegare apparecchiature esterne, qui è possibile visualizzarne lo stato di funzionamento.

Event Server	Motion Detection	I/O Ports	Event Configuration				
Input Ports Set	ing 1						
Name:	Input1						
Current State:	high						
Input Ports Set	ing 2						
Name:	Input2						
Current State:	high						
Output Ports Se	tting						
Name:	Output1						
Current States	low						



Pagina: 51

Event Configuration

Nella scheda EVENT CONFIGURATION si assegnano le azioni che si debbono eseguire in seguito a

specifici eventi. E' possibile impostare fino a 10 eventi diversi

Event Serv	er	Motion [Detection	E v ent Configu	ration
Event Record	File				
File Format:	JPEG				
Event Type Li	st				
Name	Status	Enable	Trigger	Actions	
NewEvent	Active	Yes	Motion Det.	Eu, En	
Add Re Note: The max Fu=FTP Upload, m=TCP Notificati	move imum numbe Eu=Email Upl ion,)	r of events i oad, Du=Dis	s 10. sk Upload, O=Our	tput Port, En=Email No	tificatior

Nella tabella sono elencati gli eventi configurati. Cliccare su "Add..." per aggiungere un nuovo evento



Pagina: 52

Event Server Motio	on Detection	I/O Ports	Event Configuration
Event Record File			
file Format: 🔘 JPEG 🧕 H264			
Event Type List			
Name Status	Enable Trigg	er Actio	ເຮ
Add Remove Note: The maximum number of u=FTP Upload, Eu=Email Upload	^e events is 10, d, Du=Disk Upload	l, O=Output Port, E	n=Email Notification,
n=ICP Notification.)			
Event Type Setup			
n=10P Notification.) E vent Type Setup Name:	NewEvent		
n= (CP Notification.) E vent Type Setup Name: Set min time between triggers:	NewEvent	(max 23:5	;9:59)
n= (CP Notification.) E vent Type Setup Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger	NewEvent 00:00:00	(max 23:5	;9:59)
Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger	NewEvent	(max 23:5	:9:59)
Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger Always During time between	NewEvent 00:00:00	(max 23;5	:9:59)
Event Type Setup Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger Always During time between Sun Mon Tue	NewEvent 00:00:00	(max 23:5 Fri 🕐 Sat	:9:59)
 ICP Notification.) Event Type Setup Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger Always During time between Sun Mon Tue Start Time : 	NewEvent 00:00:00 Wed Thu 00:00:00	(max 23:5 Fri Sat	59:59)
Start Time : Duration:	NewEvent 00:00:00 Wed Thu 00:00:00	(max 23:5 Fri Sat (max 23:59:5 (max 168:00	59;59) 59;59)
Name : Set min time between triggers: Respond to Trigger Always During time between Start Time : Duration : Never	NewEvent 00:00:00 Wed Thu 00:00:00	(max 23;5 Fri Sat (max 23;59;5 (max 168;00	;9;59) 59) ;00)
N= ICP Notification.) Event Type Setup Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger Always During time between Sun Mon Tue Start Time : Duration : Never Trigger by	NewEvent 00:00:00	(max 23:5 Fri Sat (max 23:59:5 (max 168:00	59:59) 59) :00)
Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger Always During time between Start Time : Duration : Never Trigger by	NewEvent 00:00:00	(max 23:5) Fri Sat (max 23:59:5 (max 168:00	59;59) 59) :00)
Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger Always During time between Start Time : Durstion : Never Trigger by When Triggered Upload Images	NewEvent 00:00:00	(max 23:5 Fri Sat (max 23:59:5 (max 168:00	;9:59) ;9) ;00)
 ICP Notification.) Event Type Setup Name: Set min time between triggers: Respond to Trigger Always During time between Sun Mon Tue Start Time : Duration : Never Trigger by When Triggered Upload Images Activate Output Port 	NewEvent 00:00:00	(max 23:5) Fri Sat (max 23:59:5) (max 168:00	59) 59)

Event record file -_E' possibile scegliere se in caso di allarme inviare solamente scatti fotografici (JPEG) o un video di circa 15 secondi (H.264). Per poter modificare questa opzione occorre prima disabilitare la registrazione programmata nella cartella SCHEDULE

Name - Nome indicativo dell'evento

Set minimum time between trigger – E' possibile impostare il minimo tempo di attesa che deve obbligatoriamente intercorrere fra 2 allarmi consecutivi. In pratica dopo aver generato un allarme la telecamera attenderà il tempo impostato prima di poterne generare un altro.

Respond to trigger - E' possibile abilitare l'attivazione dell'allarme SEMPRE, oppure in particolari fasce



Pagina: 53

orarie al di fuori delle quali la rilevazione non sarà attiva. Si possono impostare il giorno della settimana, l'inizio della rilevazione e la durata del periodo di attivazione. E' anche possibile impostare MAI (NEVER) per disabilitare temporaneamente la rilevazione.

Trigger by – In questa finestra si imposta la causa che scatena l'evento. Sono disponibili 4 opzioni: INGRESSO DI ALLARME DELLA TELECAMERA (GPIN) con scelta della condizione di riposo/allarme

AZIONAMENTO MANUALE (MANUAL TRIGGER)

RILEVAZIONE MOVIMENTO (MOTION DETECTION) con scelta dell'area di rilevazione

TIMER (PERIOD) per scatenare l'evento ogni XX minuti o ore

When Triggered – In questa finestra si impostano le azioni da eseguire in seguito all'allarme. Sono disponibili le seguenti opzioni:

UPLOAD IMAGES – Invia immagini a server FTP oppure a indirizzo EMAIL. In questa opzione è anche possibile scegliere di registrare le immagini sulla SD card a bordo.

ACTIVATE OUTPUT - Attiva uscita di allarme della telecamera

SEND EMAIL - Invia E-mail di informazione di allarme

SEND MESSAGE NOTIFICATION (TCP) – Disponibile solo per azionamento evento da ingresso (GPIN) permette di inviare notifica dell'evento a un sito WEB con un pacchetto TCP/IP che può essere utilizzato da sviluppatori per integrare altri software.



Pagina: 54

SCHEDULE - Archiviazione video locale

Alcune telecamere della serie SD sono munite di uno slot per SD card o Micro SD card per la registrazione del video a bordo della stessa telecamera. La registrazione si effettua sulla base di un programmatore settimanale. E' anche possibile salvare immagini JPG in caso di allarme.

Inserire la SD card nello slot e cliccare la cartella SCHEDULE (disponibile solo su telecamere con slot SD card).

			Gen	iera	I													St	ora	ge	į.			
🔽 Ena	bled																							
Sti	eam: (1																						
Sli	ce File	Size:				5	0	3	•	мв)													
Sa	ve Dev	ice Ty	pe:			Lo	cal	Dis	k															
	All 0	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Mon.																							ĺ.
	Tue.						4											<u> </u>	_					
	Ned.							4	\downarrow	_	_								_					8
Į.	Thu.		-				-	4		-		-55	-					-	-	-				8
-	Fri.		-				-	4	4	_		1		_					_	_				2
-	Sat.		+				+	4	4	_	_							_					_	8
1	Sun.										- 2											L		s
	Sche	duled																						

La cartella è divisa in due sezioni: GENERAL e STORAGE



Pagina: 55

<u>General</u>

Definire il giorno e l'ora in cui si vuole registrare cliccando sui riquadri corrispondenti al giorno e all'ora in cui si desidera registrare che resterà segnato in rosso. Si può anche specificare quale fra gli stream video abilitati deve essere registrato e le dimensioni di ogni file in cui sarà divisa la registrazione.

🛛 En a	bled	1																							
St	ream	n: (• 1	. () 2	C) 3																		
sl	ice F	ile	Siz	e:				[50		¥	(М	B)												
Sa	ave C)ev	ice	Ту	pe:			L	.00	al D	isk														
	All	0	1	2	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Mon.																								
	Tue.																								
	Wed.														h										
	Thu.														<u>7</u>										
	Fri.																								
	Sat.																								
	Sun.																								
	S	he	dul	ed	_															_					_

Storage

Visualizza l'archiviazione delle informazioni, comprende le dimensioni il tipo e lo stato. Il messagio di avviso indica quando la registrazione è in azione. La scheda SD non deve essere rimossa durante il processo di registrazione.

Gen	eral		5	torage	
Disk Status					
Model Name:	/dev/mmcblk0p1				
Total Size:	1929024 KB				
Used Size:	1788864 KB				
Free Size:	140160 KB	140160 KB			
Disk Type:	SD				
Disk Status:	recording				
Refresh	Browse	Remove	Event Imag	es	

La finestra **Disk Status** riporta le informazioni sullo stato della scheda di memoria e precisamente: CAPACITA' (Total Size), SPAZIO OCCUPATO (Used Size), SPAZIO LIBERO (Free Size), TIPO CARTA (Disk Type), CONDIZIONE (Disk Status).



Pagina: 56

Il pulsante **Browse** permette di visualizzare l'elenco dei file registrati. L'elenco comprende diverse cartelle tra cui **Parent Directory**, che fa tornare alla pagina principale di controllo telecamera, **Event images** che contiene le immagini JPEG catturate in seguito ad eventi di allarme e tutte le cartelle dei files video divise per giorno.

I ← I http://192.168.2	.85/		¥ 44
Edit View Favorites To	ols Help		
🔗 🌈 Network Camera			
ndox of /SD	1		
ILLEA OI /SD/			
	Last modified	<u>Size</u>	Description
Name Parent Directory	Last modified	<u>Size</u>	Description
Name Parent Directory Oevent_images/	Last modified 04-Feb-2010 10:13	<u>Size</u> 460K	Description
Name Parent Directory Oevent_images/ 2009-12-14/	Last modified 04-Feb-2010 10:13 14-Dec-2009 17:13	<u>Size</u> 460K 4K	Description

I file video vengono nominati in base alla data e all'ora e l'estensione dei file è "**.h264**". I file in formato h264 possono essere eseguiti con il lettore multimediale gratuito **VLC** media player. Si noti che la registrazione avviene per il solo video e NON PER L'AUDIO.

🕞 🕶 🖉 http://192.168.2.85/			v 47
Edit View Favorites Tools Help			
🔅 🖉 Network Camera			
ndex of /SD/201	0-02-04/	09/	
ndex of /SD/201	0-02-04/ st modified	997	Description
ndex of /SD/201	0-02-04/	<u>Size</u>	Description
ndex of /SD/201 Name La Parent Directory	U-U2-U4/	<u>Size</u>	Description
ndex of /SD/201 Name La Parent Directory 2010-02-04_09-41-58.h264 04	U-U2-U4/ st modified -Feb-2010 09:43	<u>Size</u> 7.1M	Description

NOTA: L'attivazione della registrazione programmata inibisce l'impostazione delle impostazioni di sistema. Disabilitare la registrazione programmata per potere accedere liberamente a tutte le opzioni di programmazione.



NETWORK - Impostazioni di rete

Questa serie di telecamere agisce come un qualsiasi dispositivo di rete. Questa sezione descrive come configurare le impostazioni di rete. La scheda è divisa in sezioni: GENERAL, ADVANCED, SMTP, DDNS.

<u>General</u>

In questa sezione si può configurare che indirizzo IP assegnare al dispositivo e i principali parametri di rete.

General	Advanced	SMTP(E-Mail)	DDNS	Easy Connectio
			B B	
ODHCP Serv	lice			
⊙ Static IP A	ddress:			
IP Addres:	s: 192.168	.2.155		
Netmask:	255.255	.255.0		
Gateway:	192.168	.2.254		
DNS 1:	168.95.	1.1		
DNS 2:	168.95.	1.1		
O PPPoE:				
User Name	usernan	ne]
Password:	•••••	•]
(Note : Ple	ase make sure '	Email Setting' has beer	n set!)	
🗹 Enable AR	P/Ping			

DHCP – Selezionare se la rete funziona con indirizzi IP assegnati in modo automatico da un DHCP server.

STATIC IP – Questa sezione permette di impostare invece un indirizzo IP fisso, con relativa Netmask, Gateway e DNS.

PPPoE – Se la telecamera non è collegata a una rete bensì direttamente a un modem ADSL occorre abilitare l'opzione PPPoE e inserire i dati di accesso per collegarsi a internet

ENABLE ARP/PING permette di abilitare i pacchetti ARP o PING dalla rete. Disattivare questa opzione è consigliabile se si desidera rendere la telecamera non rintracciabile facilmente in rete con il PING tradizionale.

<u>Advanced</u>

In questa cartella si impostano le configurazioni di rete avanzate, non strettamente necessarie al funzionamento della telecamera.



Pagina: 58

			_				
Ge	neral	Advance	d	SMTP(E-Mail)	DDN	5 Y	√ireless
NTP	Configuratio	on					
0	Obtain NTP s	erver addres	s via DHC	P			
۲	Use the follo	wing NTP ser	ver addre:	551			
	Network addr	ess:	time.stdti	me.gov.tw			
			(host nam	e or IP address)			
нттр	Setting						
ΗΤΊ	TP Port:		80				
RTSP	Setting						
RTS	3P Port:		554				
нттр	S Setting						
	Enable HTTP	s					
Bonj	our Setting						
~	Enable Bonjo	our					
UPnP	Notificatio	n					
~	Enable UPnP						
NAT	Traversal S	etting					
~	Enable NAT 1	Fraversal					
	NAT-T HTTP	Port:	8000				
	NAT-T RTSP	Port:	8002				
	NAT-T RTSP	Protocol:	тср				

NTP: Configura un server NTP (Network Time Protocol), in modo che la data e l'ora della telecamera vengano automaticamente sincronizzati. E' possibile impostare un server specifico inserendone il nome, oppure ottenere il nome del server NTP dall'apparecchiatura che gestisce la distribuzione degli indirizzi DHCP se questa lo consente. **HTTP:** imposta la porta HTTP che viene utilizzata per l'accesso con il browser (default: 80)

RTSP: imposta la porta RTSP (Video) che viene utilizzata la trasmissione dei dati video (default: 554).

HTTPS: attiva o disattiva l'utilizzo della comunicazione di sicurezza HTTPS e permette di impostare la porta da utilizzare (default: 443). L'HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) è un linguaggio criptato utilizzato nelle connessioni a internet sicure, tipiche dei servizi protetti (bancari etc.)

Tutte le telecamere della gamma supportano l'https per cui è possibile collegarsi a una telecamera tramite Internet digitando https://.... al posto di http://.... La porta di comunicazione standard varierà dalla 80 del http alla 443 del https.

Bonjour: abilita il protocollo di comunicazione BONJOUR. Bonjour è un protocollo creato da Apple che permette di configurare apparecchiature di rete tramite una procedura guidata senza impostarne direttamente i parametri. Diverse applicazioni utilizzano questo protocollo per configurare delle apparecchiature di rete in modo semplice. Per maggiori informazioni visitate il sito APPLE.



Pagina: 59

UPnP: abilita la funzione UPnP (universal plug and play). Abilitare la funzione UPnP (Universal Plug & Play) è assai consigliabile per fare in modo che Esplora Risorse di Windows possa rilevare automaticamente le telecamere fra le risorse di rete.

NAT Traversal: abilita la funzione NAT TRAVERSAL in modo che i client da internet possono accedere facilmente alle telecamere poste dietro il router. Con l'UPnP abilitato i router che supportano questa funzione dialogano con la telecamera per impostare il direzionamento delle porte necessario alla comunicazione da Internet verso la rete locale.

SMTP (E-Mail)

Le telecamere Serie RN possono inviare messaggi E-mail in seguito ad eventi di allarme.

In questa sezione si impostano i parametri relativi al server SMTP per l'invio degli e-mail.

Mail Server: Nome del server SMTP che viene utilizzato per l'invio della posta elettronica

Server Port: Porta utilizzata per l'invio di email

Authentication: Se il server SMTP richiede user name e password per inviare email è possibile inserirli

From: Indicare l'indirizzo mittente che apparirà nell'e-mail inviato dalla telecamera.

Test: E' possibile inserire un indirizzo email e inviare un e-mail di prova premendo SEND per verificare il buon funzionamento.

General Adva	anced SMTP(E-Mail) DDNS Wireless					
SMTP (email) Setting						
Mail Server:	smtphost, yourdomain, name					
	(host name or IP address)					
Server Port:	25 [065535]					
Authentication						
User Name:	username					
Password:	•••••					
From (Email Address):	username@yourdomain.name					
Test						
Send test email to:	mailto@mailto.com					
	Send					



Pagina:60

DDNS

Per collegarsi a una telecamera IP attraverso Internet è assai consigliabile disporre di un indirizzo IP fisso in modo che si conosca sempre con esattezza l'indirizzo a cui collegarsi. Qualora non fosse possibile ottenerlo dal proprio provider, tutte le telecamere della gamma supportano i servizi DDNS (Dynamic DNS) che permettono di monitorare continuamente l'indirizzo IP dell'apparecchiatura. Questi servizi, anche disponibili gratuitamente, forniscono all'utente un nome di dominio da digitare nel browser. Il provider DDNS ridirige la comunicazione verso l'indirizzo IP che la telecamera ha in quel momento.

Tutte le telecamere Serie RN supportano i più diffusi servizi DDNS e sono in grado di inviare al provider DDNS con cadenza periodica l'indirizzo IP internet a loro assegnato.

Si possono impostare i seguenti parametri:

Host Name: nome del dominio personale che viene assegnato dal provider DDNS al dispositivo User Name/Password: autenticazione dell'account per l'accesso al servizio.

Update Time: periodicità con la quale la telecamera invia il proprio indirizzo IP a server DDNS.

Response: indica se la telecamera è correttamente collegata al servizio e il DDNS è in funzione.

Live View	Video	Camera	Event	Schedule	Network	System	Custom
Gene	ral	Advanced		SMTP(E-Mail)) DDI	NS W	'ireless
Dynami	ic DNS Se	tting					
	NS Enable						
Host Na	ame:	hostnan	ne				
		(Link to	http://	www.dyndn	s.org)		
User Na	ame:	usernan	ne				
Passwo	ord:	•••••	•				
Update	: Time:	600	(600~86	400 Seconds ()		
Respor	nse:	no					
-							
			:	Save			

Di seguito viene descritto come utilizzare il servizio DDNS offerto da uno fra i principali provider DYNDNS.COM il cui link è anche presente nella scheda di configurazione. Aprire la pagina web <u>www.dyndns.com</u>



Pagina:61





Pagina: 62

Creare un Account con DYNDDNS.COM

Create an acc	count or log in to continue	
Username:		Already Registered?
Password:		Username
Confirm password:		Password
Email:		
Confirm email:		Forgot your password?
Subscribe to:	DynDNS.com newsletter (1 or 2 per month) Dyn Inc. press releases Remove HTML formatting from email	
Security Image:		
Enter the numbers from	4 6 0 m the above image:	
🔲 I agree with the <u>a</u>	cceptable use policy (AUP) and privacy policy.	
	Create Account	
If you're having difficul	Ity creating your account, for any reason, feel free to contact u	5.

Inserire USER NAME, PASSWORD e E-MAIL per creare un account da utilizzare per la propria telecamera.

	com es Inc.		Username		Password Lost Password? Creater	ate Account	Log in
	About	Services	Account	Support	News		
One more a	step to g	JO					
We've sent an email to click on the confirmation link		l.com, to verify y	our account. Please	e check your inb	ox and	0	
If you do not receive the em	ail in the next fe	w minutes you can	try <u>resending it</u> .				
Thanks for choosing DynDNS	.com!						
¢	1998-2010 <u>Dynamic</u>	Network Services Inc	Legal Notices - Privacy F	olicy - <u>Contacts</u>			

Il sito ha accettato il nuovo account e invia un E-mail di verifica.



Pagina: 63

Your DynDNS.com Account Information
DynDNS.com Support [support@dyndns.com]
This message has extra line breaks.
To: @pixord.com
Your DynDNS.com Account pixond-ddns' has been created. You need to visit the confirmation address below within 48 hours to complete the account creation process:
https://www.dyndns.com/account/confirm/aoiOcDVRuvX1RnQ9PvK7ng
Our basic service offerings are free, but they are supported by our paid services. See <u>http://www.dyndns.com/services/</u> for a full listing of all of our available services.
If you did not sign up for this account, this will be the only communication you will receive. All non-confirmed accounts are automatically deleted after 48 hours, and no addresses are kept on file. We apologize for any inconvenience this correspondence may have caused, and we assure you that it was only sent at the request of someone visiting our site requesting an account.
Sincerely, The DynUNS com Team Dynamic Network Services Inc.

Nella E-mail inviata dal DynDNS, bisogna cliccare sul link per attivare il servizio. L'account sarà attivato entrando nel sito web per confermare.

NS.com		Userna	ame	Password	Log in				
About	Services	Account	Support	News					
Account Confirmed									
The account pixord-ddm now <u>login</u> and start usi	s has been confirme ng your account.	ed. You can		RNET C	Web Ritering Anti-shicking Anti-trand Anti-transmure Anti-mahware Inster wate				
Getting Started			CHDF WIT	All Internet	No network settings needed One-click Install				
 <u>Surf without t</u> web faster without 	he sharks and bro th Internet Guide	owse the	SURF WILL THE SHAR	Color all all					
<u>Create a dynam</u>	ic DNS host with you	ır own domain nam	<u>le</u>						
<u>Create a dynam</u>	ic DNS host within o	ur Free domains							
 <u>Setup email ser</u> <u>Register a doma</u> 	<u>vices</u> iin name								
© 1998-2010 <u>Dynami</u>	: Network Services Inc.	- Legal Notices - Privac	<u>ny Policy</u> - <u>Contacts</u>						

Login e utilizzo del servizio DYNDNS.COM

Userna	me	Password		Log in
		Lost Password? Cre	ate Account	
int	Support	News		

Per il LOGIN, inserire USER NAME e PASSWORD assegnati



Pagina: 64

	About Services	Account Support	News
G	JIDE	Web filtering Anti-malwa Anti-phishing Faster web Anti-fraud No network Anti-fraud No network Anti-spyware One-click in	re experience settings needed istall
My Account	My Services	Billing	Account Settings
My Services	View, modify, purchase, and	Update your billing	Update your email address, se
Account Settings	delete your services.	purchase, and view invoice	s. account.
Billing	My Zones/Domains	View Shopping Cart	Change Email Address
My Cart	Add Zone/Domain Services	Active Services	Change Password
0 items	My Hosts	Order History	Change Username
	Add Host Services	Billing Profile and Vouchers	Contact Manager
Search	Dynamic DNS Pro	Renew Services	Mailing Lists
	Internet Guide	Auto Renew Settings	Move Services
Search	Spring Server VPS	Sync Expirations	Preferences
	MailHop Outbound		Close Account
	Network Monitoring		
	SSL Certificates		
	Recursive DNS		
	Support		
	Premier Support		
	Contact Support		
	DNS Service Level Agreement		

Dopo essere entrati nell'account creato, nella sezione "My Services" cliccare su "Add Host Services".

	c	<u></u>
e: You currently don't have an tures. Paying for an Dynamic D	y active <u>Dynamic DNS Pro upgrades</u> in your account. You cannot use sor NS Pro upgrade will make this form fully functional and will add several	ne of our Host Service other features.
Hostname	neon acting com	
Wildcard Status	Dicabled [Wast Wildcard support2]	
wildcard Status.		
Service Type:	Host with IP address [?] WebHon Redirect [?]	
	Offline Hostname [?]	
IP Address:	220 135 207 231	
	Your current location's IP address is 220.135.207.231	
	TTL value is 60 seconds. Edit TTL.	
Mail Routing:	Yes, let me configure Email routing. [?]	
What do you want to use	this host for?	
Select services and devices yo	ou would like to use with this hostname.	
Work From Home Office or VF	N:	
vpn remote file ac	remote desktop mail server web server	
chat server ftp ba	ckup ssh database voip	
Hosting and Design For Web S	Sites and Blogs:	
	iki portfolio ecommerce web page	
blog gallery w		
blog gallery w		
blog gallery w Remote Access For Devices:	ata storage cctv printer alarm and security	
blog gallery w Remote Access For Devices: dvr webcam d thermostat weath	ata storage cctv printer alarm and security	

Inserire il nome HOST dato al dispositivo. Il campo dove va inserito l' "IP Address" può essere riempito con un qualsiasi indirizzo in quanto sarà aggiornato una volta che il dispositivo è registrato al servizio. Fare clic su



Pagina: 65

"Add To Cart" per passare alla fase successiva.

hopping Cart				
	p600.gotdns.com added to cart.	You must checkout to	activate.	
r cart contains free ser	vices only. You will not be asked for	credit card information.		
Upgrade Options				
Free accounts allow onl To add more and enjo	y five Dynamic DNS hosts. by <u>additional benefits</u> for only \$15.00 p	per year, <u>purchase Dynami</u>	c DNS Pro 🍓 .	
To get Dynamic DNS f	or your own domain, use <u>Custom D</u>	<u>NS</u> .		
ynamic DNS Hosts				
p600.gotdns.com	-	remove		\$0.00
Please enter coupons	in the box below and click "Add Coup	on".		
	Add Coupon		Sub-Total:	\$0.00
			Order To	otal: \$0.00
uld you like to print ap or	timate (quete)			
na you nee to <u>print an es</u>	<u>amate/quote</u> r			
				Next >>
			re	view our efund policy
			W N TESTE	AcAfee SECURE

Il servizio host Dynamic DNS è gratis. Cliccare solo su "Next".

Free Services Checkout		
Once you have confirmed the contents of your cart your services will be	instantly activated.	
Service	Period	Price
Dynamic DNS Hosts		
p600.gotdns.com	-	\$0.00
	Sub-Total:	\$0.00
	Activate S	ervices >>
	viev refun	v our d policy

WACAfee SECURE TESTED DAILY 24-FEB



Pagina: 66

nost ber nees					<u>↑ My Servic</u>
	p600.g	otdns.com successfully	activated.		
Hostname	<u>Service</u>	Details		Last Updat	ted
p600.gotdns.com	Host	220.135.207.231		Feb. 25, 2010 2:58 AM	
<u>» Host Update Logs</u>				Add	New Host
Join the discussion in the DynDM	IS Community for tips	and tricks, demos, sugge	estions, user help	and much more.	
Join the discussion in the <u>DynDM</u> Check out what our users are ta	<u>IS Community</u> for tips alking about below:	and tricks, demos, sugge	O DynDNS- Co	and much more.	Lating for the dil found E and a new rough Reconstruction of y later
Join the discussion in the DynDt Check out what our users are to Recent conversations	IS Community for tips alking about below: on webcam:	and tricks, demos, sugge	DynDNS Co	and much more.	Lingsong for Size with largest Lingsong for Size with largest Size and size strategy Size and size strategy size of size strategy of size strategy size stra
Join the discussion in the DynDt Check out what our users are to Recent conversations • Can't see my webcam by cams by using other com	IS Community for tips alking about below: on webcam: y using my computer a uputers	and tricks, demos, sugge at job, but can see the	C DynDNS Co C DynDNS Co C&A Forum Recent Questions 0. 1. 1. Constraints 0. 2. 4. Watchington	e and much more.	A sum
Join the discussion in the DynDM Check out what our users are to Recent conversations Can't see my webcam by cams by using other con remote dvr from blackbe Multiple Webcams [close	IS Community for tips alking about below: on webcam: y using my computer a pputers rrry ed]	and tricks, demos, sugge at job, but can see the	C DynDNS Co C DynDNS Co C DynDNS Co C C DynDNS Co C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	e and much more.	The second secon
Join the discussion in the DynDM Check out what our users are to Recent conversations Can't see my webcam by cams by using other com remote dvr from blackbe Multiple Webcams [close Two Webcams - Separa	AS Community for tips alking about below: on webcam: y using my computer a nputers arry ad] te Dyndns hostnames	and tricks, demos, sugge at job, but can see the	C DynDNS Co C DynDNS Co C DynDNS Co C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	e and much more.	

Fare clic su "Add New Host" se si vuole registrare altre telecamere su IP aggiuntive.

Inserire i parametri DDNS nella telecamera

General	Advanced	SMTP(E-Mail)	DUNS	Easy Connection
Dynamic DN	S Setting			
📝 DDNS En	able			
Host Name:	p600).gotdns.com		
	(Link	to http://www.dyna	dns.org)	
User Name:	DSE-	ddns		
Password:	••••	••••		
Update Time	600	(600~86400 Secon	ds)	
Personal	.DO.:			

Nella pagina di configurazione del dispositivo, Setup -> Network -> DDNS, inserire il nome HOST registrato e l'username e la password. Attivare il DDNS quindi salvare le impostazioni. Nel campo "Response" sarà visualizzato "yes" per avvisare che la registrazione è andata a buon fine.

Se si clicca nel LINK in blu verrà visualizzata la pagina di LIVE VIEW del dispositivo.



Pagina: 67

Wireless

Questa sezione è solamente disponibile nella telecamere che supportano la connessione alla rete senza fili Wi.Fi. E' necessario accedere alla telecamera inizialmente con connessione filare per configurare la sconnessione senza fili e potere successivamente scollegare il cavo di rete. La finestra mostra tutte le reti senza fili disponibili nell'ambiente (Access Points) e ne indica la tipologia, la protezione di sicurezza e la potenza del segnale.

Inserire i parametri di connessione corretti in base alla impostazioni della propria rete wireless soprattutto I'SSID e gli eventuali parametri di sicurezza per collegarsi

	Advanced 5M	ITP(E-Mail)	DDNS	Wireles
Status of Wireless	Networks			
SSID	Mode	Security	Signal	. strength
SolleronWireless	infrastructure	WPA-PSK	-68	
GLCON	infrastructure	WE P	-68	
110	Initastructure	WL F	-00	
Wireless Setting	0E:B4:9A:18:6F:83			
Wireless Setting MAC Address: IP Address:	0E:B4:9A:18:6F:83 not-connect-yet			
Wireless Setting MAC Address: IP Address: Netmask:	0E:B4:9A:18:6F:83 not-connect-yet not-connect-yet			
Wireless Setting MAC Address: IP Address: Netmask: Gateway:	0E:B4:9A:18:6F:83 not-connect-yet not-connect-yet not-connect-yet			
Wireless Setting MAC Address: IP Address: Netmask: Gateway: Mode:	0E:B4:9A:18:6F:83 not-connect-yet not-connect-yet not-connect-yet Infrastructure 💌			
Wireless Setting MAC Address: IP Address: Netmask: Gateway: Mode: Operation Mode:	0E:B4:9A:18:6F:83 not-connect-yet not-connect-yet not-connect-yet Infrastructure			
Wireless Setting MAC Address: IP Address: Netmask: Gateway: Mode: Operation Mode: SSID:	0E:B4:9A:18:6F:83 not-connect-yet not-connect-yet Infrastructure M Auto M Default			



SYSTEM - Impostazioni di sistema

In questa sezione si impostano le opzioni generali di sistema

Information

In questa scheda sono riassunte le informazioni sul prodotto e sulle configurazioni di rete.

Information	User	Date & Tim	e Serv	er Maintenance	Log Service
Suctors					
Model		N	600E		
Sustem un time		2	0002	.82.14	
Firmware version			10 27 .	ivoud	
MAC Address			0.04.20.00.~5	•01	
ActiveX Control -	ersion :	1	.0.1.133		
Ethernet	ersiona	-			
Status:		C	onnected		
Mode:		D	нср		
IP Address:		1	92.168.2.5		
Netmask:		2	55.255.255.0		
Default Gateway	IS.	1,	92.168.2.1		
PPPoE					
Status:		N	o connection		
IP Address:		n	one		
DNS Server					
Primary DNS IP a	address:	0	.0.0.0		
Secondary DNS I	P address:	0	.0.0.0		
DDNS					
Status:		D	D		



Pagina: 69

<u>User</u>

L'accesso alla telecamera è regolato da password in modo che solo il personale autorizzato possa avervi accesso. E' possibile inserire fino a 20 utenti

Ogni utente può avere uno dei seguenti livelli di accesso al sistema:

ADMINISTRATOR: Accesso completo

OPERATOR: Accesso alla visualizzazione e alle sole sezioni di programmazione VIDEO e CAMERA.

VIEWER: Accesso alla sola visualizzazione live

Information	User	Date & Time	Server Maintenance	Log Service
Jser Setting				
Enable anony	mous login	(no user name or	password required)	
Jser List				
User Name	Usei	c Group	_	
admin	Admin	istrator		
Add Re	emove			

Usare il tasto ADD per aggiungere un nuovo utente.

L'utente di default ADMIN non è eliminabile, ma è possibile ovviamente personalizzare la password ad esso abbinata.

L'opzione **ENABLE ANONYMOUS LOGIN** si può abilitare se si desidera consentire l'accesso alla sola visualizzazione senza richiedere alcuna passowrd di accesso.



Pagina: 70

Date & Time

In questa scheda è possibile configurare la data e l'ora del dispositivo. Le opzioni per la sincronizzazione con PC e server NTP sono previste per la regolazione automatica.

Information	User Date &	Time S	server Maintenance	Log Service
Current Ser	ver Time			
Date:	2010-02-08	Time:	18:03:14	
Set Server 1	ſime			
Automati	cally adjust for daylight :	saving time ch	anges.	
Time Mode:				
O Synchron	ize with computer time			
Date:	2010-02-08	Time:	18:04:12	
O Synchro	nize with NTP server			
Time zone:				
GMT+08 (B	eijing, Hong Kong, Shanç	ghai, Taipei)	~	
💿 Set Manu	ally			
Date:	2010-02-08	Time:	18:04:07	
	(ex: 2008-01-01)		(ex: 01:00:00)	

AUTOMATICALLY ADJUST FOR DST - Passa automaticamente all'ora legale/solare

SYNCHRONIZE WITH COMPUTER TIME - Sincronizza l'ora con quella del PC

SYNCHRONIZE WITH NTP SERVER – Regola automaticanente l'ora con un server NTP in rete da configurarsi nella sezione NETWORK.

TIME ZONE – Impostare il fuso orario (in Italia GMT+1)

SET MANUALLY – Impostare data e ora manualmente



Pagina: 71

Server Maintenance

Questa pagina fornisce strumenti per la manutenzione del sistema a bordo della telecamera.

Information	User	Date & Time	Server Maintenance	Log Service
Maintain Serve	•			
Reboot			Load default	
Firmware Upgra	ade			
Model:		P600		
Firmware Version	u .	1.1.0_rc1_27_pix	rord	
MAC Address:		00:04:29:01:05:f	f	
ActiveX Version:		1.0.1.132		
Specify the firms	are to up	grade:		
			Browse	Upgrade
Backup				
Save all parame	ters and u	ser-defined scripts	to a backup file.	Backup
Upload Setting				
Use a saved bac	kup file to	return the unit to a	a previous configuration.	
Specify the back	up file to (Jse:		
			Browse	Upload
Add Language				
Choose languag	e: 日本語	•		
Get a language f	file from 🖊	<u>lang/en/lang.js</u>		
Select language	file to upl	oad:		
			Browse Upload L	anguage

REBOOT - Riavvia la telecamera

LOAD DEFAULT - Ripristina i parametri di fabbrica

UPGRADE - Permette di scegliere e inviare alla telecamera un nuovo Firmware aggiornato

BACK UP - Salva la configurazione della telecamera in un file .TGZ

UPLOAD - Permette di inviare alla telecamera una configurazione precedentemente salvata

ADD LANGUAGE – Questo comando è utile se si desidera tradurre il testo inglese dell'interfaccia web della telecamera o modificarlo a proprio piacere. E' possibile cliccando il link in blu, scaricare dalla telecamera il file contenente tutti i testi dell'interfaccia web nella lingua di fabbrica internazionale (INGLESE) e tradurli in qualsiasi lingua utilizzando qualsiasi editor di testo come notepad di windows

Con il comando UPLOAD LANGUAGE è possibile inviare il file tradotto alla telecamera.



Pagina: 72

Log Service

La maggior parte delle operazioni di sistema sono conservate in un LOG. In questa pagina è possibile visionare il log in una finestra del browser. Sono disponibili 3 tipologie:

LOGS – Elenco delle operazioni effettuate i rete

PARAMETER LIST – Programmazione completa

SERVER REPORT - Report completo

Information	User	Date & Time	Server Maintenance	Log Service
Logs				
Logs				
Reports				
Server Report	<u>t</u>		Parameter List	


CUSTOMIZE - Personalizzazione

In questa sezione c'è la possibilità di personalizzare l'aspetto della pagina di visualizzazione LIVE della telecamera. Ci sono due tipi d'impostazione di layout: la visualizzazione di fabbrica DEFAULT oppure l'uso di impostazioni personalizzate.

Live	View	Video	Camera	Event	Schedule	Network	System	Customize
_								
	Live Vie	ew Layou	t Setting					
	💿 Use Default Look				OUse Custor	n Settings		
	User De	efined Lin	ks					
	Show	Custom L	ink 1					
	Name:	Custom L	ink 0		URL: http://			
	Show	Custom L	ink 2					
	Name:	Custom L	ink 1		URL: http://			
	Show	Custom L	ink 3					
	Name:	Custom L	ink 2		URL: http://			
	Show	Custom L	ink 4					
	Name:	Custom L	ink 3		URL: http://			
				S	ave			

Use Default Look: Usa l'estetica di fabbrica dell'interfaccia grafica

Use Defined Links: E' possibile inserire dei link a indirizzi IP che saranno riportati nella visualizzazione live della telecamera. Ad esempio è possibile inserire l'indirizzo IP di altre telecamere o dispositivi di rete (NAME: descrizione visualizzata URL: indirizzo).

Use Custom Settings: E' possibile personalizzare la grafica dell'interfaccia web secondo le proprie esigenze:

BACKGROUD COLOR – colore dello sfondo

TEXT COLOR - colore del testo

BACKGROUND PICTURE – Immagine di sfondo (file o link esterno)

TITLE – Titolo della pagina

DESCRIPTION - Descrizione della pagina

LOGI – Logo riprodotto sulla pagina (file o link esterno)

MANUALE UTENTE TELECAMERE IP MEGAPIXEL H.264



Pagina: 74

Live View Layout Set	tting	
OUse Default Look	O Use Custom Settings	
User Defined Links		
Show Custom Link	1	
Name: Custom Link 0	URL: http://	
Show Custom Link	2	
Name: Custom Link 1	URL: http://	
Show Custom Link	3	
Name: Custom Link 2	2 URL: http://	
Show Custom Link	4	
Name: Custom Link 3	3 URL: http://	
Custom Settings		
Modify the Default Look	k;	
Background Color:	💿 Default 🔷 Own: White 💌	
Text Color:	💿 Default 🔷 Own: 🛛 Black 💌	
Background picture:	• None	
	O External: http://	
Title:	● None ○ Default	
	Own: Title	
Description:	● None ○ Default	
	Own: Description	
Logo Link:	● None ○ Default	
	Own: http://	
Logo:	🔘 None 💿 Default	
	O External: http://	
	0 own	
	Select image file to upload:	
	Browse	
	Uple	ad



Aggiornamento firmware

Controllare versione Firmware

Come Firmware si intende l'insieme delle istruzioni software presenti nella telecamera che ne regolano il funzionamento. La versione del FIRMWARE installata nel dispositivo si può controllare entrando nel menu **Setup**, quindi **System**, nella cartella **Information**.

Si può venire a conoscenza della versione del firmware anche digitando semplicemente "version.html" dopo l'indirizzo della telecamera, ad esempio <u>http://192.168.0.200/version.html</u>.

Information	User	Date & Time	Server Maintenance	Log Service		
				1		
System						
Model:		P600				
System up time	System up time:		2010-02-22 16:29:06			
Firmware version	1:	1.0.3	rc5			
MAC Address:		00:04	29:01:05:ff			
ActiveX Control	version.:	1.0.1.	132			



Aggiornamento Firmware

Tutte le telecamere serie RN permettono di aggiornare il firmware della telecamera con uno più recente. In ogni modo non è mai consigliato l'aggiornamento del firmware se non sotto indicazione dei nostri tecnici. Il processo di aggiornamento del Firmware viene effettuato tramite il browser andando in **Information ->** Server Maintenance -> Firmware Upgrade.

Seguire le indicazioni seguenti:

- 1. Ottenere l'ultima versione di Firmware e salvarla sul PC client .
- 2. Disconnettere tutti i client collegati alla telecamera.
- 3. Disattivare l'eventuale registrazione programmata in SCHEDULE.
- 4. Andare nella pagina per l'aggiornamento del Firmware, cercare il file aggiornato cliccando su BROWSE,



quindi cliccare su UPGRADE per avviare l'aggiornamento.

Firmware Upgrade				
Model:	P600			
Firmware Version:	1.0.3_rc5			
MAC Address:	00:04:29:01:a0:ff			
ActiveX Version:.	1.0.1.132			
Specify the firmware to upgrade:				
C:\Documents and S	Settings\PC\Desktop\H.2	Upgrade		

 L'aggiornamento inizierà in pochi minuti a seconda dello stato del trasferimento. Il processo di aggiornamento richiede circa 5/10 minuti. Non disconnettere il dispositivo durante il processo di aggiornamento per evitare che si danneggi.

Firmware Upgrade	
It is strongly recommended to stop any Please be patient and the updating proc Please waiting about two or three minut	unnecessary jobs while updating firmware ess may take a long time. tes!
Writing Progress:	
	36 %

 II LED d'indicazione arancione della telecamera lampeggerà durante il processo di aggiornamento. Quando il LED sarà nuovamente fisso la telecamera sarà pronta per l'utilizzo.



Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se non siete soddisfatti delle impostazioni effettuate o se rilevate irregolarità di funzionamento dovute a impostazioni non corrette può essere conveniente ripristinare i parametri di fabbrica della telecamera. Tutte le telecamere e i videoserver serie RN sono per questo muniti di un pulsante di reset indicato con RESET o DEFAULT.

Se il pulsante non è direttamente accessibile dall'esterno è presente di un piccolo foro all'interno del quale è possibile infilare un oggetto sottile, come ad esempio una clips fermacarte opportunamente deformata in modo da premere il pulsante di reset all'interno.

Alcuni modelli, in contenitore stagno, non dispongono di un pulsante accessibile dall'esterno. In questo caso è disponibile un morsetto DEFAULT nella morsettiera ingressi uscite. Invece di premere il pulsante di reset si collegheranno insieme il morsetto DEFAULT con un morsetto GND per avviare la precedura.

Per ripristinare i parametri di fabbrica non è sufficiente premere il pulsante di reset ma occorre eseguire scupolosamente la seguente procedura:

- 1. Staccare la presa di alimentazione della telecamera e la presa di rete.
- 2. Inserire un perno nel foro RESET e tenere premuto (nei modelli privi di foro di reset cortocircuitare i morsetti DEFAULT e GND)
- 3. Collegare l'alimentazione della telecamera continuando a premere il pulsante per alcuni secondi fino a che il LED di stato non inizierà a lampeggiare velocemente..
- 4. Rilasciare il pulsante di reset togliendo il perno dal foro (nei modelli privi di foro di reset rimuovere il collegamento tra i morsetti DEFAULT e GND)
- 5. Attendere che il LED termini di lampeggiare velocemente e ricollegare la rete

La telecamera ora è tornata ai suoi parametri di fabbrica.

ATTENZIONE: Il ripristino dei parametri di fabbrica comprende anche le password di accesso e i parametri di rete.



Specifiche dello streaming video

OPZIONI

Come visto in precedenza le telecamere serie RN, ad eccezione della telecamera RN-636E, possono gestire 3 diversi streaming video contemporaneamente. Occorre considerare le seguenti regole:

- 1. Ogni stream può essere impostato in modalità MJPEG o H.264
- 2. Ogni stream può essere configurato in modo CBR o in modalità VBR
- 3. Lo Stream1 (main stream) è disponibile in tutte le risoluzioni elencate
- 4. La risoluzione massima impostabile per lo Stream 2 è 640x480
- 5. La risoluzione massima impostabile per lo Stream 3 è 320x240
- 6. Il frame rate massimo per il trasferimento in 1600x1200 è di 15fps. Altre risoluzione possono arrivare fino a 30fps

	STREAM1	STREAM2	STREAM3
Modalità di codifica			
H.264 / MJPEG	V	V	V
Modo di trasferimento			
CBR / VBR	V	V	V
Risoluzione massima / FPS			
1600x1200@15	V		
1280x720@30	V		
800x600@30	V		
640x480@30	V	V	
320x240@30	V	V	V

RELAZIONI

Alcune settaggi degli streaming video sono dipendenti dalla regolazione dello STREAM 1.

- Fps massimo: quando lo Stream1 è settato in 1600x1200, il frame rate massimo è di 15fps. Di conseguenza, sia lo Stream2 che lo Stream3 possono essere configurati con il frame rate 5/15 fps
- 2. **Dipendenza di risoluzione:** la massima risoluzione per lo **Stream2** dipende dalla risoluzione impostata per **Stream1**. Quando Stream1 è impostato su 320x240, Stream 2 è limitata in 320x240.
- 3. Indipendenza di frame rate: Il frame rate d'impostazione per ogni stream può essere indipendente.

MANUALE UTENTE TELECAMERE IP MEGAPIXEL H.264



Pagina: 79

	STREAM	2	STREAM3
STREAM1	640x480	320x240	320x240
			(fixed)
1600x1200, 5~15 fps	5~15 fps		5~15 fps
1280x720, 5~30 fps			
800x600, 5~30 fps	5~30 fps		5~30 fps
640x480, 5~30 fps			
320x240, 5~30 fps		5~30 fps	

L'impostazione di risoluzione deve seguire: Stream1 \geq Stream2 \geq Stream3.

ANGOLO DI VISTA

L'impostazione dello STRAM1 influenza l'angolo di vista della telecamera. Nell foto sottostante è riportata la stessa ripresa con 3 risoluzioni 1600x1200, 1280x720 and 960x720 (quest'ultima non disponibile nel menu della telecamera. Come si nota l'angolo di vista è diverso nelle 3 situazioni.

Le risoluzioni 800x600, 640x480, 320x240, sono invece la riduzione in scala dell'immagine originale e variano a seconda che lo stream 1 abbia risoluzione 1600x1200 oppure 1280x720.



Angolo di vista reale dello stream 1 a 1600x1200, 1280x720 and 960x720

MANUALE UTENTE TELECAMERE IP MEGAPIXEL H.264



Pagina: 80



Angolo di vista con STREAM 1 a 1600x1200



Angolo di vista con STREAM 1 a 1280x720