

Configurazione del sensore C-MOS

Serie RH - Telecamere IP ONVIF







Introduzione

Le telecamere serie RH dispongono di numerose opzioni di funzionamento configurabili. E' possibile configurare completamente le telecamere da PC utilizzando qualsiasi browser (IE, Chrome, Safari etc.), oppure tramite il software di supervisione. E' anche possibile la configurazione da smartphone con l'applicazione gratuita DSE SmartLive.

Nel manuale di configurazione sono spiegate tutte le opzioni di configurazione della telecamera.

In questo manuale vengono spiegate le opzioni di configurazione del sensore C-MOS che permettono di intervenire nella resa video della telecamera e di far fronte a situazioni di ripresa non ottimali.

In questo manuale si fa riferimento all'accesso da PC con il browser.

Le stesse opzioni si ritrovano identiche sia nel software NetVMS che nell'applicazione DSE SmartLive, alle quali sono dedicati manuali specifici contenuti nel CD.

Nell'applicare modifiche alla configurazione del sensore C-MOS occorre considerare che la telecamera necessità di un certo tempo per renderle operative per cui bisognerà attendere alcuni secondi per vedere sullo schermo gli effetti della modifica apportata.

IMPORTANTE

Le opzioni disponibili nella configurazione del sensore sono variabili in base al modello. Questo manuale vuole essere una guida di riferimento generale sulle principali funzioni.



Configurazione sensore

E' possibile intervenire nella configurazione del sensore della telecamera per modificare la resa video. Per accedere alla configurazione del sensore collegarsi alla telecamera con Internet Explorer e nella finestra di visione live cliccare con il tasto destro per scegliere la voce SENSOR



Si apre una finestra contenente diverse cartelle che analizzeremo di seguito.

ATTENZIONE - Il contenuto di queste cartelle di configurazione può variare in base al modello della telecamera.



STANDARD MODE / DEBUG MODE

1		1 mar 1 m			£
Debug Modi 🔻	Scheme 1	-	Save	Reset	FactorySetting

Queste telecamere includono una casella di scelta dove è possibile scegliere STANDARD MODE o DEBUG MODE.

STANDARD MODE rappresenta il normale funzionamento della telecamera. Per personalizzare i settaggi occorre attivare la modalità DEBUG MODE che mette a disposizione 4 scenari configurabili (SCHEME 1..4) che si possono configurare a piacere.

Con i pulsanti SAVE e RESET si possono salvare le modifiche o abbandonarle tornando agli ultimi settaggi salvati.

E' anche disponibile il pulsante FACTORY RESET per resettare tutto alle impostazioni di fabbrica. Una volta terminata la configurazione nella modalità Debug occorre riportare la telecamera in modalità STANDARD in modo che funzioni sulla base delle impostazioni definite.

Al momento dell'uscita dalla configurazione sensore, un messaggio ricorda di ritornare alla modalità STANDARD MODE.

La disponibilità di 4 scenari configurabili permette di impostare 4 configurazioni memorizzate richiamabili in base all'ora del giorno

TIME SEGMENT

Enable	Yes	-	
Start Time	00 💌 :	00 🔻	
End Time	07 1	00 -	

Nella finestra è possibile impostare quando attivare lo schema di configurazione selezionato (1,2,3,4) con ora d'inizio e di fine.

IMAGE ADJUST



Pagina:5

Shut Gai Day Auto GAM AE WB Mirror No
Brightness0 50
0 100
Saturation 50
0 100
Contrast 50
0 100

Permette di regolare Luminosità, Saturazione e Contrasto nell'immagine. In alcuni modelli sono anche disponibili ulteriori opzioni.

Queste regolazioni modificano le impostazioni di shutter e gain che si trovano nelle pagine successive. Ovviamente è necessario che le impostazioni di SHUTTER e GAIN consentono la regolazione automatica, altrimenti la telecamera non potrà modificare un parametro impostato come fisso.

SHUTTER CONTROL (o EXPOSAL SETTING)

Inno	Ohut	Cai	Davi	Auto	CAM	AF	10/0	Mirror	Mai
1111d	Shut	Gdi	Day	Auto	GAW	AE	VVD	WITTOT	1101
		Shutt Max	erMode / Shutter [-	AutoShutt 1/25(50H2	er Z):1/30(60	• (HZ) •			
	actor/Sat	Fixed	Shutter	1/25(50H2	Z):1/30(60	ave	Res	set	Cance

Regola la velocità del diaframma elettronico da definirsi in base alla luminosità ambiente. Un diaframma lento è molto luminoso con poca luce ma rischia di dare sbiancamento in caso di forte luce diurna. Al contrario uno shutter veloce sarà ottimo con ambiente luminoso ma potrebbe dare immagini sottoesposte con poca luce.

Scegliendo AUTOSHUTTER (consigliato) la telecamera regolerà automaticamente l'otturatore elettronico pur consentendo di impostare il valore di shutter massimo consentito. Scegliendo FIXEDSHUTTER la telecamera manterrà un valore di shutter costante che si può definire. Alcuni modelli possono offrire ulteriori opzioni di regolazione.

GAIN CONTROL



Pagina:6

				Sens	or Setting				
ma	Shut	Gai	Day	Auto	GAM	AE	WB	Mirror	Noi
		Gai	n Mode /	AutoGain		-			
		MaxG	ain(dB) C)	_0	= 5 100	0		
		FixedG	ain(dB))		0			
			C)		100			

Permette di regolare il guadagno del sensore. E' possibile impostare un valore automatico (con soglia massima regolabile) oppure fisso.

DAY & NIGHT

nage Adjust Shutter Control Gain	Mode DayNight	Mode Auto Ir	ris GAMMA AE	Meter Mod
DayNightMode	Auto	•		
NightColor	Black White	•		
	[black_white			
Infrared	Auto	-		

In questa scheda si imposta il comportamento della funzione giorno/notte. La finestra può includere più o meno opzioni a seconda del modello di telecamera in esame

DAY/NIGHT MODE – Impostato su AUTO abilita il passaggio automatico nella modalità notte al calare dell'oscurità. Impostato su Day o Night mode forza sempre una modalità COLORI (DAY) o B/N (NIGHT) indipendentemente dalla luminosità ambientale. In alcuni modelli è anche possibile definire le soglie del passaggio giorno notte o decidere di effettuarlo su base oraria.

NIGHTCOLOR – E' possibile definire se in modalità notte mantenere la visione a colori oppure passare in B/N per la visione con infrarossi

INFRARED – Controlla l'accensione dell'illuminatore IR (se in dotazione). AUTO significa accendere l'illuminatore automaticamente in modalità notte, mentre ON e OFF permettono di tenerlo sempre acceso oppure sempre spento.

AUTOIRIS



Pagina: 7

				Sens	or Setting				
lma	Shut	Gai	Day	Auto	GAM	AE	WB	Mirror	Noi
		,	Auto Iris	олого оказания и оказания оказ Постоя оказания оказа		▼ 11			
		Iris	0			32			

Se la telecamera utilizza una lente autoiris è possibile impostare la velocità di azionamento. In caso di lente fissa lasciare l'impostazione su OFF. In modalità AUTOIRIS OFF la priorità della regolazione della luminosità viene data allo shutter elettronico. IRIS SPEED indica la velocità di reazione della lente. Ridurre la velocità se la lente dovesse aprire e chiudere continuamente dando un effetto di flash in certe condizioni di luce.

GAMMA

_							
		GAMMA	Standar	d	•		

E' possibile regolare la correzione gamma con diverse opzioni preconfigurate

AE METER MODE

				Sens	or Setting	1			
Ima	Shut	Gai	Day	Auto	GAM	AE	WB	Mirror	Noi
		AE Me	eter Mode	Multi-Pa	ttern	•			

CONFIGURAZIONE SENSORE

SERIE RH - TELECAMERE IP ONVIF



Pagina:8

Quando la telecamera misura la luminosità dell'immagine per regolare lo shutter in genere considera tutta l'area inquadrata. Se però l'immagina presenta zone con diverse luminosità è possibile indicare quale area deve avere maggior importanza.

MULTI PATTERN - Tutta l'area viene considerata

CENTER - L'area centrale (1/5 del totale) ha la prevalenza

VERTICAL CENTER - La zona verticale al centro (1/2 del totale) ha la prevalenza

HORIZONTAL CENTER - La zona orizzontale al centro (1/2 del totale) ha la prevalenza

WB MODE

				Sens	or Setting	L			
Ima	Shut	Gai	Day	Auto	GAM	AE	WB	Mirror	Noi
	WB Mod	e Auto		•	R	edGain ^C 0	0	10	5 39 0
Ma	anual Mod	e Overci	ast	*	BI	ueGain () 0)	10	0
F	actorySett	ina			S	ave	Res	et	Cancel

In questa finestra si definisce il bilanciamento del bianco. La modalità AUTO è consigliabile nella maggioranza delle applicazioni.

In casi di luce particolare e possibile impostare la modalità MANUALE che offre diverse opzioni già preconfigurate riferite ai più comuni tipi di illuminazione ed anche la possibilità di stabilire il tono di bianco manualmente.

MIRROR

Ima	Shut	Gai	Day	Auto	GAM	AE	WB	Mirror	Noi
			м						
			W		18E	_			

E' possibile ribaltare l'immagine per adeguare la visione alla posizione della telecamera. CLOSE – Visione naturale

CONFIGURAZIONE SENSORE

SERIE RH - TELECAMERE IP ONVIF



Pagina:9

HORIZONTAL - Ribaltamento orizzontale

VERTICAL - Ribaltamento verticale

PICTURE FLIP – Ribaltamento orizzontale e verticale

NOISE FILTER

Noise Filter	Auto	•	Temporal	0		0 100
Max Level		J <u> </u>	Spacial		_J	- 50
	0	100		0		100

E' possibile impostare la riduzione digitale del rumore video in modo automatico (con soglia max regolabile) o manuale (con regolazione delle soglie di tempo e spazio). Il settaggio SPACIAL riduce il rumore nel singolo frame, mentre il settaggio TEMPORAL definisce l'intervallo dei frames. In alcuni modelli (4MP) è possibile utilizzare due tipologie diverse di Noise Reduction (2D e 3D)

INFRARED

me Segment	Image Adjust	Image Setting	Exposal Setting	WB Setting	D/N Setting	Infrared	Lens Setting	NR spe	eci_
	Infrared Mar	าบอไ	×		Middle	o'	J	50 100	
	Near0		50 100		Far	0'	t	50 100	

In alcuni modelli è possibile regolare la potenza dell'illuminazione LED per evitare un eccessivo sbiancamento nelle riprese ravvicinate. In questo esempio (Speed Dome 3MP) sono disponibili 3 livelli di regolazione per riprese ravvicinate, medie e a lunga distanza in base al livello di zoom impostato.

AISLE/CORRIDOR MODE



Pagina: 10

ED Auto Iris WD	R AE Meter Mode	Mirror Aisle Mode	e Noise Reduction	
	Aisle Mode Close		-	

In alcuni modelli è possibile abilitare la modalità corridoio che consente di modificare la risoluzione della telecamera utilizzando il valore maggiore sul lato verticale invece che orizzontale.

Questo tipo di ripresa può risultare efficace quando si riprende una zona stretta e lunga come ad esempio un corridoio.

WDR

utter Mode	Gain Mode D/N	Setting IR LED Au	Ito Iris WDR AE Meter	Mode Mirror A_
WDR	Ciose	_	HLC Close	•
DR Strength	, 	— 0 н 100	LC Strength	100
BLC	Close	•		

In alcuni modelli è disponibile la funzione WDR (Wide Dynamic Range) che permette di riprendere in modo migliore scene con luminosità differente presente nel campo visivo.

WDR – Utilizzare se nella ripresa sono presenti zone più scure e più illuminate, ad esempio nella videosorveglianza sotto un porticato.

BLC – Utilizzare nella ripresa di un soggetto scuro con sfondo molto illuminato, ad esempio nel caso di un ingresso di un negozio dove la persona che entra risulta sottoesposta rispetto allo sfondo illuminato. E' possibile definire la posizione del soggetto nell'inquadratura.

HLC – Utilizzare per evitare l'abbagliamento da forti fonti di luce come fari auto.

LENS SETTING



Pagina:11

e Adjust	Image Setting	g Exposal S	etting WB Setting	D/N Setting	Infrared	Lens Setting	NR	specific function
	DZoom	Close	•	Focus Mode	Auto	•		
A	F Sensitivity	Middle	▼ F	ocusNearLimit	3m	•		Auto Focus Once

Le telecamere con obiettivo motorizzato permettono di impostare il funzionamento della lente

DZOOM – Abilita o disabilita lo zoom digitale che si attiva una volta raggiunto il massimo zoom ottico.

FOCUS MODE – Permette di abilitare l'autofocus o utilizzare la messa a fuoco manuale

AF SENSITIVITY – Sensibilità dell'autofocus

FOCUS NEAR LIMIT – Minima distanza della messa a fuoco