

# Opzioni di configurazione

# Telecamere IP SERIE RK

GUI Versione II



# <u>Manuale operativo</u> <u>per l'installatore e per l'utente</u>

Come configurare la telecamera con il browser



# Introduzione

Le telecamere serie RK dispongono di numerose opzioni di funzionamento configurabili.

E' possibile personalizzare queste impostazioni accedendo alle telecamere con Internet Explorer.

In questo manuale vengono spiegate tutte le opzioni di configurazione.



## Accesso con browser

Nel manuale di installazione della telecamera viene spiegato come accedere alle telecamere con il PC utilizzando il browser. Le telecamere RK oggi supportano tutti i comuni browser, mentre modelli precedenti possono richiedere unicamente Internet Explorer.

Internet Explorer, con l'installazione del plugin activeX, consente anche un controllo più completo di tutte le funzioni rispetto ad altri browser.

Se non hai mai eseguito prima d'ora l'accesso con il browser alla tua telecamera conviene riprendere il manuale di installazione e seguire le istruzioni per collegarsi con successo. In questo manuale partiamo dalla finestra di login in cui inserire nome utente e password per l'accesso.



I dati di accesso di fabbrica delle telecamere Serie RK sono:

### NOME UTENTE: admin

### PASSWORD: admin

E' importante scegliere la **lingua italiana** per ottenere l'interfaccia che viene usata in questo manuale. La SCELTA DELLA LINGUA si fa nella casella di scelta in alto a destra. Si accede alla maschera di controllo della telecamera.



Pagina: 4



ATTENZIONE – E' possibile collegare contemporaneamente diversi client fino ad un massimo di 15 client per telecamera.

Un messaggio suggerisce di modificare la password di fabbrica, se non l'hai già fatto. Puoi posticipare se non desideri non modificare la password di fabbrica per il momento.





# Controlli nella visione live

All'avvio della connessione, si apre automaticamente la visione LIVE della telecamera. Se questo non avviene occorre riprendere il manuale di installazione e verificare la corretta installazione dei componenti ActiveX.

Se avete aperto altre finestre di configurazione, premete il pulsante VIDEO LIVE in alto per ritornare alla visione dal vivo.

Vediamo innanzitutto le funzioni disponibili nella barra dei comandi in alto nel browser

Video live 
 x +
 x +
 III
 Plusso principale
 Sub-stream
 Tri-streaming

Configur

4:3 – Questo pulsante riproduce l'immagine in un riquadro 4:3, tipica risoluzione del video analogico. Si può utilizzare per vedere correttamente l'immagine quando la telecamera fosse impostata su una risoluzione 4:3 come ad esempio VGA 640x480

16:9 - Questo pulsante riproduce l'immagine in un riquadro 16:9, tipico delle moderne telecamere megapixel. Si può utilizzare per vedere correttamente l'immagine quando la telecamera è impostata su una risoluzione 16:9 come ad esempio HD 1280x720 o Full HD 1920x1080.

X1 – Questo pulsante mostra la telecamera a schermo nel suo formato di risoluzione originale. Se questo formato fosse più grande del numero di pixel disponibili sullo schermo, l'immagine apparirà solo parzialmente.

-- Questo pulsante mostra la telecamera ridimensionandola in modo da occupare tutto lo spazio disponibile nella finestra.

**DOPPIO CLICK** – Facendo doppio click sull'immagine live si porta la visualizzazione a pieno schermo senza l'interfaccia grafica di contorno. Fare nuovamente doppio click per uscire.

FLUSSO PRINCIPALE/SUB STREAM/TRI STREAM – Ogni telecamera di questa gamma può gestire fino a 3 streming video diversi di diversa qualità e occupazione di banda. Con questi pulsanti si sceglie se ricevere il flusso principale oppore il sub-stream secondario oppure il terzo stream, di regola impostati in modo da occupare meno banda.

In basso a sinistra vi sono dei comandi a disposizione dell'utente

Avvia e sospende la visualizzazione del video



Pagina:6

Avvia e sospende la registrazione del video. Premendo il pulsante REGISTRA si inizia a salvare sul PC il filmato che si sta vedendo in tempo reale. La scritta REC in rosso appare in alto a destra nell'immagine a segnalare la registrazione in corso. Premere nuovamente il pulsante per arrestare la registrazione e salvare il file. Il filmato viene salvato in formato AVI nella risoluzione nativa dello streaming video.

Si noti che la registrazione tramite Internet Explorer è intesa per il salvataggio di brevi clip e non per la registrazione ininterrotta 24 ore su 24 per la quale occorre utilizzare un NVR. La cartella di salvataggio dei files si definisce in configurazione.

Scatta e salva una foto. Premendo il pulsante **SCATTA FOTO** si salva sul PC il fotogramma che si sta vedendo in quel momento. L'immagine si salva automaticamente in formato JPG nella risoluzione nativa dello streaming video.

Attiva lo zoom digitale grazie al quale è possibile tracciare dei riquadri da ingrandire sull'immagine. Cliccare con il destro per uscire.

#### ATTENZIONE

Se doveste riscontrare un errato funzionamento della cattura verificate di non aver abilitato l'opzione ATTIVA MODALITA' PROTETTA nelle impostazioni di sicurezza del browser

	Pr	ogrammi	Avanzate
Generale	Sicurezza	Privacy	Contenuto
lezionare l'area	di cui visualizzare (	o modificare le impo	stazioni.
Interne	et in the second s	restri	zioni
Area rise eccezion attendib	ervata ai siti Web I e di quelli elencati ili e con restrizioni.	nternet, ad nelle aree	Siti
ivello di sicurez	za per l'area		
Dor	onalizzata		
- CI -			
Im - F - F - F Liv	postazioni persona 'er modificare le im rsonalizzato. 'er utilizzare le imp rello predefinito. dalità protetta (rici	alizzate. postazioni, sceglieri ostazioni consigliate hiede il riavvio di In	e Livello :, scegliere ternet Explorer)
Im -F Pe -F Liv	postazioni persona 'er modificare le im rsonalizzato. 'er utilizzare le imp vello predefinito. dalità protetta (rici Livello personalizza	alizzate. postazioni, sceglier ostazioni consigliate hiede il riavvio di In ato Live	e Livello :, scegliere ternet Explorer) Ilo predefinito
Im -F pe -F Liv	postazioni persona Per modificare le im resnoalizzato. Per utilizzare le imp rello predefinito. dalità protetta (rici Livello personalizza Ripristina livell	slizzate. postazioni, sceglier ostazioni consigliate hiede il riavvio di In ato Live o predefinito per tu	e Livello :, scegliere ternet Explorer) llo predefinito tte le aree



# Controlli nel playback

Se la telecamera dispone di uno slot per SD card puoi inserire una memoria micro SD per registrare. Puoi rivedere le registrazioni nella sezione PLAYBACK



1 – Scegli la data in alto a destra

2 – Scegli una fascia orari

3 – Scegli se intendi ricercare la registrazione normale o in allarme. Dipende da come hai impostato la registrazione della telecamera sulla SD: la registrazione continua è la registrazione normale, mentre la registrazione motion è la registrazione in allarme.

4 – Premi il pulsante di ricerca e se sono presenti delle registrazioni vedrai la timeline in basso colorarsi di blu (registrazione continua) o di rosso (registrazione in allarme)

Puoi trascinare la timeline per rivedere il momento che preferisci e usare il pulsante play per avviare la riproduzione. Con le frecce di avanzamento puoi passare alla visione accelerata e ritornare a quella normale.



Al termine della timeline ci sono due pulsanti (+/-) con i quali puoi zoomare la timeline per maggiore precisione negli spostamenti

## 14:00 ⊕ ⊕

Sono anche disponibili questi pulsanti

## MANUALE CONFIGURAZIONE

SERIE RK - TELECAMERE IP ONVIF (GUI vers. II)



Pagina:8

Attiva lo zoom digitale grazie al quale è possibile tracciare dei riquadri da ingrandire sull'immagine. Cliccare con il destro per uscire.

Scatta e salva una foto. Premendo il pulsante **SCATTA FOTO** si salva sul PC il fotogramma che si sta vedendo in quel momento. L'immagine si salva automaticamente in formato JPG nella risoluzione nativa dello streaming video.

Taglia un clip per salvare il filmato. Durante la riproduzione clicca le forbici all'inizio dello spezzone che desideri salvare e poi premi nuovamente al termine per chiudere il clip. Il file viene salvato automaticamente in formato AVI

Scarica il video. Premendo questo pulsante puoi consultare l'elenco dei files video contenuti nella SD card e scaricarli

	No.	Nome del file	Ora di inizio	Ora di fine	Dimensione del file	In corso
	1	2020-01-07-00-00-00.avi	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 00:10:00	37.946 MB	
]	2	2020-01-07-00-10-00.avi	2020-01-07 00:10:00	2020-01-07 00:20:00	37.946 MB	
	3	2020-01-07-00-20-00.avi	2020-01-07 00:20:00	2020-01-07 00:30:00	35.204 MB	
]	4	2020-01-07-00-30-00.avi	2020-01-07 00:30:00	2020-01-07 00:40:00	57.495 MB	
	5	2020-01-07-00-40-00.avi	2020-01-07 00:40:00	2020-01-07 00:50:00	36.335 MB	
	6	2020-01-07-00-50-00.avi	2020-01-07 00:50:00	2020-01-07 01:00:00	35.343 MB	
	7	2020-01-07-01-00-00.avi	2020-01-07 01:00:00	2020-01-07 01:10:00	35.037 MB	
	8	2020-01-07-01-10-00.avi	2020-01-07 01:10:00	2020-01-07 01:20:00	33.660 MB	
	9	2020-01-07-01-20-00.avi	2020-01-07 01:20:00	2020-01-07 01:30:00	33.639 MB	
	10	2020-01-07-01-30-00.avi	2020-01-07 01:30:00	2020-01-07 01:40:00	33.640 MB	
	11	2020-01-07-01-40-00.avi	2020-01-07 01:40:00	2020-01-07 01:50:00	34.201 MB	
	12	2020-01-07-01-50-00.avi	2020-01-07 01:50:00	2020-01-07 02:00:00	33.614 MB	
	13	2020-01-07-02-00-00.avi	2020-01-07 02:00:00	2020-01-07 02:10:00	33.601 MB	
	14	2020-01-07-02-10-00.avi	2020-01-07 02:10:00	2020-01-07 02:20:00	33.688 MB	
	15	2020-01-07-02-20-00.avi	2020-01-07 02:20:00	2020-01-07 02:30:00	33.623 MB	
	16	2020-01-07-02-30-00.avi	2020-01-07 02:30:00	2020-01-07 02:40:00	33.545 MB	
	17	2020-01-07-02-40-00.avi	2020-01-07 02:40:00	2020-01-07 02:50:00	33.568 MB	
	18	2020-01-07-02-50-00.avi	2020-01-07 02:50:00	2020-01-07 03:00:00	33.244 MB	
	19	2020-01-07-03-00-00.avi	2020-01-07 03:00:00	2020-01-07 03:10:00	17.339 MB	
	20	2020-01-07-03-10-00.avi	2020-01-07 03:10:00	2020-01-07 03:20:00	17.376 MB	
	21	2020-01-07-03-20-00.avi	2020-01-07 03:20:00	2020-01-07 03:30:00	17.129 MB	
	22	2020-01-07-03-30-00.avi	2020-01-07 03:30:00	2020-01-07 03:40:00	17.282 MB	



# **Controlli Fotografie**

Se la telecamera è dotata di riconoscimento volti puoi visualizzare le foto scattate nella sezione FOTOGRAFIE

DAD	100000		Concernance of	- 1828-523 A. H. 1828-53			- 1000	
DNE	Video li	ve Playback	Fotografie	Configurazione		admin @	) Help 👩 Es	.sci
							Scarica	ca
di file								
onos. facciale 🗸	ID	Nome del file	0	ra	Dimensione del file	In	corso	
	1	ch_01_2020-1-6 1:8:9_BACKGROUND.	.jpg 2020-1-	6 1:8:9	244.56Kb			
0-01-06	2	ch_01_2020-1-6 1:8:9_FACE_SNAP.j	2020-1-	6 1:8:9	7.43Kb			
	3	ch_01_2020-1-6 2:15:38_BACKGROUND	D.jpg 2020-1-6	2:15:38	266.65Kb			
o inizio	4	ch_01_2020-1-6 2:15:38_FACE_SNAP.	jpg 2020-1-6	2:15:38	2.72Kb			
io fine	5	ch_01_2020-1-6 3:35:23_BACKGROUNE	D.jpg 2020-1-6	3:35:23	240.83Kb			
59 59	6	ch_01_2020-1-6 3:35:23_FACE_SNAP.	jpg 2020-1-6	3:35:23	5.23Kb			
Cerca	7	ch_01_2020-1-6 6:41:37_BACKGROUND	D.jpg 2020-1-6	6:41:37	260.13Kb			
	8	ch_01_2020-1-6 6:41:37_FACE_SNAP	ipg 2020-1-6	6:41:37	4.46Kb			
	9	ch_01_2020-1-6 6:44:21_BACKGROUNE	D.jpg 2020-1-6	6:44:21	247.33Kb			
	10	ch_01_2020-1-6 6:44:21_FACE_SNAP.	ipg 2020-1-6	6:44:21	5.17Kb			
	11	ch_01_2020-1-6 6:55:33_BACKGROUND	D.jpg 2020-1-6	6:55:33	251.08Kb			
	12	ch_01_2020-1-6 6:55:33_FACE_SNAP	ipg 2020-1-6	6:55:33	5.98Kb			
	13	ch_01_2020-1-6 6:56:41_BACKGROUND	D.jpg 2020-1-6	6:56:41	249.67Kb			
	14	ch_01_2020-1-6 6:56:41_FACE_SNAP.	jpg 2020-1-6	6:56:41	5.09Kb			
	15	ch 01 2020-1-6 6-57-9 BACKGROUND	2020-1-1	5 6:57:9	250 74Kb			

Puoi ricercare le foto che la telecamera ha salvato in seguito alle rilevazioni volti e scaricarle. Per ogni rilevazione trovi la foto completa e il dettaglio del solo volto che ha scatenato la rilevazione.



# CONFIGURAZIONE

Tutte le pagine di configurazione della telecamera sono accessibili nella sezione di configurazione. Di seguito in questo capitolo analizzeremo una ad una tutte le opzioni che si trovano in queste cartelle. Le opzioni sono le stesse per tutte le telecamere della serie RK, con piccole varianti in base alle dotazioni e alle funzioni specifiche dei singoli modelli.

DSE	Video live	Playback	Fotografie	Configurazione		📵 adm	in 👩 Help 🚼			
Configurazione locale	Configurazione locale									
Configurazione locale	P. 11. 11.									
Sistema	Registrazione video									
Rete	Salva file video in	C:\IPC\Rec	cord		Sfoglia					
Midao	Percorso playback	C:\IPC\Dov	wnloadFiles		Sfoglia					
VIDEO	Cattura immagini									
Immagine	Salva file immagini in	C:\IPC\Cap	oture		Sfoglia					
Allarmi	Salva immagini playback in	C:\IPC\Play	C:\IPC\PlaybackPics							
	Salva video clip in	C:\IPC\Pla	ybackFiles		Sfoglia					
	Esporta Log	Esporta Log								
	Salva Log in	C:\IPC\Log	SavaPath		Sfoglia					
	Esporta config.									
	Esporta configurazione in	C:/			Sfoglia	Esporta file				
	Importa config.									
	Importa configurazione in				Sfoglia	Importa file				
		r.								
	Salva									



### CONFIGURAZIONE LOCALE

In questa sezione si impostano le cartelle di salvataggio che il browser utilizza per salvare i files nel computer locale

DSE	Video live	Playback	Fotografie	Configurazione			admin 👩 Help 👩 E
Configurazione locale	Configurazione locale						
Configurazione locale	Desistentine of the						
Sistema	Registrazione video						
Rete	Salva file video in	C:\IPC\Re	C:\IPC\Record C:\IPC\DownloadFiles		Sfoglia		
Video	Percorso playback	ChiPCiDo	whioadFiles		Stoglia		
	Cattura immagini						
Immagine	Salva file immagini in	C:\IPC\Ca	pture		Sfoglia		
Allarmi	Salva immagini playback in	C:\IPC\Pla	C:\IPC\PlaybackPics				
	Salva video clip in	C:\IPC\Pla	ybackFiles		Sfoglia		
	Esporta Log						
	Salva Log in	C:\IPC\Log	gSavaPath		Sfoglia		
	Esporta config.						
	Esporta configurazione in	C:/			Sfoglia	Esporta file	
	Importa config.						
	Importa configurazione in				Sfoglia	Importa file	
	Salva	í.					

SALVA FILES VIDEO IN – Sceglie in che cartella salvare i files registrati col browser

**PERCORSO PLAYBACK** – Sceglie in che cartella salvare i files video scaricati dalla memoria nella telecamera.

SALVA FILE IMMAGINI IN - Sceglie in che cartella salvare le foto scattate col browser

**SALVA IMMAGINI PLAYBACK IN** – Sceglie in che cartella salvare le foto scattate durante la riproduzione playback

**SALVA VIDEO CLIP IN** - Sceglie in che cartella salvare i video registrati durante la riproduzione playback

SALVA LOG IN - Sceglie in che cartella salvare la memoria eventi

**ESPORTA/IMPORTA PARAMETRI** – Sceglie le cartelle dove esportare e importare il file di configurazione della telecamera

### ATTENZIONE

Se riscontri un errato funzionamento nell'impostazione di queste cartelle verifica di non aver abilitato l'opzione ATTIVA MODALITA' PROTETTA nelle impostazioni di sicurezza del browser e di avere eseguito il browser come amministratore.



Pagina: 12

### SISTEMA

Questa sezione della configurazione contiene le opzioni generali di sistema. Contiene 3 sottosezioni.

### INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

In questa finestra vi sono i dati di versione della telecamera

	IPcamera	Video live	Configurazione	
₽	Configurazione locale	Informazioni sul dispos	itivo Impostazioni ora	Impostazioni sistema
	Sistema	Informazioni principali		
	Configurazione sistema	-		
	Riavvio pianificato	Nome Del Dispositivo		IPC
	Ricerca log Sicurezza	Versione Hardware		S2L33M_IMX322_W_6.1.23.2_E00015501
Ø	Rete	Versione Software		6.1.21.5
Q.	Video	Versione Web		6.1.22.160527
1	Immagine	Numero di canali		1
Ē	Allarmi			

#### DATA/ORA

In questa sezione si imposta la data e l'ora della telecamera che viene mostrata eventualmente in sovrimpressione ed è necessaria a un corretto funzionamento di varie funzioni.



Pagina: 13

	IPcamera	Video live	Configurazione	
Ţ	Configurazione locale	Informazioni sul dispositivo	Impostazioni ora	Impostazioni sistema
	Sistema	Impostazioni ora	4	
	Configurazione sistema Riavvio pianificato	Fuso orario		GMT+01 Berlino, Stoccolma, Roma, Berna, Bruxelles, Vienna, 💟
	Ricerca log	Sincronizzazione		
	Sicurezza	Ora telecamera		2016-10-06 18:05:11
Θ	Rete	O Sincronizzazione NTP		
<u>Q.</u>	Video	SNTP Server		time.nist.gov
1	Immagine	O Impostazione manuale		
	Allarmi	Imposta ora		2016-10-06 18 💟 04 💟 52 💟
		Sincronizzare con il co	omputer	
		Ora computer		2016-10-06 18:05:07
		🗌 Impedisci a NVR di mod	ificare ora	
		Salva		

Le telecamere supportano 3 tipi di impostazione: Sincronizzazione automatica da Server NTP via web, Impostazione manuale, Sincronizzazione con computer

FUSO ORARIO – Selezionare il fuso orario di riferimento. Per l'Italia GMT+1.

ORA TELECAMERA – Visualizza la data e l'ora correnti memorizzate nella telecamera

**SINCRONIZZAZIONE NTP** – Selezionando questa opzione è possibile fare in modo che la telecamera sincronizzi automaticamente l'ora e la data via internet con un server NTP (Network Time Protocol) scelto fra i disponibili nell'elenco. Si tratta di un'opzione molto valida perché consente di mantenere l'ora sempre corretta. Perché la sincronizzazione possa avvenire occorre che la rete a cui la telecamera è collegata disponga di accesso a Internet e che nelle configurazioni di rete sia presente il gateway (di norma l'indirizzo del router xxxx.1) e il server DNS (consigliato quello di Google 8.8.8.8). Perché l'ora si sincronizzi correttamente è anche importante impostare l'ora legale (DST) e il fuso orario come descritto in seguito. Sono disponibili diversi server NTP, fra i più usati, eventualmente è possibile scegliere PERSONALIZZA e impostare un server NTP diverso. La sincronizzazione NTP non si può utilizzare se la telecamera non ha accesso diretto alla rete Internet, ad esempio quando viene collegata alle porte POE di un NVR.

**IMPOSTAZIONE MANUALE** – Selezionando questa opzione è possibile impostare l'ora e la data manualmente e trasferirli nella telecamera premendo SALVA. Si consideri però che le telecamere IP non hanno una batteria interna e non sono in grado di preservare la data e l'ora se vengono



Pagina: 14

scollegate dalla rete. Per questo se scegli questa opzione è bene che la telecamera non perda mai alimentazione prevedendo un sistema di backup dell'impianto.

**SINCRONIZZARE CON ORARIO PC** – Selezionando questa opzione la telecamera sincronizza automaticamente la data e l'ora con il computer in uso. Inoltre, se usi questa opzione, in caso di blackout la telecamera aggiornerà automaticamente l'ora interrogando in rete un NVR. E' un ottima impostazione da usare in una rete con NVR.

**IMPEDISCI A NVR DI MODIFICARE ORA** – Gli NVR in collegamento possono modificare l'ora della telecamera da remoto per sincronizzarla con la propria. In genere questa funzione è molto comoda per aggiornare automaticamente tutte le telecamere dell'impianto insieme. Con questa opzione è possibile impedire la modifica dell'ora da parte dell'NVR, se per qualche motivo si rendesse necessario..

### IMPOSTAZIONI DST (ORA LEGALE)

In questa sezione si effettua l'impostazione per il passaggio automatico all'ora legale. Le impostazioni per l'Italia sono mostrate in figura

	DSE	Video live	Playback	Co	nfigurazio	one			i admin	👩 Help	😫 Esci	Í
Q	Configurazione locale	Informazioni sul dispositivo	Impostazioni ora	DST	Imposta	azioni sister	na					
<b>2</b>	Sistema	Abilita DST										
	Configurazione sistema	Orario inizio	Mar 🔽	Prima	<b>v</b> D	omenica	02	~				
	Riavvio pianificato	Orario fine	Ott 🔽	Ultima	<b>v</b> D	omenica 🔽	02	×				
	Ricerca log	Modifica orario	60 minuti					~				
	Sicurezza											
	Gestione SD Card	Salva										
0	Rete											
Ð	Video											
	Immagine											
	Allarmi											
											_	

### IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

In questa sezione si effettuano operazioni di aggiornamento e reset



Pagina: 15

IPcamera	Video live	Configurazione	
Configurazione locale	Informazioni sul dispositive	o Impostazioni ora	Impostazioni sistema
] Sistema	Riavvio del dispositivo		S
Configurazione sistema Riavvio pianificato	Riavvio del dispositivo	0	Riavvia
Ricerca log	Ripristina i valori prede	finiti	
Sicurezza	Ripristina impostazioni i	niziali	Ripristinare completamente i parametri del dispositivo alle impostazioni di fabbrica
) Rete	Aggiornamento		
Video	File firmware		Sfoglia Aggiornamento
] Immagine	Stato aggiornamento		L'angiamamento richiade 1.10 minuti, non scollanza l'alimentazione. Il sistema si rispois automaticamente al termine dell'angiamamente
] Allarmi	into		Laygronainento noneoto 1º to minut, non sooregare i ammenazione. Il sistenta si havvia dutonatuamente ai termine den dygiornamento

RIAVVIO DEL DISPOSITIVO – Effettua un riavvio dell'apparecchiatura

**RIPRISTINA I VALORI PREDEFINITI** – Cancella tutte le configurazioni utente e riporta la telecamera alle impostazioni di fabbrica.

**FILE FIRMWARE** – Permette di cercare il file di aggiornamento del firmware della telecamera e caricarlo sulla telecamera con il pulsante AGGIORNAMENTO. Questa operazione è da effettuarsi solamente dietro istruzione del nostro ufficio tecnico. Si ricorda che caricare firmware non originali sul dispositivo può renderlo inservibile e invalida la garanzia.

#### **RIAVVIO PIANIFICATO**

In questa sezione si può programmare un riavvio periodico della telecamera con cadenza giornaliera settimanale o mensile.

	IPcamera	Video live	Configurazione		👱 admin	🕧 Help	🗗 Esci
₽	Configurazione locale	Riavvio pianificato					
	Sistema	Riavvio pianificato					
	Configurazione sistema						
	Riavvio pianificato	Mensile 💙 03	V Data 03	V Ore 03	Min		
	Ricerca log 🖑						
	Sicurezza	Salva					
Ø	Rete						
₽ <u>.</u>	Video						
	Immagine						
▤	Allarmi						

### **RICERCA LOG**

In questa finestra è possibile ricercare gli eventi registrati nella memoria della telecamera su

## MANUALE CONFIGURAZIONE





#### Pagina: 16

base temporale.

₽	Configurazione locale	Ricerca	alog		
	Sistema	ID	Ora	Descrizione evento	Orario inizio :
	Configurazione sistema				2016-10-06 00:00:00
	Riavvio pianificato				2016-10-06 23:59:59
	Ricerca log				Cerca
	Sicurezza 🖑				
Θ	Rete				Elimina
<u>Q.</u>	Video				Esporta Log
	Immagine				
	Allarmi				

E' possibile esportare la memoria in formato TXT.

#### SICUREZZA

In questa sezione si configurano le password di accesso alla telecamera

	IPcamera	Video live	Configurazione		👤 admin	🚯 Heip	🗗 Esci
Q	Configurazione locale	Utenti					
	Sistema	Utente	Autorizzazione	Modifica	Elimina		
	Configurazione sistema Riavvio pianificato Ricerca log	admin	Amministratore	Modifica			
	Sicurezza						
Ø	Rete 🖑						
<u>Q.</u>	Video						
1	Immagine						
▤	Allarmi						
		<			>		
				A	ggiungi utente	2	

Ogni telecamera è in grado di riconoscere fino a 16 utenti diversi.

E' possibile inserire nuovi utenti con il pulsante AGGIUNGI UTENTE.

A ogni utente va abbinato un livello di accesso che può essere:

AMMINISTRATORE – Accesso a tutte le funzioni



Pagina: 17

**OPERATORE** – Accesso a tutte le funzioni tranne all'impostazione degli utenti **UTENTE** – Accesso alla sola visione LIVE, inibito l'accesso alla configurazione.

#### **GESTIONE SD CARD**

In questa sezione si può formattare la memoria SD card che hai inserito nella telecamera (per le telecamere che dispongono di slot SD a bordo). E' necessario formattare la SD card per poter registrare premendo il pulsante FORMATTA

	Video live	Playback	Fotografie	Configurazione		🧃 admin 🏾 👩 Help 🛛 👩
Configurazione locale	Gestione SD Card	Impostazioni registrazio	ne			
Sistema	No.	Stato	Capacitá totale	Capacità residua	Tipo di dispositivo	
Configurazione sistema Riavvio pianificato Ricerca log	1	In uso	119937MB	89599MB	SDCard	
Gestione SD Card						
Rete						
Video						
Immagine						
Allarmi	<				>	
					Formatta	

Nella cartella REGISTRAZIONE puoi decidere se registrare sulla SD card in modo continuo. In questa finestra si imposta la eventuale registrazione continua, mentre la registrazione in caso di evento di allarme si abilita nella sezione allarmi.



Pagina: 18

	DSE	Video live	Playback		Fotoç	grafie	Configurazione	🧿 admin (	Help	Esci
P	Configurazione locale	Gestione SD Card Imp	ostazioni registi	azione						
-	Sistema	Abilita registrazione								
	Configurazione sistema	Modalità registrazione	Sovraso	rivi			V			
	Riavvio pianificato Ricerca log	Gestione flusso	Flusso	rincipale			V			
	Sicurezza	Settimana	Mercole	di 🔽			Giornata intera			
	Gestione SD Card	Orario1	00	: 00	00	: 00				
0	Rete			1000						
	Video	Orario2	00	1 00	00	1 00				
-	Immagine	Orario3	00	: 00	00	: 00				
	Allarmi	Orario4	00	: 00	00	ŧ 00				
		Salva								

MODALITA' REGISTRAZIONE – Scegli sovrascrivi se desideri che la telecamera continui a registrare a memoria piena sovrascrivendo i files più vecchi. In alternativa puoi scegliere Non Sovrascrivere se preferisci che la registrazione si arresti.

GESTIONE FLUSSO – Puoi decidere se registrare il flusso principale ad alta risoluzione oppure quello secondario che ti permette maggior capacità di archivio.

SETTIMANA – Per ogni giorno della settimana puoi impostare fino a 4 fasce orarie di registrazione. Se vuoi registrare sempre scegli TUTTI I GIORNI e GIORNATA INTERA



Pagina: 19

### RETE

Questa sezione è composta da diverse sezioni

### TCP/IP

Qui si impostano i parametri fondamentali per la comunicazione di rete.

Video live	Playback	Fotografie	Configurazione		👩 admin 🛛 👩 Help	Esci
TCP/IP Porta						
Parametri rete						
	Utilizza DHC	5				
IPv4 Indirizzo	192.168.2.168		Test			
IPv4 Subnet Mask	255.255.255.0					
IPv4 Gateway predefinito	192.168.2.1					
Configurazione DNS						
Server DNS principale	8.8.8.8					
	Video live TCP/IP Porta Parametri rete IPv4 Indirizzo IPv4 Subnet Mask IPv4 Gateway predefinito Configurazione DNS Server DNS principale Salva	Video live     Playback       TCP/IP     Porta       Parametri rete     Utilizza DHCI       IPv4 Indirizzo     192.168.2.168       IPv4 Subnet Mask     255.255.00       IPv4 Gateway predefinito     192.168.2.1       Configurazione DNS     Server DNS principate       Server DNS principate     8.8.8.8	Video live     Playback     Fotografie       TCP/IP     Porta       Parametri rete     Utilizza DHCP       IPv4 Indirizzo     192.168.2.168       IPv4 Subnet Mask     255.255.265.0       IPv4 Gateway predefinito     192.168.2.1       Configurazione DNS     Server DNS principale       Salva     Salva	Video live     Playback     Fotografie     Configurazione       TCP/IP     Porta       Parametri rete     Utilizza DHCP       IPv4 Indirizzo     192.168.2.168       IPv4 Subnet Mask     255.255.0       IPv4 Gateway predefinito     192.168.2.1       Configurazione DNS     Server DNS principale       Salva     Salva	Video live     Playback     Fotografie     Configurazione       TCP/IP     Porta       Parametri rete	Video live Playback Fotografie Configurazione @ admin @ Help     TCP/IP Porta     Parametri rete     IPv4 Indirizzo   IPv4 Subnet Mask   255 255 255.0   IPv4 Subnet Mask   255 255 255.0   IPv4 Subnet Mask   255 255 255.0   IPv4 Gateway predefinito   192.168.2.1   Server DNS principale   8.8.8.8

In genere questi parametri si programmano in fase di installazione con il programma IPCSEARCH. In questa finestra è possibile all'occorrenza modificarli facendo attenzione di farlo in modo consapevole in quanto la modifica di queste impostazioni porta normalmente a dover adeguare anche i dispositivi client per poter mantenere il collegamento.

**AUTO**: Le telecamere supportano sia l'assegnazione manuale dell'indirizzo IP sia l'assegnazione automatica da parte di un server DHCP in rete. Quest'ultima è sicuramente la più comodo, ma in genere non viene utilizzata negli impianti TVCC IP perché potrebbe causare il cambio nel tempo dell'indirizzo della telecamera.

**INDIRIZZO IP/SUBNETMASK/GATEWAY**: Sono I classici parametri che permettono alla periferica di dialogare con la propria rete. Normalmente questi parametri vengono assegnati durante l'installazione con il software IPCSEARCH come illustrato nel manuale di installazione. Se vengono inseriti i dati manualmente bisogna che la telecamera condivida i primi 3 numeri dell'indirizzo IP con il resto della rete (es. 192.168.0.xxx) e anche la subnet mask (di regola 255.255.255.0). Il gateway è l'indirizzo IP del dispositivo che permette l'accesso a Internet, di regola un router e quasi sempre è il numero 1 della rete (es. 192.168.0.1)

DNS – E' l'indirizzo del server DNS che consente alla telecamera di interpretare gli indirizzi dei siti



#### Pagina: 20

web. Se questo indirizzo non è valido la telecamera non può contattare i siti web come ad esempio il nostro server P2P o il server NTP per l'orario.

Puoi inserire l'indirizzo del server DNS del tuo provider Internet (ISP) oppure altri server DNS online come quello di Google (8.8.8.8).

**TEST** – Se inserisci un nuovo indirizzo IP per la telecamera puoi, con il pulsante TEST, verificare che sia disponibile e non utilizzato da altri dispositivi in rete.

#### PORTA

Qui si possono modificare, se occorre, le porte di comunicazione che la telecamera utilizza nel dialogo di rete.

a	http://192.168.2.172/frame	html?ver=1554052304071			* C Cerca		-	- - - -	х а <u>е</u>
🤌 Por	te x 📑								
	DSE	Video live	Playback	Configurazione		<ol> <li>admin</li> </ol>	👩 Help	😢 Esci	^
<b>P</b>	Configurazione locale	TCP/IP Porte							
	Sistema	Porte							
•	Rete	HTTP Porte	80						
	Configurazione di base	RTSP Porte	554						
	Configurazione avanzata	HTTPS Porte	443						
D	Video	Porta protocollo							
	Immagine	Porta del protocollo ONIV/E	8000	Abilita protocollo ONIVIE					
	Allarmi	Porta del protocollo HIK	8999	Abilita protocollo HIK					
		Porta del protocollo XM	34567	Abilita protocollo XM					
		1000							
		Salva	•						
									~
<								\$ 200%	>

**PORTA HTTP** - E' la porta utilizzata dalla telecamera per il collegamento con i browser. La porta 80 di default è quella utilizzata dai browser normalmente se non si specifica una porta diversa. Se modificate questa porta sarà necessario indicare la nuova porta nella barra dell'indirizzo del browser ad ogni collegamento. Ad esempio per collegarsi all'indirizzo 192.168.2.120 sulla porta 72 si dovrà chiamare http://192.168.2.120:72

**PORTA RTSP**: E' la porta utilizzata per lo streaming video con protocollo RTSP verso client come VLC, REALPLAYER etc. Di fabbrica: 554

**PORTA HTTPS** – Questa porta viene utilizzata nelle comunicazioni di sicurezza crittografate con protocollo https

PORTA ONVIF – La porta utilizzata per dialogare con NVR onvif. Di fabbrica 8999



E' anche possibile abilitare l'utilizzo di protocolli proprietari Hikvision e XM.

Per maggiori informazioni sulle porte di rete vedere il manuale di installazione.

#### DDNS

	IPcamera	Video live	Confi	gurazione			
₽	Configurazione locale	DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud	Altro
	Sistema	DDNS					
Ø	Rete						
	Configurazione di base			Oray	1	a	
	Configurazione avanzata	TIPO DENS		Oray	×		
Q.	Video	Nome del dominio					
1	Immagine	Utente DDNS					
₿	Allarmi	Password DDNS					
		Conferma Password					
		Stato DDNS		Accesso non riuscito			
		Tipo di servizio		Utente ordinario			
		Link al provider		Oray DDNS to apply	Oray DDNS to help		
		Solua					
		Salva					

Per collegarsi a una telecamera IP attraverso Internet in genere si transita attraverso l'NVR che si occupa della gestione dell'accesso remoto. Tuttavia è anche possibile effettuare un accesso direttamente alla telecamera qualora possa essere utile.

Se l'accesso remoto viene gestito direttamente dalla telecamera è sicuramente consigliabile disporre di un indirizzo IP fisso in modo che si conosca sempre con esattezza l'indirizzo a cui collegarsi. Qualora non fosse possibile ottenerlo dal proprio provider, tutte le telecamere della gamma supportano i servizi DDNS (Dynamic DNS) che permettono di monitorare continuamente l'indirizzo IP dell'apparecchiatura. Questi servizi, anche disponibili on-line gratuitamente, forniscono all'utente un nome di dominio da digitare nel browser. Il provider DDNS ridirige la comunicazione verso l'indirizzo IP che la telecamera ha in quel momento.

Le telecamere Serie RK supportano i più diffusi servizi DDNS e sono in grado di inviare al provider DDNS con cadenza periodica l'indirizzo IP internet a loro assegnato.

Si possono impostare i seguenti parametri:

ABILITA DDNS - Abilita il servizio



Pagina: 22

**TIPO DDNS -** Fornitore del servizio DDNS. Sono supportati: No-IP , Dyndns e Oray **NOME DEL DOMINIO:** nome del dominio personale che viene assegnato dal provider DDNS al dispositivo

DDNS UTENTE / PASSWORD: autenticazione per l'accesso al servizio DDNS.

Ricordiamo che in alternativa ai servizi DDNS è sempre possibile utilizzare il server cloud P2P WWW.FREEIP.COM il cui utilizzo è gratuito in quanto incluso con la telecamera, come illustrato nel manuale di installazione. La connessione con il server P2P, a differenza dei DDNS, non richiede la mappatura delle porte del router.

#### FTP

	IPcamera	Video live	Config	urazione			
Ţ	Configurazione locale	DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud	Altro
	Sistema	FTP	4				
O	Rete						
	Configurazione di base	Server FTP		192.168.1.1		Test	
	Configurazione avanzata	Porta		21			
<u>Q.</u>	Video	Nome utente		ftpuser			
2.4	Immagine	Password	essword essential es				
		Conferma Password					
	Allarmi	Salva in		default_folder			
		Sovrascrivi					
		Upload FTP		JPEG	~		
		Salva					

Le telecamere RK possono caricare immagini o video su un sito internet attraverso il protocollo FTP in seguito a un evento generato dalla motion detection.

**SERVER FTP** – Indirizzo del server FTP

PORTA – Porta di comunicazione FTP (di norma 21)

NOME UTENTE/PASSWORD - Credenziali di accesso al server FTP

SALVA IN - Cartella del server dove uploadare i file

**SOVRASCRIVI** – Permette di sovrascrivere i file più vecchi una volta esaurito lo spazio a disposizione

**UPLOAD FTP** – Permette di scegliere se caricare via FTP immagini in formato JPG o filmati in formato AVI

TEST – Con il pulsante test si può verificare se l'accesso al server FTP avviene correttamente con



i parametri impostati.

Le condizioni che generano l'invio FTP si impostano più avanti nella sezione ALLARMI.

#### SMTP

	IPcamera	Video live	Configurazi	ione			
Ţ	Configurazione locale	DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud	Altro
	Sistema			5			
0	Rete	Mittente email					
V	Configurazione di base	Indirizzo	user	@domain.com			
	Configurazione avanzata	Server SMTP	smtp	.domain.com			
Q.	Video	Porta	25				
5.4	Immagine	E-mail SMTP	MES	SAGE	~		
	Allarmi	Durata allarme	10 s	econdi	~		
		Nome utente	smtr	user			
		Password	••••	•			
		Conferma Password	••••				
		Destinatario email					
		Indirizzo destinatario1	user	@domain.com		Test	
		Indirizzo destinatario2				Test	
		Indirizzo destinatario3				Test	
		Salva					
		Salva					

Le telecamere RK possono inviare EMAIL di allarme in seguito a un evento generato dalla motion detection ed allegare una foto o un filmato.

INDIRIZZO – l'indirizzo mittente che apparirà nell'e-mail inviato dalla telecamera.

**SERVER SMTP** - Nome del server SMTP che viene utilizzato per l'invio della posta elettronica **PORTA -** Porta utilizzata dal server SMTP

**EMAIL SMTP** – Puoi scegliere se inviare vai email un solo messaggio, oppure allegare una foto JPG o un filmato AVI.

**AUTENTICAZIONE** – Abilitare se il server SMTP richiede il controllo password per l'invio di email.

**NOME UTENTE/ PASSWORD -** Se il server SMTP richiede autenticazione per inviare email è possibile inserire nome utente e password.

**DESTINATARI –** E' possibile inviare email a 3 destinatari. Con il pulsante TEST è possibile provare un invio.



#### Pagina: 24

Ricorda che se il test non va a buon fine non è colpa della telecamera ma è perché qualcosa non ha funzionato nella comunicazione col server. Prova altre impostazioni o altri provider SMTP che potrai sottoscrivere gratuitamente in rete. Ad esempio prova a sottoscrivere un account con LIBERO.IT e usa SERVER SMTP: smtp.libero.it PORTA: 25 AUTENTICAZIONE: SI UTENTE/PASSWORD: Quelle del tuo account



Questa funzione va abilitata se desideri accedere via web alla telecamera utilizzando il server cloud P2P come illustrato nel manuale di ACCESSO REMOTO. Il primo QR code a sinistra riporta il NUMERO DI SERIE della telecamera che è già registrato nel server. Il secondo e il terzo QR code permettono di scaricare le applicazioni per i cellulari.

Scarica il manuale dell'app IoVedo.RK per sapere come utilizzare i dati di accesso P2P con l'app.



Pagina: 25

#### CLOUD

	IPcamera	Video live	Cont	igurazione			
Q	Configurazione locale	DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud	Altro
	Sistema	Cloud				Ð	
O	Rete	- Cloud					
	Configurazione di base	Tipo di archiviazione o	cloud	Dropbox		¥	Non collegato
	Configurazione avanzata	Sito cloud		https://www.dropbox.co	m/1/oauth2/autho	rize?client_id=4u	
<u>Q.</u>	Video	Codice autenticazione					
<b>.</b>	Immagine	Nome utente Spazio totale					
圁	Allarmi	Spazio usato					
		Collega					

Le telecamere serie RK permettono di salvare le registrazioni su server cloud esterni, se la banda in upload che vi mette a disposizione il vostro provider lo consente.

TIPO CLOUD – Sono supportati servizi cloud su piattaforma Google e Dropbox. La telecamera è già registrata per poter accedere a questi servizi.

SITO CLOUD/CODICE – Questi campi si completano in automatico a seconda del servizio scelto. Copia l'indirizzo che comparirà in un browser e segui le istruzioni per registrare la telecamera che ti vengono fornite dal provider.

NOME UTENTE – Da compilare in base alle indicazioni del provider cloud

SPAZIO TOTALE /USATO – Monitora l'utilizzo dello spazio sul server cloud.

A fianco al nome del cloud compare l'indicazione NON COLLEGATO o COLLEGATO se la connessione viene stabilita con successo.

### ALTRO



Pagina: 26

Video live Playback Fotografile Configurazione Configurazione admin Help Esci   Configurazione locale DDNS FTP SMTP P2P Cloud Altro     Sistema   Altro   Altro   Video solo dopo login   Configurazione avanzata   Onfigurazione avanzata   Abilita crittografia loVedork   Video   Salva	Ann	× 1	stress of art of	2000 CA 100			Construction and the second second			the same the	JIR AL
Configurazione locale DDNS FTP SMTP P2P Cloud Altro     Sistema   Imagine     DNS FTP SMTP P2P Cloud Altro		D	Video live	Playback		Fotografie	Configurazione		admin	🕜 Help 🔮	Esci
Sistema     Atro       Rete     Video solo dopo login       Configurazione di base     Abilità crittografia RTSP       Configurazione avanzata     Abilità crittografia loVedork       Video     Salva	-	Configurazione locale	DDNS	FTP	SMTP	P2P	Cloud	Altro			
Rete     Video solo dopo login       Configurazione di base     Abbità crittografia RTSP       Configurazione avanzata     Abbità crittografia loVedork       Video     Salva	-	Sistema	Altro								
Configurazione di base     Abilità crittografia RTSP       Configurazione avanzata     Abilità crittografia loVedork       Video     Salva       Immagine     Salva	0	Rete	Video solo dopo la	ogin							
Configurazione avanzata   Abilita crittografia loVedork   Video   Immagine   Alarmi		Configurazione di base	Abilità crittografia	RTSP							
Video     Salva     Immagine     Allarmi		Configurazione avanzata	Abilita crittografia	loVedork							
Immagine Salva		Video									
Allarmi	-	Immagine	Salva								
		Allarmi									

VIDEO SOLO DOPO LOGIN - Questo settaggio si riferisce all'accesso alla telecamera via RTSP con un cliente come VLC (vedi manuale di installazione). Se si disabilità questa opzione il client sarà in grado di ricevere lo streaming video senza bisogno di inserire le credenziali di accesso. ABILITA CRITTOGRAFIA RTSP e IOVEDO.RK – Per le applicazioni ad alto rischio puoi abilitare la comunicazione criptata dello streaming video verso i client (RTSP) e della comunicazione con l'app IoVedo.RK.

#### WIFI

Se la tua telecamera è dotata di wifi puoi accedere alla cartella wifi che ti consente di collegare la telecamera a una rete wifi per usarla senza fili.



Pagina: 27

2	# http://192.168.2.168/frame.h	stmi?ver=1551651275524							+ C Cerca.
Wifi	× 🖪								
e Mod	ifica Visualizza Preferiti Strumen	ti ?							
• 0	* 💷 🐲 * Pagina * Sicurezza *	• Strumenti • 🕡 • 🖙 🦻 🖏	-						
	DSE	Video live	Indietro	Configurazione					
•	Sonfigurazione locale	DDNS FT	P SMT	P P2P	Cloud	Altro	Wifi	IPEYE	
	Sistema	W6			Scan				
3	Rete	SSID	Coeffica	Potenza segnal	8				
0	Configurazione di base	□ Vodafone-38471632	WPA-PSK	100					
c	Configurazione avanzata	Vodafone-WiFi	None	100					
	/ideo	WIFI-DSE24GHZ	WPA-PSK	100					
-	mmagine								
	Vlami		12						
		Stato DDNS	Connessione falls	ta					
		SSID	WIFI-DSE24GHZ	z					
		Кеу	•••••						
		Codifica	WPA-PSK		~				
		Utilizza DHCP							
		Indirizzo IP	192.168.2.169		×				
		Subnet Mask							
		Gateway predefinito							
		Server DNS principale							
		Salva							

SCAN – Premi per ricercare tutte le reti wifi disponibili

STATO – Indica lo stato della connessione

SSID – Scegli il nome della rete a cui desideri collegare la telecamera

KEY – Inserisci la password

CODIFICA – Scegli la codifica che viene già presentata in automatico in base alla scansione effettuata

DHCP/IP – Puoi consentire che la telecamera si colleghi in DHCP ottenendo un IP automatico, oppure imporre parametri fissi. Quest'ultima opzione sarebbe consigliabile in un impianto TVCC ma prima devi verificare che l'indirizzo che intendi dare sia disponibile in rete e inserire subnet mask, gateway e DNS corretti.

Dopo aver premuto SALVA la telecamera si collegherà alla rete wifi e lo stato connessione diventerà CONNESSO. A questo punto puoi scollegare il cavo di rete e contattare la telecamera sul nuovo indirizzo wifi.

ATTENZIONE – Su laptop con monitor molto piccoli o con scala di visione ingrandita, potrebbe non essere visibile il tasto SALVA in fondo alla pagina. Intervenire sulla risoluzione o sulla scala del monitor per adeguare la visione alle dimensioni della finestra.

## MANUALE CONFIGURAZIONE

SERIE RK - TELECAMERE IP ONVIF (GUI vers. II)



Pagina: 28



Pagina: 29

### VIDEO

Questa sezione permette di regolare i parametri degli streaming video della telecamera

### VIDEO

	IPcamera	Video live	Confi	gurazione		
Q	Configurazione locale	Video				
	Sistema	Nome Del Dispositivo		IPC		
Ø	Rete	Tipo stream		Tri-streaming		
<u>₽.</u>	Video			11201-1020-1000 11	204	720-400 1/264 252-200
	Video	Codifica		H204.1920X1080,H	204.	720X480,H264.352X288
	Audio	Stream1	Stream?	Stream	2	
1	Immagine	Sucuri	oucumz	Gucan		
	Allarmi	Frame Rate Bit Rate	Frame Rate Bit Rate			fps Kbps
		Controllo Bit Rate		VBR	~	
		Intervallo fra i-fran	ne	1	¥	S
		Profile		Main Profile	~	
		Salva				

In questa sezione si impostano tutti i parametri che regolano gli stream video della telecamera e che determinano la loro pesantezza in termini di esigenza di banda a disposizione. Si tratta di una regolazione fondamentale nell'economia di un impianto di TVCC su IP e che spesso viene erroneamente trascurata con il risultato di appesantire i client ed ottenere lunghe latenze (ritardi fra azione e immagine).

Su rete locale in genere regolando lo streaming per impegnare un massimo di 2000/3000 Kbps per telecamera si ottiene uno streaming FulIHD di buona qualità e si possono collegare numerose telecamere senza introdurre molta latenza.

NOME DEL DI SPOSITIVO – E' possibile assegnare un nome distintivo della telecamera TIPO STREAM - Ogni telecamera può generare fino a 3 tipi di video stream diversi che sarà possibile scegliere dal client al momento di eseguire il collegamento. In questo modo ci si potrà adattare facilmente alla banda che si ha a disposizione. Se ad esempio abbiamo accesso alla



Pagina: 30

telecamera attraverso una connessione mobile con scarsa disponibilità di banda sceglieremo di ricevere uno stream con bassa risoluzione e frame rate. In questa casella si può scegliere se gestire uno solo oppure tre stream. Questa scelta modifica il campo sottostante in modo automatico.

**CODIFICA** – A seconda della scelta precedente qui troverete della combinazioni di 1 o 3 risoluzioni che saranno assegnate agli stream 1,2 e 3. Queste telecamere utilizzano solamente compressione dinamica H264, compressioni più datate come MPG4 e MJPEG sono state abbandonate. Le combinazioni disponibili prevedono lo streaming principale in risoluzione massimae gli stream 2 e 3 in risoluzione inferiore da utilizzare con scarsa banda a disposizione. **TIPO** – Qui si imposta la risoluzione che verrà utilizzata dalla telecamera esclusivamente nella finestra di visione live del browser Internet Explorer.

**STREAM 1,2,3** – in queste cartelle si impostano i dettagli di compressione video degli stream video della telecamera il cui numero e risoluzione abbiamo già visto nei passi precedenti.

**FRAME RATE** – Il numero di fotogrammi al secondo che compongono il flusso video (max. 25/30 – min. 1). Si consideri che 25/30 f/sec corrisponde al cosiddetto real-time ossia lo standard televisivo nel quale l'occhio umano non percepisce i singoli fotogrammi ma un'unica sequenza ininterrotta. In genere è anche possibile ridurre questo parametro fino a 10/12 f/sec senza percepire grosse differenze di fluidità video ed economizzando molta banda.

**BITRATE** – Rappresenta la massima banda che la telecamera occuperà con il suo streaming video. Di regola conviene non superare il valore di 4000 Kbps

**CONTROLLO BITRATE** - Questa sezione dà la possibilità di scegliere fra due diversi modalità di gestione della banda occupata: CONSTANT BIT RATE (CBR) e VARIABLE BIT RATE (VBR).

Nella modalità CBR la telecamera mantiene un Bit Rate costante che è possibile impostare nella casella sopra. Nella modalità VBR invece la telecamera modifica il bit rate nelle varie condizioni di funzionamento in modo da mantenere una qualità video costante.

**INTERVALLO I FRAME** - E' l'intervallo fra 2 Key-Frame consecutivi nella compressione H.264 e può essere impostato da 1 a 10 secondi. A intervallo più corto corrisponde maggiore accuratezza nella posizione temporale del video ma maggior impiego di banda.

**PROFILE** – E' il tipo di compressione H264: Baseline, Main e High profile.

### AUDIO

Alcune telecamere della serie RK supportano audio. In questa sezione è possibile scegliere la codifica audio e regolare il volume.



Pagina: 31

æ	(a) ttp://192.168.2.172/frame/	me.html?ver=1554052304071			- Cerca		- □ × ₽•ि☆@€
ð Au	dio 🛛 🗶 📘	-					
	DSE	Video live	Playback	Configurazione		admin	🗑 Help 🛛 🙆 Esci
Ģ	Configurazione locale	Configurazione audio					
	Sistema	Audio attivo					
0	Rete	Ingresso audio	Microfono	~			
DI	Video	Codifica Audio	G711U	$\sim$			
	Video	Volume					
	Audio	I welle di ingresso		50			
	Immagine	Livelo di lligiesso					
۲	Allarmi						
		Salva					
<							>
							× 200% ×



### IMMAGINE

Questa sezione permette di regolare la qualità immagine della telecamera. Le voci a disposizione possono variare in base al modello della telecamera.

### **REGOLAZIONE IMMAGINE**

	IPcamera	Video live	Configurazione
₽	Configurazione locale	Regolazione immagir	ne
	Sistema	06/10/2010 120 21 10/	Y
O	Rete		
<u>Q.</u>	Video	and the second second	
1	Immagine	the second se	
	Immagine	Makir	19 Thing
	osd 🖑		
	Allarmi		
		a state of	100000000

**REGOLAZIONE IMMAGINE** - Contiene le regolazioni di LUMINOSITA' / CONTRASTO / SATURAZIONE / NITIDEZZA – Regolano direttamente l'immagine della telecamera consentendo di compensare eventuali situazioni non ottimali. Si possono vedere nell'anteprima gli effetti della regolazioni. Con RIPRISTINO IMPOSTAZIONI PREDEFINITE si possono ripristinare le regolazioni di fabbrica in caso il risultato delle precedenti regolazioni manuali non fosse soddisfacente.

**IRCUT** - Tutte le telecamere di questa gamma includono la funzione giorno/notte con rimozione automatica del filtro IR (ICR). Per capire l'importanza di questa caratteristica occorre innanzitutto ricordare che tutte le telecamere a colori montano di fronte al sensore un filtro IR in grado di ridurre il passaggio delle componenti infrarosse della luce che non sono visibili all'occhio umano. Se non si utilizzasse il filtro IR la telecamera produrrebbe colori strani, non corrispondenti a quelli che siamo abituati a vedere.

In una telecamera a colori priva di funzione giorno/notte, la presenza del filtro IR rende impossibile utilizzare l'illuminazione a infrarossi.

Per poter consentire il passaggio della luce infrarossa in modalità notte, le telecamere di questa serie integrano un dispositivo meccanico in grado di rimuovere fisicamente il filtro IR al calare dell'oscurità. Questa funzione è denominata ICR **(Infrared Cut-Filter Removable)** e garantisce alla telecamera la prestazione giorno/notte.



#### Pagina: 33

La telecamera effettua automaticamente il passaggio giorno/notte in base alla luce ambiente. Nella modalità notte la ripresa avviene in B/N e si accendo gli illuminatori IR.

In questa sezione si regolano due parametri: Il ritardo di passaggio giorno/notte (rimozione del filtro) da 1 a 9 e la modalità di funzionamento della telecamera con le seguenti opzioni: Sempre colori, Sempre B/N, Automatico su base dell'analisi video, Automatico su base del sensore LPR a bordo camera

**SHUTTER** - In questa finestra si definisce il comportamento dello shutter (diaframma) elettronico. La modalità AUTOMATICO è consigliabile nella maggioranza delle applicazioni.

In casi particolari è possibile impostare la modalità MANUALE che offre la possibilità di stabilire il tempo di apertura del diaframma manualmente nella casella sottostante SHUTTER. Si noti che con impostazione manuale la telecamera non sarà in grado di adeguarsi a cambiamenti di luminosità. Si possono impostare tempi da 1 secondo a 1/10000 sec.

In impostazione manuale è anche attiva la REGOLAZIONE GUADAGNO (AGC) che aumenta la resa a bassa luminosità della telecamera introducendo però un inevitabile rumore video.

**CONTROLUCE** – Questa funzione serve per migliorare la visibilità di un soggetto scuro su uno sfondo chiaro come ad esempio un cliente che entra in un negozio ripreso di fronte.

**BILANCIAMENTO DEL BIANCO** - In questa finestra si definisce il bilanciamento del bianco in modo da rendere il colore bianco realistico in tutte le situazioni di luce. La modalità AUTOMATICO è consigliabile nella maggioranza delle applicazioni. Sono disponibili altre opzioni da scegliere in base al tipo di illuminazione della ripresa.

In caso di illuminazione particolare e possibile impostare la modalità MANUALE che offre la possibilità di stabilire il tono di bianco manualmente con i cursori sottostanti ROSSO/VERDE/BLU

**RIDUZIONE RUMORE 3D** – Funzione digitale per la riduzione del rumore video se presente.

**CONTROLLI IMMAGINE** – In questa sezione vi sono alcune funzioni digitali per compensare situazioni di ripresa difficili: ANTIFLICKER – Migliora la ripresa di uno schermo televisivo evitando l'effetto righe, WDR (Wide Dynamic Range) permette di migliorare la visione quando sono presenti nell'immagine aree con luminosità differente, ad esempio nel caso di una ripresa esterna in un porticato

#### IMPOSTAZIONI OSD



Pagina: 34



E' possibile definire quali informazioni devono comparire in sovrimpressione dell'immagine. Si possono inserire la data e l'ora e anche una descrizione a piacere, come il nome della telecamera La posizione della sovrimpressione può essere scelta in alto o in basso a sinistra.

L'opzione MIRROR permette di ribaltare l'immagine in senso verticale o orizzontale.

L'opzione CORRIDOIO mostra l'immagina ruotata in modo che il lato lungo sia in verticale.



Pagina: 35

### **ALLARMI NORMALI**

Le telecamere possono generare allarmi ed eseguire delle azioni. La sezione allarmi comprende gli EVENTI NORMALI e, se hai una telecamera con rilevazione umana, anche la sezione EVENTI INTELLIGENTI.

#### MOTION DETECTION

Le telecamere RK sono in grado di rilevare la presenza di soggetti in movimento nel campo di ripresa e scatenare azioni di allarme.

L'impostazione della rilevazione motion si effettua in 3 finestre



In questa prima sezione si definisce, trascinando il mouse nello schermo, l'area nella quale sarà valida la rilevazione. Inoltre si imposta la sensibilità della rilevazione in modo da evitare allarmi intempestivi (da 1 a 9).



Pagina: 36



In questa seconda finestra riguardante la Motion Detection si definisce in quali fasce orarie della settimana la motion dovrà essere attivata.



Pagina: 37

DSE	Video live	Playback	Fotografie	Configurazione	🧃 admin 👩	Help 🙋 Esci
Configurazione loc	ale Motion Detection Pr	ivacy Manomissione	Anomalie ROI			
Sistema	Attiva					
Rete	Impostazione area	Inserimento programmato	Controllo azioni			
Video	Tutto					
Immagine	Invio E-mail     Upload su ETP					
Allarmi	Upload su cloud					
Eventi normali Eventi intelligenti	☐ Registra su SD ca	rd				

Nell'ultima finestra della regolazione motion si stabiliscono le azioni di allarme da eseguire in caso di allarme motion: Invio email, Upload via FTP, Upload verso il server cloud ed eventualmente altre come la registrazione su SD card o l'attivazione di uscite di allarme, se la telecamera ne dispone.

#### PRIVACY

Le telecamere serie RK consentono di mascherare delle zone dell'immagine per tutelare esigenze di privacy.



Pagina: 38



E' possibile tracciare fino a 3 maschere privacy con il mouse.

#### MANOMISSIONE

Le telecamere serie RK consentono di segnalare se la telecamera viene accecata coprendone il campo visivo. Questo permette di generare un allarme se la telecamera è oggetto di un sabotaggio.



Come nella rilevazione motion descritta prima, puoi disegnare l'area oggetto della rilevazione e



impostare la sensibilità. Nelle finestre Inserimento Programmato e Azioni puoi abilitare la rilevazione e definire le azioni di allarme.

#### **INGRESSI DI ALLARME**

Se la tua telecamera dispone di ingressi di allarme hai una finestra per impostare il funzionamento, l'abilitazione oraria e le azioni di allarme.

#### ANOMALIE

In questa sezione si impostano le azioni di allarme da eseguire in caso di anomalie di rete, come perdita della connessone di rete e conflitto IP rilevato



### ROI

Le telecamere RK possono gestire le: Region Of Interest (ROI) o Aree di Interesse. Si tratta di una impostazione avanzata mirata a ottimizzare l'uso della compressione video nell'immagine.

In condizioni normali la telecamera usa lo stesso tipo di compressione video in tutta l'immagine. Impostando delle ROI puoi definire delle zone particolarmente importanti dove richiedere alla telecamera una compressione video inferiore e quindi una maggiore qualità video.

Puoi impostare fino a 3 aree disegnandole sullo schermo col mouse. Per ogni area puoi inserire un valore di QP (Quantization parameter) che può andare da 0 a 51. A valore più alto corrisponde maggior compressione, quindi qualità video inferiore, ma minor peso.



#### Pagina: 40

Se stai impostando un'area di particolare importanza conviene impostare un valore QP basso.

Puoi impostare un valore QP assoluto o relativo. Il valore di QP assoluto sarebbe da usare con cautela perché impone un QP costante e quindi il bitrate del video potrebbe variare moltissimo in base ai movimenti nell'immagine.

Dopo avere impostato l'area di interesse, usa il cursore NESSUNA AREA per impostare il frame rate delle zone al di fuori delle ROI, quindi meno importanti. Per una buona efficacia del sistema ROI dovresti impostare un frame rate basso nelle aree fuori ROI, come 5-10 f/sec in modo che la telecamera risparmi bitrate in queste aree meno importanti. Il frame rate utilizzato nelle ROI è ovviamente il massimo programmato nella sezione codifica della telecamera.



Le Region Of Interest (ROI) hanno efficacia solamente con le compressioni H264 e H265.



### ALLARMI INTELLIGENTI – RICONOSCIMENTO VOLTI

Alcune telecamere possono generare allarmi in seguito a rilevazioni intelligenti, anche dette videoanalisi. Se hai acquistato una telecamera Serie RK dotata di riconoscimento volti trovi le regolazioni nella sezione EVENTI INTELLIGENTI.

### **RICONOSCIMENTO FACCIALE**

Le telecamere possono riconoscere la presenza di un volto nell'inquadratura ed eseguire azioni di allarme. Per un funzionamento efficace occorre riprendere il soggetto il più possibile frontalmente rispettando la distanza ottimale di rilevazione della telecamera.

E' possibile caricare un database di foto nella telecamera nella cartella DATABASE VOLTI. La telecamera può rilevare la presenza di un soggetto conosciuto o non conosciuto.

Nella prima scheda del riconoscimento facciale puoi tracciare col mouse l'area di rilevazione da considerare. Puoi scegliere SELEZIONA TUTTO o delimitare un'area più piccola tracciandola col mouse.



Nella seconda scheda IMPOSTAZIONI del riconoscimento facciale vi sono le impostazioni della rilevazione.



Pagina: 42

Riconos. facciale	×							
🔻 🖾 🔻 🖼 🖷 🔻 Pagina	▼ Sicurezza ▼ Strumenti ▼ 🤇	9 - 10 🗊 🕫						
DSE	Video live	Playback	Configurazione			admin	🕐 Help	🙋 Esc
Configurazione locale	Riconos. facciale	ntrusione in area	Attraversamento	Permanenza	Affollamento	Database volti		
Configurazione locale	-							
Sistema	Mattiva							
Gestione SD Card	Area identificazione Imp	ostazioni 📄 Inserin	ento programmato > Controllo	azioni				_
Rete	Riconos, facciale min, pixel	30						
	Riconos. tracking frame	Attiva		~				
Video	Carica foto	Attiva		~				
Immagine	Modalità allarme	Blacklist		~				
Allarmi	Soglia di sfocatura del volto	5		$\mathbf{v}$				
Eventi normali	Versione modello	Lg10_HCR8	9_V1.0.1					
Evento intelligente								
	Salva							

MIN. PIXEL – Se scegli, ad esempio, 30 pixel significa che un volto, per essere riconosciuto, dovrà occupare almeno 30 pixel. Volti più lontani, quindi più piccoli, saranno ignorati

TRACKING FRAME – Se attivi questa funzione il viso rilevato viene evidenziato da una cornice rossa nella visione live.

CARICA FOTO – Se attivi questa funzione quando un volto viene identificato come presente nel database compariranno in sovrimpressione il nome del soggetto identificato e la percentuale di riconoscimento

MODALITA' ALLARME – Qui puoi impostare la modalità di allarme. Nella logica whitelist la telecamera segnala tutti i volti che sono inseriti nella libreria. Nella modalità blacklist la telecamera segnala quando viene rilevato un volto che non è inserito nella libreria. La modalità di gestione Whitelist e Blacklist si imposta individualmente per ogni libreria dei volti, come vedremo nel capitolo successivo, ma in questa casella puoi scegliere se gestire solo le librerie whitelist o solo quelle blacklist.

SOGLIA DI SFOCATURA – Puoi impostare un valore da 1 a 10. Se imposti un valore alto, oltre il 6, la telecamera non reagirà se il volto non sarà perfettamente a fuoco. Se imposti un valore basso, sotto 6, la telecamera rileverà anche volti che non risultano perfettamente a fuoco.

Nella scheda di INSERIMENTO PROGRAMMATO puoi abilitare il riconoscimento in determinate fasce orarie come abbiamo già descritto per tutti gli allarmi gestiti dalla telecamera



Pagina: 43

Nella scheda CONTROLLO AZIONI si associano le azioni di allarme al riconoscimento volti.

e R	iconos. facciale	× 📑							
•	🖾 💌 🖷 🖷 🔻 Pagina 🕶	Sicurezza 🔻 Strumen	ti 🕶 🔞 🕶 😼 🗊	<b>1</b>					
	DSE	Video live	Playback	Configurazione			🧿 admin	👩 Help	😂 Esci
7	Configurazione locale	Riconos. facciale	Intrusione in	n area Attraversamento	Permanenza	Affollamento	Database volti		-
	Configurazione locale	C MANDAR							
9	Sistema	Manna							
3	Gestione SD Card	Area identificazione	Impostazioni	Inserimento programmato Cor	trollo azioni				
3	Rete	Tutto							
	Video	<b>⊠</b> io output							
	Immonine								
	ininagino .								
J	Allarmi								
	Eventi normali								
	Evento intenigente								
		Salva							

IO OUTPUT – La telecamera aziona l'uscita di allarme di cui è dotata.

Oltre alle proprie azioni di allarme la telecamera invia la segnalazione ai nostri NVR serie RK che possono scatenare altre azioni di allarme.

#### DATABASE VOLTI

Nella scheda Database dei volti puoi caricare le immagini per il riconoscimento

Puoi inserire tutte le foto delle persone note in una cartella sul computer. Ad esempio puoi caricare le foto dei tuoi familiari, o degli abitanti di un condominio, o dei dipendenti di un'azienda. Puoi anche caricare le foto di persone ricercate o scomparse. Ogni foto può avere qualsiasi

risoluzione ma dimensione massima 100K. Il formato immagine supportato è JPG.

La telecamera usa il nome del file immagine come nome della persona quindi conviene nominare ogni immagine con il nome del soggetto.

Una volta preparata la cartella la puoi ricercare con il tasto SFOGLIA e poi caricarla nella telecamera con il tasto IMPORTA.



Pagina: 44

è p	latabase volti	x							Pri 102
•	🖾 🔹 🖷 🖷 👻 Pagina 🕶	Sicurezza	<b>- 0</b> - 😼 🗊 🕫						
	DSE	Video live	Playback	Configurazione			🥘 admin	👩 Help	と Esci
φ	Configurazione locale	Riconos. facciale	Intrusione in area	Attraversamento	Permanenza	Affollamento	Database volti		~
	Configurazione locale								
-	Sistema	Database dei volti	Database volti						- 1
8	Gestione SD Card	Modalità import.	Sovrascrivi 🗸						
0	Rete	C:\Users\BUSSOLINO	Desktop\DatabaseVolti/	Sfoglia	Importa				
Ð	Video								
	Immagine	Istruzioni							
A	Allarmi	1 Il formato immag	gine supportato dal database	volti è JPG					
0	Eventi normali	2 La dimensione r	nassima di una singola foto:	100 K					
	Evento intelligente	3 Nomina i file imr	nagine con il nome della per	sona					
		4 Ogni libreria volt	i può contenere fino a: 5000	Files					

MODALITA' IMPORTAZIONE - Puoi scegliere si caricare un nuovo database e sovrascrivere un eventuale database precedente scegliendo SOVRASCRIVI. Se invece scegli AGGIUNGI le foto che carichi verranno aggiunte a quelle caricate in precedenza.

IMPORTA LIBRERIA VOLTI – Nella cartella successiva DATABASE VOLTI potrai creare delle librerie per suddividere in cartelle le tue foto. Qui scegli in quale libreria andrai a caricare le foto che stai importando.

SFOGLIA – Seleziona la cartella nel tuo computer che contiene le foto da caricare.

IMPORTA – Avvia il trasferimento delle foto verso la telecamera. Attendi il completamento dell'upload seguendo la banda di avanzamento.

Nella scheda DATABASE VOLTI puoi creare e gestire delle librerie volti per suddividere le foto del tuo database in cartelle separate. E' una funzione pratica per gestire molti soggetti.



Pagina: 45

5	No. 102 A http://192.168.2	2.175/views/main.html			- C	Cerca		<b>P •</b> 创	17 19 C
D	atabase volti	×							
ंज	🖾 🔻 🖃 🖷 🔻 Pagina 🔻	Sicurezza 🔻 Strumer	nti 🔻 🔞 🔻 😼 🗊 🔞						
	DSE	Video live	Playback	Configurazione			🥘 admin	🕐 Help	🙋 Esci
2	Configurazione locale	Riconos. facciale	Intrusione in area	Attraversamento	Permanenza	Affollamento	Database volti	_	^
	Configurazione locale								
9	Sistema	Database dei volti	Database volti						-
9	Gestione SD Card	Nome libreria volti	default 🔽						
,	Rete	Aggiungi	Modifica Elimina						
n	Video								
	Immagine	Nome foto del volto		Cerca		Elimina tutto			
)	Allarmi	Selezie	ona Nome fi	oto del volto	Stato connessione	Mostra			
	Eventi normali	1	Sapo	ne Matteo	completato	Mostra			
	Evento intelligente		Dies	Astonio	completato	Mostra			
			Fuva	Anono	completato	Mosta			
		L 3	Bott	a Marco	completato	Mostra			
		Totale 3 Elementi	per pagina 10 🗸 Elementi	Vai a Pagina		< 1 >			
									~

Di fabbrica esiste già una libreria denominata DEFAULT ma è consigliabile crearne una o più personalizzate con i pulsanti AGGIUNGI/MODIFICA/ELIMINA. Per ogni libreria inserirai questi parametri

Database volti		,
Nome libreria volti	default	
Proprietà libreria volti	Disattivo	
Soglia di contrasto del volto	60	

NOME LIBRERIA – Puoi assegnare alla libreria un nome distintivo

PROPRIETA' LIBRERIA – Ogni libreria può funzionare in logica Blacklist o Whitelist. Nella logica whitelist la telecamera segnala tutti i volti rilevati che sono inseriti nella libreria. Nella modalità blacklist la telecamera segnala quando viene rilevato un volto che non è inserito nella libreria. SOGLIA DI CONTRASTO – Quando la telecamera identifica un volto presente nel suo database lo fa sulla base di una certa percentuale di tratti comuni fra il soggetto ripreso e la foto nel database. Ad esempio un soggetto molto somigliante potrà essere riconosciuto all'85-90% In questa casella puoi impostare quale deve essere la soglia di somiglianza per scatenare un allarme. Se imposti un valore alto, come 70/80% il soggetto dovrà essere veramente molto somigliante per essere



Pagina: 46

segnalato, mentre se imposti un valore basso, sotto il 50%, potresti avere rilevazioni intempestive, ma sarai anche in grado di identificare il soggetto quando il volto è solo parzialmente visibile.

Nella TABELLA di questa pagina puoi gestire le foto delle tue librerie. Puoi cercare una foto con il pulsante CERCA, visualizzarla con il tasto MOSTRA ed eliminarla con il tasto ELIMINA.



### ALLARMI INTELLIGENTI – RILEVAZIONE UMANA

Alcune telecamere possono generare allarmi in seguito a rilevazioni intelligenti, anche dette videoanalisi. Se hai acquistato una telecamera Serie RK dotata di rilevazione umana trovi le regolazioni nella sezione EVENTI INTELLIGENTI.

#### INTRUSIONE IN AREA

Le telecamere possono rilevare se una persona si introduce in un'area definita. Questa rilevazione rileva solamente una persona umana.



ZONA DI AVVERTIMENTO - Puoi tracciare nell'immagine fino a 4 aree (ZONA 1-2-3-4) di rilevazione.

SOGLIA TEMPO – L'allarme scatta se una figura umana penetra nell'area e vi permane per almeno il numero di secondi che imposti in questa casella

SENSIBILITA' – Rende la rilevazione più o meno sensibile

Nelle altre schede puoi impostare l'attivazione oraria e le azioni da effettuare, come per gli altri allarmi normali (motion detection)

### ATTRAVERSAMENTO



Pagina: 48

Le telecamere possono rilevare se una persona attraversa una linea virtuale. Questa rilevazione rileva solamente una persona umana.



ZONA DI AVVERTIMENTO - Puoi tracciare nell'immagine fino a 4 linee (1-2-3-4) di rilevazione. DIREZIONE – Puoi precisare se scatenare l'allarme in ogni caso oppure solo se l'attraversamento avviene in una direzione o nell'altra.

SENSIBILITA' – Rende la rilevazione più o meno sensibile

#### PERMANENZA

Le telecamere possono rilevare se una persona si sofferma in un'area per troppo tempo. Questa rilevazione rileva solamente una persona umana.



Pagina: 49

Perm	anenza 🛛 🗙 💽							
	DSE	Video live	Playback	Fotografie	Configurazione	🕘 admin 👩 H	elp 🖻	Esci
Ģ	Configurazione locale	Riconos. facciale Intr	usione in area Attrav	Permanen	za Affollamento			
-	Sistema	Attiva						
0	Rete	Impostazione area	Inserimento programma	to Controllo azioni				
	Video	Zona di avvertimento	1	~				
-	Immagine			50	The E			
۵	Allarmi		JAN	7				
	Eventi normali		5	100				
	Eventi intelligenti							
		Disegna area Eli	mina tutto					
		Soglia del tempo(min)	0	1				
		Sensibilità		0 100				

ZONA DI AVVERTIMENTO - Puoi tracciare nell'immagine fino a 4 aree (1-2-3-4) di rilevazione. SOGLIA TEMPO – L'allarme scatta se una figura umana penetra nell'area e vi permane per almeno il numero di minuti che imposti in questa casella SENSIBILITA' – Rende la rilevazione più o meno sensibile

#### AFFOLLAMENTO

Le telecamere possono rilevare se troppe persone accedono in un'area. Questa rilevazione rileva solamente una persona umana.



Pagina: 50

	Video live	Playback	Fotografie	Configurazione	admin	👩 Help 📔	Esci
Configurazione locale	Riconos. facciale Intrus	sione in area Attrave	rsamento Permanenz	za Affollamento			
Sistema	Attiva						
Rete	Impostazione area	Inserimento programmato	Controllo azioni				
Video	Zona di avvertimento	1	~				
Immagine			-	1 E			
Allarmi	100	1/2	7				
Eventi normali		-10-1	100				
			NA ST				
Evenu Intelligenti							
Evenu Intelligenti	Termina disegno	ilimina tutto					
Evenu Intelligenti				2			

ZONA DI AVVERTIMENTO - Puoi tracciare nell'immagine fino a 4 aree (1-2-3-4) di rilevazione. PERCENTUALE AFFOLLAMENTO – L'allarme scatta se la percentuale di affollamento dell'area supera questa soglia