

Kit IP WiFi Plug & Play

Telecamere IP e NVR WiFi



Manuale di configurazione avanzata

Come configurare tutte le impostazioni del sistema Come collegare le telecamere alla tua rete wifi



Contenuto del manuale

I kit WiFi serie RMK sono pensati per realizzare piccoli sistemi di videosorveglianza senza fili pronti per funzionare in pochi minuti ed installabili senza alcuna conoscenza specifica. In questo manuale si spiega come effettuare le impostazioni avanzate per poter utilizzare al massimo il sistema e come collegare le telecamere alla propria rete wifi per poterle installare anche distanti dal NVR.

ATTENZIONE

I Kit Plug&Play Wi-Fi sono progettati per essere installati da personale anche totalmente privo di conoscenze tecniche. La modifica di queste opzioni avanzate tuttavia richiede una seppur minima competenza in materia. Se non ti senti sicuro, non leggere questo manuale. Non è necessario modificare le opzioni avanzate per usare il sistema.



Pagina: 3

Apri il menu di configurazione

Puoi configurare diverse opzioni avanzate nel tuo sistema. Come prima cosa devi accedere al menu di configurazione. Segui queste istruzioni.

1 – APRI IL MENU DI CONFIGURAZIONE

Clicca l'icona MENU nel pannello di controllo in basso nello schermo. Apre il menu di configurazione.



2 – SCEGLI LA SEZIONE CHE TI INTERESSA

Clicca una delle 6 icone per aprire i menu di configurazione di registrazione (RECORDING), rilevazione motion (MOTION), rete (NETWORK) e sistema (SYSTEM). Nelle pagine successive trovi le spiegazioni di queste sezioni.





Opzioni di registrazione

Puoi configurare diverse opzioni avanzate per far registrare l'NVR nel modo che preferisci. Segui queste istruzioni.

1 – CLICCA IL PULSANTE RECORDING

In questa sezione puoi cambiare il modo con cui il tuo sistema registra



2 – SCEGLI LA CARTELLA ENCODE (codifica)

CAMERA NO. – Scegli la telecamera che vuoi configurare

CAMERA NAME - Dai un nome identificativo alla telecamera.

OSD DISPLAY POSITION – Trascina sullo schermo la sovrimpressione della data dove preferisci RECORD AUDIO – Abilita per registrare l'audio della telecamera

ENCODING PARAMETERS – I 3 parametri successivi dipendono da questa voce. Scegli *main stream* per configurare la codifica di registrazione, sceglie *sub stream* per configurare la codifica più "leggera" da usare via internet.

RESOLUTION – Scegli la risoluzione video da utilizzare nel flusso video

MAX. FRAME RATE – Scegli il numero di fotogrammi massimo del flusso video

MAX. BITRATE - Scegli la banda massima occupata dal flusso video



3 – SCEGLI LA CARTELLA SCHEDULE (calendario)

MANUALE DI INSTALLAZIONE

SERIE RMK - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina:5

CAMERA NO. – Scegli la telecamera che vuoi configurare

COLORA LA TABELLA – La tabella contiene le ore e i giorni della settimana. Di fabbrica tutte le ore sono blu, che significa: *registrazione continua*. Colora in verde le ore dove desideri registrare solo in caso di passaggio di persone (*motion*) e in bianco le ore dove non vuoi registrare.



Lincouc]							
	Camera	a No.	Chann	el1	×			
	Hour O	0	0	5	12	18	23	
	Sun 📘							
	Mon							
	Tue							
	Wed							
	Thu 📘							
	Fri 📕							
	Sat 📘							
		Norma	I Mo	tion	lone			
			No.					



Opzioni di rilevazione

Puoi configurare il modo con cui il tuo sistema rileva la presenza di persone. Segui queste istruzioni.

1 - CLICCA IL PULSANTE MOTION

In questa sezione configuri la rilevazione del movimento



2 – SCEGLI LA TELECAMERA

CHANNEL - Scegli la telecamera che vuoi configurare

ENABLE – Seleziona se vuoi usare la rilevazione del movimento su questa telecamera

SEND EMAIL - Seleziona se vuoi inviare un email ad ogni rilevazione

COPY TO – Copia la programmazione sulle altre telecamere

Channel	Channel 1	
Enable		
Motion Detection	Set	
Sensitivity	Set	
Schedule	Set	
Send Email		

3 – PREMI IL PULSANTE MOTION DETECTION

Qui puoi escludere alcune aree dell'immagine dalla rilevazione del movimento. Ti conviene escludere aree dove possono avvenire movimenti che per te non sono rilevanti. I riquadri rossi sono attivi. Cancella con il mouse le zone che vuoi escludere. Quando hai finito fai click con il tasto destro del mouse e premi SAVE per salvare.



Pagina: 7



4 – PREMI IL PULSANTE SENSITIVITY

Qui puoi regolare la sensibilità della rilevazione del movimento, in modo da evitare false rilevazioni. Puoi definire fino a 4 fasce orarie giornaliere con sensibilità diversa.



5 – PREMI IL PULSANTE SCHEDULE

La tabella contiene le ore e i giorni della settimana. Di fabbrica tutte le ore sono rosse, che significa: *rilevazione di movimento attiva*. Colora in bianco le ore dove non desideri rilevare il movimento di persone.



Pagina:8





Opzioni di rete

Puoi modificare i parametri con cui il tuo sistema dialoga con la tua rete. Attenzione perché se modifichi questi dati impropriamente puoi rendere il tuo NVR irraggiungibile via rete. Segui queste istruzioni.

1 – CLICCA IL PULSANTE NETWORK

In questa sezione configuri i parametri di rete



2 – SCEGLI LA CARTELLA GENERAL

Qui trovi i parametri di rete che consentono al tuo NVR di dialogare con la tua rete e che gli sono stati assegnati in automatico (DHCP). In particolare ti è utile conoscere l'IP ADDRESS (indirizzo IP) che ti può servire per collegarti al tuo sistema con il browser.

Puoi scegliere di impostare i parametri manualmente (STATIC), ma ti consigliamo di farlo solamente se hai una piena competenza del funzionamento della tua rete.

		Network	
🔅 General	🛱 Advanced 🌣 W	IFI Setting	
	Network Access	DHCP	
	IP Address	192.168.2.169	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	192.168.2.1	
	Auto DNS	Static DNS	
	Preferred DNS Server	8.8.8.8	
	Alternate DNS Server	151.99.125.2	
	×		
		Default App	ly

2 – SCEGLI LA CARTELLA ADVANCED

EMAIL SETTING – Puoi impostare i parametri del tuo server SMTP per poter inviare email di allarme in caso di rilevazione movimento. Chiedi al tuo provider di posta i parametri corretti da inserire

SERVER PORT – E' la porta TCP/IP usata dal NVR per l'invio dei dati. Non modificarla, a meno che tu non lo faccia con competenza.



Pagina: 10

HTTP PORT – E' la porta HTTP usata dal NVR per comunicare con i browser. Non modificarla, a meno che tu non lo faccia con competenza.

NTP – Puoi fare in modo che l'ora del tuo sistema si sincronizzi automaticamente con un server NTP via Internet. Devi inserire i parametri richiesti dal provider del servizio. Se non sai quali usare, mantieni i dati di fabbrica.

UID – Questo è il codice che identifica il tuo NVR sul nostro server CLOUD P2P e che ti permette di collegarti via Internet in modo così facile. Ti è utile conoscerlo se devi inserire i dati di collegamento nell'APP STREAMVIEW o nel programma SMARTCLIENT manualmente, quando non sei connesso alla tua rete interna.



3 – IGNORA LA CARTELLA WIFI

Questa cartella contiene i parametri della rete WiFi con cui l'NVR dialoga con le telecamera. Non devi modificare questa sezione.

	Network		×
🔅 General 🔅 Advanced	🔅 WIFI Setting	and the second second second	
SSID	WIFI_NVR_AP	Hide SSID	
Password	******	Show Password	
Channel	9	✓	
Sync	Sync		
		Default Apply	



Opzioni generali

Puoi modificare i parametri generali del tuo sistema. Segui queste istruzioni.

1 – CLICCA IL PULSANTE SYSTEM

In questa sezione configuri i parametri di sistema



2 – SCEGLI LA CARTELLA GENERAL

LANGUAGE – E' disponibile solo la lingua Inglese- Se hai difficoltà segui questo manuale VIDEO STANDARD . In Europa usa lo standard PAL

DISPLAY RESOLUTION – Imposta la risoluzione delle uscite video VGA e HDMI verso i monitor. Scegli la più alta supportata dal tuo monitor, possibilmente 1920x1080. Non aver paura di provare le risoluzioni alte, tanto se il tuo monitor non la supporta, il DVR ritorna indietro da solo.

TIME ZONE - Imposta il fuso orario: in Italia GMT+1

SYSTEM TIME - Imposta la data e l'ora del sistema

SYNC WITH TIME SERVER - Premi per sincronizzare la data e l'ora via internet

DST SETTING – Puoi programmare il passaggio automatico da ora legale a ora solare. In italia l'OFFSET dell'ora legale è 1 ora. Il passaggio all'ora legale avviene l'ultima domenica di Marzo e il ritorno all'ora solare l'ultima domenica di Ottobre.



3 – SCEGLI LA CARTELLA HDD

Questa cartella ti mostra le informazioni sull'Hard Disk del NVR con lo spazio utilizzato (USED)



Pagina: 12

e libero (FREE). Puoi formattare l'hard disk per cancellare tutte le registrazioni usando il tasto FORMAT.



4 – SCEGLI LA CARTELLA MAINTENANCE

ENABLE AUTO REBBOT – Abilita se desideri fare il riavvio periodico del tuo sistema AUTO REBOOT AT – Scegli in che giorno e ora riavviare automaticamente il tuo sistema UPGRADE – Con questi pulsanti puoi aggiornare il software del tuo NVR DEFAULT SETTING – Ripristina la configurazione di fabbrica dell'apparecchio, inclusa la password di accesso





Collegati alla tua rete Wi-Fi

L'NVR del tuo kit plug&play crea una rete WiFi a cui le telecamere si collegano automaticamente. La portata di trasmissione è quella del WiFi domestico, per cui non puoi allontanare troppo le telecamere dall'NVR perché poi il segnale si attenua e diventa insufficiente.

Se disponi di una tua rete WiFi, puoi collegare le telecamere alla tua rete WiFi invece che alla rete creata dall'NVR. In questo modo puoi allontanare le telecamere dall'NVR, ovunque la tua rete abbia copertura. E' un buon sistema per ampliare il raggio d'azione del tuo kit.

Per collegare una telecamera alla tua rete WiFi segui queste istruzioni.

1 – SPEGNI IL TUO NVR

In questo modo eviti di fare confusione fra i dispositivi che troverai in rete. Per spegnere l'NVR stacca lo spinotto di alimentazione.

2 – COLLEGA LA TELECAMERA CON UN CAVO DI RETE

Collega la porta filare della telecamera a una porta libera del tuo router o switch. Lascia collegato l'alimentatore al suo connettore 12VDC.



3 – AVVIA SMARTCLIENT SU UN PC DELLA RETE

Installa il programma SMARTCLIENT che trovi nel CD su un PC della tua rete. Se hai bisogno di maggiori istruzioni leggi il manuale specifico del software SMARTCLIENT.

Fai attenzione che il PC deve essere collegato alla tua rete, dove hai collegato la telecamera.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

SERIE RMK – KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina: 14

VI 1.2.27	 Network Surveillance	<u>T</u> -2	
E Tabas			
a second s			A passion ~
			C. Cettere
			Is not being - C.

4 - CLICCA "ADD DEVICE"

Premi ADD DEVICE e il programma troverà da solo la tua telecamera che hai collegato alla rete.

La trovi elencata nella tabella

D								
D	evice Name							
Register Mode		IP Address		✓ IP Address		ss 📃		
	User Name				Passwo	rd		
N	letwork Type	LAN		~	Media P	ort		
	Scan Device	In LAN		ОК		(Cancel	
Vo.	Scan Device	In LAN	ress	OK Port			Cancel	Mac Ad
No.	Scan Device Device Nam Camera 1	e In LAN e IP Add 192.16	ress 08.2.209	OK Port 9000	UID		Cancel N E	Mac Add EC:71:[
No.	Scan Device Device Nam Camera 1	In LAN IP Addi 192.16	ress 58.2.209	OK Port 9000	UID		Cancel N E	MacAdo EC:71:[
No.	Scan Device Device Nam Camera 1	In LAN Ie IP Addi 192.16	ress \$8.2.209	OK Port 9000	UID		Cancel N E	Mac Add EC:71:D

5 – INSERISCI LA PASSWORD

Fai doppio click sulla telecamera nella tabella e inserisce la password 12345

Fai attenzione perché la password per accedere alla telecamera non è quella che hai inserito nel NVR per il tuo impianto.

I dati di accesso di fabbrica delle telecamere Serie RM sono:

NOME UTENTE: admin

PASSWORD: 12345

Lascia tutti gli altri dati invariati e clicca OK per aggiungere la telecamera



Pagina: 15

Device Name							
D	evice Name	Camera 1					
Register Mode		IP Address	~	IP Address	192.168.2.209		
User Name		admin		Password •••••			
N	etwork Type	LAN	~	Media Port	9000		
4							
	Scan Device	e In LAN	OK		Cancel		
10.	Scan Device	e In LAN	OK Port	UID	Cancel	MacAd	
10.	Scan Device Device Nam Camera 1	e In LAN	OK Port 9000	UID	Cancel	MacAd	
Jo.	Scan Device Device Nan Camera 1	e In LAN	OK Port 9000	UID	Cancel	MacAd	
Jo.	Scan Device Device Nan Camera 1	e In LAN	OK Port 9000	UID	Cancel	MacAd EC:71:	

5 – ENTRA NELLE IMPOSTAZIONI DELLA TELECAMERA

La tua telecamera è ora nell'elenco dei dispositivi. Controlla che lo stato della telecamera sia: LOGIN SUCCESS, ossia: accesso avvenuto correttamente. Se vuoi, per verificare che tutto sia a posto, puoi fare doppio click sulla telecamera per vedere l'immagine live.

Clicca la piccola icona delle impostazioni per accedere alle opzioni della telecamera.



5 – PREMI IL PULSANTE WIFI

Nel menu di configurazione delle telecamere scegli l'icona WIFI SETTINGS

MANUALE DI INSTALLAZIONE

SERIE RMK - KIT TELECAMERE/NVR WIFI



Pagina: 16



6 – PREMI IL PULSANTE SCAN

Premi il pulsante SCAN per rilevare le reti WiFi disponibili intorno alla telecamera

	Device Settings	×
< Device Settings	Wifi Settings ×	>
Wifi Settings		
Password	Scan	
SSID WIFI-DSE24GHZ WIFI-DSE5GHZ	Wi-Fi Signal	
	ок	
	WIFI setting succeed	

7 – SCEGLI LA TUA RETE WIFI E INSERISCI LA PASSWORD

Fai doppio click sulla rete WiFi a cui desideri collegare la telecamera e inserisci la password di accesso. Se la tua rete ha diversi access point, scegli quello con il segnale migliore. Premi OK per stabilire la connessione. Verifica che compaia il messaggio WIFI SETTING SUCCEED in basso nella finestra che indica che la connessione è stata stabilita.



Pagina: 17

	Device Settings ×
< Device Settings	Wifi Settings ×
Wifi Settings	WIELDSE24CHZ
Password	Scott S
SSID WIFI-DSE24GHZ WIFI-DSE5GHZ	WI-Fi Signat
	ОК
	Scan succeed!

8 – SCOLLEGA IL CAVO DI RETE

A questo punto la telecamera è collegata alla tua rete wifi e puoi scollegare il cavo di rete perché d'ora in poi non sarà più necessario. Anche se dovesse mancare alimentazione, la telecamera è in grado di ricollegarsi alla tua rete wifi autonomamente.

Ora puoi sistemare la tua telecamera in qualunque posto, anche lontano dall'NVR, purchè coperto dalla tua rete WiFi.

9 – RIACCENDI L'NVR

Riaccendi l'NVR. Ritroverà da solo la tua telecamera in rete, senza che tu debba fare nulla.