TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ





# Telecamere IP Serie RJ

## Speed Dome su rete IP ONVIF



## Manuale di installazione e configurazione

Come collegare la telecamera Come effettuare il collegamento in rete Come configurare la telecamera

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ





# Contenuto del manuale

La gamma di telecamere NAKED serie RJ è una gamma di telecamere IP per collegamento in rete sviluppata per l'utilizzo con videoregistratori NVR.

In questo manuale si spiega come collegare la telecamera, come effettuare le regolazioni di base e come configurare i parametri per la connessione di rete.

#### DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU

### MANUALE DI INSTALLAZIONE

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 3

# Introduzione

Le telecamere IP DSE speed dome serie RJ sono telecamere di rete IP con compressione H264/H265 in risoluzione massima fino a 5MP.

Si tratta di telecamere "NAKED" ossia non dotate di possibilità propria di registrazione su NAS o SD card, né di accessori hardware come ingressi audio, allarmi etc...

Sono sviluppate per funzionare con videoregistratori di rete NVR ONVIF che vanno sempre previsti in abbinamento per gestire la registrazione e le funzioni di accesso remoto.

Le unità si collegano a una rete LAN tramite la porta RJ45 come un computer o altra unità di rete e le immagini si possono visualizzare su PC utilizzando il browser Internet Explorer.

L'alimentazione delle telecamere è possibile con l'adattatore 12VDC (incluso). Non è supportata l'alimentazione POE a causa dell'elevato assorbimento dell'illuminatore.

L'elemento di rilevazione di questa gamma è un CMOS SONY EXMOR, punto di riferimento nel settore, utilizzato con successo anche nelle nostre telecamere IP più accessoriate (serie RH).

Le telecamere Serie RJ supportano pienamente il protocollo internazionale ONVIF e sono compatibili con qualsiasi software di registrazione IP o videoregistratore di rete (NVR) multiprotocollo in grado di gestire questo standard.











TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 4



# Dati tecnici

Vedere tabelle aggiornate all'indirizzo:

http://www.dseitalia.it/dati\_telecamere\_ip.htm



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina:5



# Installazione

#### CONNESSIONI

Le telecamere speed dome serie RJ dispongono di 2 sole connessioni: una presa di rete e uno spinotto di alimentazione 12VDC,



- PORTA DI RETE RJ45 connettore RJ45 FEMMINA per collegare la rete LAN. Per collegamento a un HUB o switch di rete utilizzare un cavo LAN normale. Per collegare direttamente un solo PC utilizzare un cavo incrociato (crossover).
- 12VDC Spinotto a cui collegare l'alimentatore 220VAC/12VDC da almeno 3A (incluso)

#### VERIFICA DEI COLLEGAMENTI

Dopo avere collegato la telecamera all'alimentatore verificate che essa compia un movimento automatico di rotazione che certifica la corretta alimentazione. Se la telecamera non compie alcun movimento verificate l'alimentazione.

Dopo avere collegato il cavo di rete allo switch verificate che i LED dello switch che corrispondono alla porta utilizzata inizino a lampeggiare. Se rimangono spenti verificate il cavo di rete.

#### MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina:6

Le telecamere vanno fissate a parete con la staffa di montaggio fornita. Il cavo di collegamento fuoriesce attraverso la staffa.

Il contenitore della telecamera è stagno e può essere esposto alla pioggia.

Le connessioni devono essere protette dalle intemperie.

L'ingresso cavi può essere previsto al centro della staffa se il passaggio cavi è murato. In alternativa è disponibile un ingresso cavi laterale nella parte inferiore della staffa.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ





# Configurazione di rete

Dopo avere fornito alimentazione alla telecamera tramite l'alimentatore 12VDC e dopo avere collegato la telecamera allo switch di rete con il cavo LAN, occorre procedere alla configurazione dei parametri di rete in modo da potere rendere le telecamere accessibili da computer. Le telecamere sono fornite con **indirizzo IP di fabbrica 192.168.1.160**.

### SOFTWARE VIDEO SURVEILLANCE CLIENT (VSC)

Nel CD fornito unitamente alla telecamera è incluso il software **VSC per Windows** che è bene installare su un qualsiasi PC della rete. La funzione di questo software è rilevare la presenza in rete della telecamera, qualunque sia il suo indirizzo, e permettervi di modificare l'indirizzo della telecamera in modo da renderlo coerente con la vostra rete. Ricordiamo infatti che perchè la telecamera sia visibile dagli altri PC della rete è necessario che le prime 3 parti dell'indirizzo IP siano le stesse degli altri PC di rete e sia uguale anche la subnet mask. E' consigliabile collegare in rete una telecamera alla volta e inserirne di nuove solo dopo aver configurato le precedenti.

Il programma VSC consente anche la visualizzazione delle immagini live delle telecamere.

### VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere occorre ottenere dall'amministratore di rete alcune informazioni circa la gestione degli indirizzi IP utilizzata nella vostra rete. E' necessario conoscere un indirizzo IP da poter assegnare alla telecamera che non sia uguale a nessun altro dispositivo già presente in rete. Se siete incerti sul funzionamento della vostra rete potete utilizzare alcuni comandi nel PROMPT DOS.

Su un PC di rete lanciate una finestra DOS disponibile fra i programmi accessori di windows.

Digitate IPCONFIG nel prompt dei comandi e premete ENTER. Appariranno i parametri TCP/IP. La seconda linea è l'indirizzo IP assegnato al vostro computer.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ





Prompt dei comandi

 Microsoft Windows XP [Uersione 5.1.26001

 (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

 C:\Documents and Settings\DSE>ipconfig

 Configurazione IP di Windows

 Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):

 Suffisso DNS specifico per connessione: fastwebnet.it

 Indirizzo IP.

 Subnet mask.

 C:\Documents and Settings\DSE>\_

 C:\Documents and Settings\DSE>\_

Nell'esempio qui sopra l'indirizzo del PC su cui si sta lavorando è 192.168.2.3 e la subnet mask utilizzata è la classica 255.255.255.0. Alla telecamera potrete pertanto assegnare un indirizzo a scelta del tipo 192.168.2.XXX, dove XXX sta per un numero compreso fra 0 e 255.

E' importante scegliere un indirizzo che non sia già utilizzato da altre apparecchiature di rete. Per verificare che l'indirizzo scelto sia libero, provate ad effettuare un PING dalla stessa finestra DOS digitando PING seguito da uno spazio e dall'IP che desiderate assegnare alla telecamera. Se non esiste nessun apparecchio rispondente a quell'indirizzo, riceverete 4 REQUEST TIME OUT come nell'esempio seguente:



DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina:9

Tutte le telecamere supportano l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP da parte di un server DHCP. Questa modalità tuttavia non è consigliabile in quanto in caso di mancanza rete o riavvio delle apparecchiature è possibile che le telecamere cambino indirizzo IP rendendo necessario la riconfigurazione del NVR.

### IMPOSTAZIONE INDIRIZZO CON IL PROGRAMMA VIDEO SURVEILLANCE CLIENT

Dopo avere collegato la telecamera occorre modificare l'indirizzo della telecamera per assegnarne uno coerente con la propria rete (prime 3 parti dell'indirizzo comuni a tutte le apparecchiature in rete).

Il programma VSC contenuto nel CD rende questa operazione molto semplice senza dover modificare le impostazioni di rete del PC su cui si lavora.

Procedere come segue:

- Inserite il CD nel lettore di un PC ed esplorate il contenuto. Troverete un file di installazione ---.exe, fate doppio click su di esso e installate il programma nel vostro PC. Durante l'installazione è possibile indicare le cartelle di installazione del programma e di salvataggio dei file
- 2. Una volta completata l'installazione, lanciare il programma VSC dalla sua icona sul desktop





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 10

3. Al primo avviamento il programma richiede di creare un account amministratore del programma. Indicare un nome utente e una password a piacere che andrà ricordata.





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina:11

4. Cliccare il pulsante DEVICE nella barra in alto per aprire la pagina di ricerca e gestione delle telecamere

	Devic	e info								
	ID	Device name	1	P address	Port	Channels	Use	rna	Passw	Auto login
										1
					-					-
							_			1
	41		-		100		1			+
1								De	alata	Change
								De	elete	change
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al <mark>N</mark> O.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver
		Device name	Device t	IP address	Port	Seri	al NO.		Software	ver

5. Fare clic sul pulsante SEARCH in basso a destra. Il programma inizierà a ricercare le telecamere IP di questa serie presenti in rete. Attendere il completamento della ricerca. Il programma è in grado di rilevare anche telecamere con classe di indirizzo diversa da quella del PC su cui si sta operando. Al termine della ricerca apparirà la lista delle telecamere rilevate. Se la telecamera non è stata rilevata verificate la funzionalità dei collegamenti di rete.



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 12

Device name IP address Port Channels Userna Passw Auto					_				
ID         Device name         IP address         Port         Channels         Userna         Passw         Auto           I <tdi< td="">         I</tdi<>	Dev	ice into							
Image: Second	ID	Device name	e	IP address	Port	Channels	Userna	Passw	Auto logi
Image: Second									
Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Search complete, 1 devices have been found.       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search       Image: search         Image: search <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
Image: Second									
Image: Second									
Image: Construction of the second									
Image: Control of the control of th									
Image: state       Image: state       Image: state       Image: state       Image: state         Device search       Search complete, 1 devices have been found.       Image: state       Device name       Device t       IP address       Port       Serial NO.       Software ver         Image: state       Device name       Device t       IP address       Port       Serial NO.       Software ver         Image: state       Image: state       Image: state       Image: state       Image: state       Image: state         Image: state       Image: state       Image: state       Image: state       Image: state       Image: state       Image: state         Image: state       Image:							1		
Device search     Search complete, 1 devices have been found.                 □ Device name         Device t         IP address         Port         Serial NO.         Software ver                □ cam         IPDome         192.168.1.160         8080         IPC-047583-42718         4.0.36                □ cam                □ cam             □ cam             □ cam             □ cam             □ cam             □ cam                □ cam             □ cam             □ cam             □ cam             □ cam             □ cam                □ cam             □ cam             □ cam             □ cam             □ cam             □ cam                □ cam								-	
Delete       Char         Device search         Search complete, 1 devices have been found. <ul> <li>Device name</li> <li>Device t</li> <li>IP address</li> <li>Port</li> <li>Serial NO.</li> <li>Software ver</li> <li>cam</li> <li>IPDome</li> <li>192.168.1.160</li> <li>8080</li> <li>IPC-047583-42718</li> <li>4.0.36</li> <li>IPC-047583-42718</li> <li>4.0.36</li> <li>IPC-047583-42718</li> <li>IPC-047583-42718</li></ul>		.1.						E	
Delete       Char         Device search         Search complete, 1 devices have been found.         Device name       Device t       IP address       Port       Serial NO.       Software ver         cam       IPDome       192.168.1.160       8080       IPC-047583-42718       4.0.36         cam       IPDome       IPC-047583-42718       4.0.36       IPC-047583-42718       4.0.36         cam       IPC-047583-42718       4.0.36       IPC-047583-42718       4.0.36       IPC-047583-42718         cam       IPC-047583-42718       4.0.36       IPC-047583-42718       4.0.36       IPC-047583-42718         cam       IPC-047583-42718       IPC-047583-42718       IPC-047583-42718       IPC-047583-42718       IPC-047583-42718         cam       IPC-047583-42718       IPC-047583-42718	- Contraction						1		
Device search         Search complete, 1 devices have been found.         Device name       Device t       IP address       Port       Serial NO.       Software ver         cam       IPDome       192.168.1.160       8080       IPC-047583-42718       4.0.36         cam       IPDome       IPDome       IPDome       IPC-047583       IPC-047583         cam       IPDome       IPDome       IPDome       IPDome       IPC-047583         cam       IPDome       IPDome       IPDome							D	elete	Change
Image: Comment of the second secon		Device name	Device t	IP address	Port	Serial	NO.	Software v	er
Image: section of the section of th		Device name	Device t	IP address	Port	Serial	NO.	Software v	ver
Image: section of the section of th		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	ver
Image: section of the section of th		Device name	Device t IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	rer
Image: section of the section of th		Device name	Device t IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
Image: section of the section of th		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	ver
Image: series of the series		Device name	IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
Image: sector of the sector		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	ver
		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	ver
		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	er
		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	er
		Device name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	ver
		Device name cam	Device t IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	ver
		Device name cam	Device t IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	rer
		Device name cam	Device t IPDome I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	IP address 192.168.1.160	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	rer

Nell'immagine qui sopra è stata rilevata una telecamera nuova con il suo indirizzo IP di fabbrica 192.168.1.160 che compare nella colonna IP ADDRESS. Per modificare l'indirizzo



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 13

De	vice info	_				_	_	_	-			_
10	) Devi	ce name		P address	Port	Cha	nnels	Userna	a	Passw	. Aut	o logir
-	_							-	-			
								-				
-								-				
	-								-			
					III			1	1			11
								1	Dal	oto	Chr	
									Der	ere	CIR	inge
Ţ	Device	name	Device t	IP address	Port		Serial 1	NO.	1	Software	e ver	
<u>v</u>	Device	name	Device t	IP address	Port 8080		Serial I	NO. 7583-427	/18 4	Software	e ver	
<ul> <li>Image: A set of the set of the</li></ul>	Device	name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 4	Software	e ver	
V	Device	name	Device t IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 4	Software 4.0.36	e ver	
<pre>V</pre>	Device	name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 4	Software 4.0.36	e ver	
I	Device cam	name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 4	Software 4.0.36	e ver	
	Cam	name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial 1 IPC-047	NO. 7583-427	/18 4	Software 4.0.36	e ver	
	cam	name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 /	Software 4.0.36	e ver	
	cam	name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 /	Software	e ver	
	Device cam	name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 /	Software 4.0.36	9 ver	
	Device cam	name	Device t	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 4	Software 4.0.36	9 ver	
	Device cam	name	Device t IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427	/18 4	Software 4.0.36	9 ver	
	Device cam	name	Device t IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427		Software	3 ver	
	Device cam	name	Device t IPDome	IP address 192.168.1.160	Port 8080		Serial I IPC-047	NO. 7583-427		Software 4.0.36	e ver	

di fabbrica selezionare la telecamera nell'elenco e cliccare MODIFY IP

6. Si aprirà una finestra contenente tutte le impostazioni di rete della telecamera che potremo modificare a nostro piacere. Nell'esempio sottostante abbiamo modificato l'indirizzo di fabbrica della telecamera in 192.168.2.161 perché evidentemente stiamo lavorando su una rete che utilizza classe di indirizzi 192.168.2.xxx . Abbiamo scelto 161 in modo puramente arbitrario, perché ad esempio, abbiamo deciso di assegnare alle nostre 6 telecamere gli indirizzi dal 161 al 166. Abbiamo mantenuto la subnet mask di fabbrica 255.255.255.0 perché la nostra rete, come la maggioranza delle reti interne utilizza questa subnet mask.

I parametri successivi non sono essenziali per il funzionamento, ma ad ogni modo abbiamo inserito nel DEFAULT GATEWAY l'indirizzo del router della nostra rete 192.168.2.1 e nei server DNS abbiamo mantenuto quelli di fabbrica che sono poi quelli gratuiti di Google. Non modifichiamo le porte di comunicazione perchè non occorre.

#### DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU





Pagina: 14

Quanto sopra è ovviamente solo un esempio, per far capire quali ragionamenti vanno seguiti nell'impostazione di un indirizzo corretto.

Per validare la nuova configurazione occorre che le credenziali di accesso alla telecamera, in alto nella finestra siano corrette: di fabbrica **USER: admin PW: 12345** 

????IP??				×
User	admin	Password	****	
Message Port	8080	RTSP Port	554	
HTTP Port	80	RTMP Port	1935	
Network ca	ard 1			
•	Enable DHCP(To obtain IP address a	automatically)		
0	Use the following IP address			
IP		192 . 168 . 2	. 161	
Ne	et mask	255 . 255 . 255	. 0	
De	fault gateway	192 . 168 . 2	. 1	
	To obtain DNS server addres			
	Use the following DNS server addre	ss		
Pre	ferred DNS	8.8.8	. 8	
Alt	ernate DNS	8.8.4	. 4	
MAC	E0:3C:5B:50:B6:19			
			OK Cancel	

Cliccare OK per trasferire alla telecamera le nuove impostazioni

7. Premere nuovamente il tasto SEARCH per verificare che i nuovi parametri siano stati ben recepiti dalla telecamera. Nell'esempio qui sotto vediamo che la telecamera ricompare nell'elenco con le nuove impostazioni ed abbiamo quindi concluso con successo l'impostazione del nuovo indirizzo.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 15

Device	e info							
ID	Device name		IP address	Port	Channels	Userna	Passw	Auto logi
 -								
 	1							
 					-		-	
 				5				
 -								
 							-	
	.1.					.1.	A	10
						D	alata	Changes
							elete	change
Sear	ch complete, 1 Device name	devices have   Device t	been found.	Port	Serial	NO.	Software v	/er
Sean	ch complete, 1 Device name	devices have	been found.	Port	Serial	NO.	Software v	/er
Sear	ch complete, 1 Device name cam	devices have   Device t  PDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
Sear	ch complete, 1 Device name cam	devices have   Device t   IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
Sear	cam	devices have   Device t  IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
Sean	ch complete, 1 i	devices have	been found. IP address 192,168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
Sear	ch complete, 1 i Device name cam	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
	ch complete, 1 i	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
	ch complete, 1 Device name cam	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
	ch complete, 1 i	devices have	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
	ch complete, 1 i	devices have	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	ver
	ch complete, 1 i	devices have	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	ver
	ch complete, 1 i	devices have	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	rer
	ch complete, 1 i	devices have	been found.  IP address  192.168.2.161	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	rer
	ch complete, 1 i	devices have	been found.  IP address  192,168.2.161	Port 8080	Serial IPC-04	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	rer

### TEST DELLA TELECAMERA CON IL PROGRAMMA VIDEO SURVEILLANCE CLIENT

Il programma VSC non è solo utile per configurare l'interfaccia di rete della telecamera, permette anche di testare la telecamera per verificarne il buon funzionamento ricevendo lo streaming video.

Per fare questo occorre agire nella stessa finestra DEVICE in cui abbiamo lavorato nel capitolo precedente e aggiungere la telecamera al programma VSC selezionandola e cliccando il pulsante ADD



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 16

De	vice info	0							
11	DDD	evice name	1	P address	Port	Channels	Userna	Passw	Auto logi
	-								
			-					-	
	1		10		1.	1	<u></u>	I.	
1							D	alata	Change
								elete	change
S	vice sea earch co Z   Dev	arch omplete, 1 o vice name	devices have   Device t	been found. IP address	Port	Serial	NO.	Software v	/er
S.	vice sea earch co 7   Dev	arch omplete, 1 o vice name	devices have	been found. IP address	Port	Serial	NO.	Software v	/er
Si Si	vice sea earch co Z Dev Cam	arch omplete, 1 d vice name	devices have   Device t  IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v	ver
S I I I I I	vice sea earch co Z Dev Cam	arch omplete, 1 d rice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	/er
Si V	vice sea earch co Z   Dev   cam	arch omplete, 1 o vice name	devices have   Device t  PDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	/er
Si I I I I I I I	vice sea earch co 2 Dev 1 cam	arch omplete, 1 d vice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 7583-42718	Software v 4.0.36	/er
S 되 고	vice search co earch co l Dev cam	arch omplete, 1 o vice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	/er
يري الا	vice sea earch co 2   Dev   cam	arch omplete, 1 d vice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	rer
	vice sea earch co [   Dev   cam	arch omplete, 1 d vice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	/er
	vice sea earch co [ ] Dev ] cam	arch omplete, 1 d ice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	/er
	vice sea earch co 2 Dev 1 cam	arch omplete, 1 d vice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	/er
	vice sea earch co Dev cam	arch omplete, 1 d ice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	ver
Si Ve	vice sea earch co Dev cam	arch omplete, 1 d rice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	ver
Si Si 오	vice sea earch co Dev cam	arch omplete, 1 o rice name	devices have Device t IPDome	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	rer
	vice sea earch co 2 Dev 1 cam	arch omplete, 1 o rice name	devices have	been found. IP address 192.168.2.161	Port 8080	Serial	NO. 17583-42718	Software v 4.0.36	/er

Nella finestra successiva inserire eventualmente un nome alla telecamera e confermare

Device info				
Device name	cam(192.168.2.161)	Device IP	192.168.2.161	2
Port	8080	Channels	1	-
Username	admin	Password	*****	
Aera name	Device list	Auto login	Yes	×
Treaty type	GSFP 👻	]		



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 17



Il programma consente di collegare tutte le telecamere dell'impianto, verificare la bontà dell'immagine e dello streaming video e di comandare tutte le funzioni della speed dome con il pannello in basso a sinistra. E' anche possibile impostare i movimenti automatici come preset, tour etc.

### UTILIZZO DEL PROGRAMMA VIDEO SURVEILLANCE CLIENT DOPO L'INSTALLAZIONE

Oltre a essere utile nella installazione e nel test delle telecamere il programma VSC si può anche lasciare eventualmente installato su uno o più PC della rete per la visualizzazione diretta ed il comando delle telecamera senza passare dall'NVR. Permette anche di salvare i video in arrivo nel PC locale fungendo da registrazione di back up in aggiunta all'NVR.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 18



## Accesso con browser

Una volta impostato correttamente i parametri di rete è possibile effettuare il primo accesso verso la telecamera utilizzando il browser INTERNET EXPLORER. Non utilizzate altri browser come Edge, Chrome etc. perché non sono supportati.

### ABILITARE L'ESECUZIONE DEGLI ACTIVEX

Internet Explorer contiene settaggi di sicurezza che possono impedire l'installazione del componente ActiveX. Prima di procedere al collegamento occorre abilitare l'esecuzione degli ActiveX non contrassegnati come sicuri. In Internet Explorer scegliere STRUMENTI/OPZIONI INTERNET



Nella cartella PROTEZIONE scegliere l'area di interesse (Internet o Rete locale) e cliccare LIVELLO PERSONALIZZATO. Abilitare tutte le voci che riguardano il download e l'esecuzione di ActiveX in particolare quelli NON contrassegnati come sicuri. E' possibile impostare le voci indifferentemente su ABILITA oppure CHIEDI CONFERMA. Infine salvare e riavviare il browser.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 19

### INSERIRE L'INDIRIZZO NEL BROWSER

Per accedere alla telecamera con il browser digitare nella casella dell'indirizzo, l'indirizzo IP che le avete assegnato. Nell'esempio qui sotto eseguiamo un collegamento su rete interna alla telecamera con indirizzo IP 192.168.2.30.



Non è necessario precisare la porta di collegamento in quanto le telecamere utilizzano di fabbrica la porta 80 che è quella utilizzata normalmente dai browser.

Se per qualsiasi motivo doveste modificare la porta HTTP nelle impostazioni della telecamera, allora sarà necessario precisare nel browser la porta da chiamare facendola seguire all'indirizzo IP. In questo esempio stiamo chiamando l'IP 192.168.2.30 sulla porta 85.



### INSTALLAZIONE DEGLI ACTIVEX

Per poter fare in modo che le telecamere IP serie RJ siano visualizzabili sul browser è necessario installare i componenti ActiveX. SE effettuate il login senza aver installato gli activeX non potrete vedere il video.

Al primo accesso che effettuate, occorre cliccare sul link FILE nella finestra di login



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 20

C () (192 168 2 160/login asp		×
File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?		
🚖 🎰 Google Traduttore 📼 Dati di spedizione. snowin 🌀 Go	ogle 🔽 La7 🛛 Rai 📐 CCTV STORE	🏠 🔻 🖾 👻 🖃 📥 👻 Pagina 👻 Sicurezza 👻 Strumenti 👻 🔞 👻
	User Name: admin Pass Word: Language: English Login Cance Tip:please download and install the ActiveX	
Eseguire o salvare H265Active.ex	e (1,92 MB) da <b>192.168.2.160</b> ?	×
🕡 Questo tipo di file potrebbe d	anneggiare il computer.	Esegui Salva 🔻 Annulla

In basso compare la finestra che consente di scegliere fra ESEGUIRE e SALVARE il programma. Entrambe le opzioni possono funzionare, basta ricordare di chiudere il browser prima di avviare l'installazione.

Cliccare sempre AVANTI fino ad installazione avvenuta.

Da questo momento in poi il plugin e installato e non dovrete più effettuare questa operazioni su questo computer.

### LOG-IN

I dati di accesso di fabbrica delle telecamere RJ sono:

NOME UTENTE: admin

**PASSWORD: 12345** 

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 21

	0
Hear Name:	admin
Pass Word:	
Language:	English
	Login Cance



I comandi presenti nella finestra del browser sono descritti dettagliatamente più avanti nel manuale.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 22



# Accesso con NVR ONVIF

Le telecamere IP serie RJ sono telecamere fornite "NAKED" ossia non in grado di registrare in maniera autonoma su SD card o NAS.



Non sono inoltre corredate da programmi di registrazione su PC ma solamente di un tool software di configurazione e test.

Queste telecamere devono essere collegate a videoregistratori di rete (NVR) oppure a software di registrazione esterni.

Per fare questo si utilizza lo standard ONVIF, oggi giunto alla versione 2.6, che queste telecamere supportano pienamente.

Per collegare le telecamere a NVR o software ONVIF fare riferimento ai manuali delle apparecchiature di registrazione. Di regola gli NVR riconoscono in automatico i parametri di comunicazione per dialogare con le telecamere. TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ





# Accesso da web tramite router

Il collegamento alle telecamere "Naked" attraverso Internet di regola non si effettua chiamando direttamente le singole telecamere ma effettuando il collegamento all'NVR.

Per questo tipo di collegamento occorre fare riferimento al manuale del NVR.

E' tuttavia anche possibile collegarsi da web direttamente alla telecamere con il browser Internet Explorer. Per fare questo è necessario operare una configurazione all'interno del router seguendo le indicazioni in questo capitolo dove spieghiamo la mappatura delle porte di comunicazione.

### ACCESSO WEB CON MAPPATURA PORTE DEL ROUTER

Un impianto di telecamere IP è spesso posto all'interno di una rete LAN collegata a Internet tramite un router come nel seguente schema





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina:24

Se utilizziamo per la visione delle telecamere un PC interno alla rete, gli indirizzi delle telecamere (in genere del tipo 192.168.XXX.XXX) sono direttamente raggiungibili. Se invece desideriamo stabilire la connessione attraverso Internet utilizzando un PC posto in altra sede, gli indirizzi interni della rete non saranno più raggiungibili direttamente, in quanto l'unico indirizzo IP visibile dal web sarà quello che il nostro router avrà dal suo lato WAN ossia verso il mondo esterno di Internet.

Questo indirizzo è assegnato dal provider (ISP). E' consigliabile ottenere dal provider un indirizzo fisso ad ogni connessione. Se non vi è la possibilità è necessario ricorrere a servizi DDNS (vedi manuale di configurazione).

Non è tuttavia sufficiente digitare nel browser l'indirizzo IP del router lato wan per potersi collegare alle telecamere. Il router infatti funge da filtro e lascia cadere ogni chiamata esterna a cui non sia prima corrisposta una chiamata dall'interno della rete. Per potersi collegare alle telecamere è perciò necessario inserire all'interno del router delle istruzioni di direzionamento porte che a seconda dei costruttori dei router vengono denominate NAT, PORT FORWARDING, PORT MAPPING etc.

In pratica occorre accedere alla configurazione del router e inserire le istruzioni in modo che questo diriga le chiamate in arrivo dall'esterno, verso l'indirizzo IP interno delle telecamere. Ovviamente il direzionamento si effettua solo per le porte di comunicazione che vengono utilizzate dalle telecamere e che verranno dettagliate qui di seguito.

Le porte di comunicazione utilizzate dalle telecamere serie RJ sono le seguenti:

- PORTA HTTP: Di default 80. Le telecamere utilizzano questa porta per dialogare con i browser come IE. I browser come Internet Explorer utilizzano di fabbrica la porta 80 per la comunicazione. Se ad esempio digitiamo nella barra indirizzi del browser: http://212.12.34.201 verrà chiamato l'indirizzo IP 212.12.34.201 sulla porta 80.
   Se nella configurazione della telecamera si imposta una porta HTTP diversa (ad es. 81, 82 etc.) occorrerà precisare nel browser quale porta utilizzare per la chiamata indicandola dopo l'indirizzo con ":" come separazione. Se ad es. digitiamo http://212.12.34.201:81 verrà chiamato l'212.12.34.201 sulla porta 81.
- **PORTA MSG**: Di default 8080. Le telecamere utilizzano questa porta per l'invio dati



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 25

- PORTA RTSP: Di default 554. E' utilizzata dalla telecamera per l'invio del video verso client RTSP come VLC, Real Player etc..
- PORTA RTMP: Di default 1935. E' utilizzata dalla telecamera l'invio del video verso client RTMP come Flash
- PORTA ONVIF: Di default 8000. E' la porta utilizzata dalle telecamere per il dialogo con gli NVR onvif. Questa porta, in alcuni modelli non si può modificare. Impostare la porta 8000 nell'NVR per caricare la telecamera.

Se dietro al router risiedono più di una telecamera e si desidera poterle raggiungere singolarmente dall'esterno occorre assegnare ad ognuna di esse una porta http diversa. Ad esempio porte 80,81,82 etc.

Nelle impostazioni NAT del router si dovrà direzionare ogni porta verso l'indirizzo interno della propria telecamera.

Si noti che molti router richiedono che ad ogni direzionamento NAT venga anche abbinata una regola nella sezione firewall che determini l'apertura della porta interessata. Consultare il manuale del proprio router per maggiori dettagli su come programmare la mappatura delle porte

Si ricorda che accesso via web alle telecamere IP di questa gamma risulta molto più semplice se effettuato attraverso l'NVR, per questo le indicazioni fornite in questo capitolo sono solo presenti a titolo informativo per applicazioni particolari.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 26



# **Browser - Controlli LIVE**

Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato come accedere alle telecamere con il PC utilizzando il browser per Internet.

Se non avete mai eseguito prima d'ora l'accesso con il browser alla vostra telecamera conviene riprendere il manuale più sopra e seguire le istruzioni per collegarsi con successo.

In questa sezione del manuale partiamo dalla finestra di login in cui inserire nome utente e password per l'accesso che di fabbrica admin/12345





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 27

### MODALITA' PREVIEW

La finestra di interfaccia si divide in 4 ambienti che si possono scegliere con il menu in alto.

Preview Log Config LogOut

PREVIEW - Visione LIVE e controllo dei movimenti della telecamera

LOG - Ricerca nella memoria eventi della telecamera

CONFIG - Configurazione delle opzioni della telecamera

LOGOUT - Uscita

Scegliere PREVIEW per visualizzare la telecamera in real time.



### **PULSANTIERA LIVE**

Mentre osservate l'immagine live della telecamera avete a disposizione alcuni pulsanti di controllo posti sopra l'immagine .





### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 28



1 – STOP/PLAY – Arresta e riprende la riproduzione dell'immagine live

2 – SD/HD – Con questo pulsante si definisce quale stream video ricevere dalla telecamera considerando che le telecamere RJ possono gestire 2 stream diversi. Scegliendo HD si riceve il Main-Stream a piena risoluzione, scegliendo SD si riceve il Sub-Stream della telecamera che è

uno streaming video più leggero da usare con scarsa banda a disposizione, ad esempio via internet. Le caratteristiche di questi stream si definiscono nella configurazione.

#### 3 – AUDIO – Non utilizzato su questi modelli

4 – 3D – Cliccando questo pulsante si abilita uno speciale metodo di comando denominato 3D che è molto comodo per zoomare particolari all'interno dell'immagine. In questa modalità è possibile definire un particolare nell'immagine trascinando il mouse e la telecamera muoverà automaticamente brandeggio e zoom in modo da inquadrarlo al meglio.
Inoltre, nella modalità 3D, è possibile zoomare usando la rotella del mouse e muovere la telecamera interiore interiore de sub bando da inquadrarlo al meglio.

telecamera in tutte le direzioni cliccando sul bordo dell'immagine verso il quale si desidera spostarsi. Per disabilitare la modalità 3D cliccare nuovamente il pulsante.

5 – PIENO SCHERMO – Per vedere l'immagine a pieno schermo senza il contorno del browser.
Premere ESC per uscire dalla modalità pieno schermo. E' possibile comandare la funzione
PIENO SCHERMO anche con un doppio click del mouse.

### **CONTROLLI PTZ**

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 29



In questa finestra si controllano manualmente i movimenti della telecamera e si gestiscono anche gli spostamenti automatici.

### **CONTROLLO PTZ MANUALE**



I movimenti della telecamera si controllano manualmente con le frecce direzionali.

Il pulsante centrale in mezzo alle frecce avvia la scansione automatica orizzontale fra 2 punti A-B di finecorsa (vedere in seguito)

A destra delle frecce di spostamento vi sono i pulsanti di controllo dell'obiettivo, nell'ordine (dall'alto verso il basso): ZOOM, FUOCO e DIAFRAMMA. Di questo parametri, lo zoom è sempre

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 30

comandabile mentre FUOCO e DIAFRAMMA possono non essere comandabili se le impostazioni della telecamera prevedono la funzionalità automatica.



In basso, sotto le frecce, è possibile regolare la velocità di reazione della telecamera con il cursore +/- e forzare l'accensione dell'illuminatore IR con il pulsante LIGHT. Il pulsante WIPER , in basso a destra, non è attivo su questo modello.

### **MOVIMENTI AUTOMATICI**

Come tutte le telecamere speed dome, anche i modelli serie RJ possono eseguire movimenti automatici preconfigurati: PRESET, CRUISE, SCAN e TRACK

### PRESET

I preposizionamenti, comunemente detti PRESET, sono posizioni predefinite della telecamera caratterizzati da un preciso valore di coordinate X/Y, zoom e fuoco. Si possono richiamare facilmente all'occorrenza. Si possono definire fino a 255 preset.

Per definire un preset posizionare la telecamera, scegliere il numero del preset e cliccare il pulsante SET.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 31

	s	a
Preset	Cruise	PTZ
Preset 1	۱ 🔶	<b>6</b> 8
Preset 2	2	Set
Preset 3	3	
Preset 4	ı	
Preset 5	5	

La telecamera memorizza il preset che sarà a disposizione per essere utilizzato al bisogno.

Per richiamare il preset selezionare il numero e cliccare il pulsante CALL.



Per eliminare un preset selezionare il numero e premere il pulsante ELIMINA a destra.

Ogni operazione viene confermata dalla telecamera con un messaggio in sovraimpressione.

### CRUISE

Come CRUISE, o TOUR, si intende il movimento automatico della telecamera fra diversi preset con un tempo di permanenza su ognuno di essi programmabile. Questa telecamera può gestire fino a 8 sequenze CRUISE richiamabili a piacere. Ogni cruise può contenere fino a 16 preset.

Prima di impostare una sequenza cruise è necessario avere impostato tutti i preset che ci interessano come spiegato nel capitolo precedente.

Per impostare un cruise scegliere il numero del cruise e premere l'icona di aggiunta + per inserire il primo preset del cruise.

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 32

Pre	set 🛛	Prese	et 1	۲
Dw	ell 5			
Spe	ed 1			
OK		С	ance	I
Preset	Cruis	e	PTZ	:
Cruise 1		13		E

Occorre scegliere il preset e definire tempo di permanenza a schermo (DWELL) e velocità di spostamento (SPEED) poi premere OK per confermare. Procedere in questo modo fino ad avere completato la sequenza cruise desiderata. Al termine premere l'icona azzurra per salvare

	Add	Cruis	se		
P	reset	Pre	set 3	6	Ŧ
I	Dweil	5			
S	peed	9		_	_
0	ок		Can	cel	
Prese	t Cr	uise	P	ΤZ	
Cruise	1	• 6	3 6	1	
1	Prese	et.1	5s	1	U
2	Prese	et.2	8s	1	
₿ 3	Prese	et.3	5s	9	e
14.					

E' possibile avviare e arrestare il cruise con i pulsanti verde e rosso

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 33

Prese	t	Cruise	PT	rz 🛛
Cruise	1	•		B
1	Pre	eset 1 °	5s	1
2	Pre	eset.2	8s	1
83	Pre	eset.3	5s	9 🗳
÷				

La telecamera arresta il movimento automaticamente in caso di ricevimento di un altro comando.

### TRACK

Come TRACK, o PATTERN, si intende una sequenza di movimenti della telecamera registrata dell'utente e richiamabile a piacere.

Questa telecamera può gestire fino a 4 registrazioni TRACK richiamabili a piacere. Per registrare una sequenza personalizzata, portare la telecamera nel punto iniziale e premere il pulsante RECORD

Left Limi	t Rig	gh <mark>t L</mark> imit
Random	n][	Auto
Track 1	• Ru	In Track

Eseguire tutti i movimenti che si desiderano e al termine premere STOP TRACK

Premere RUN TRACK e STOP TRACK per avviare e arrestare la sequenza track impostata.

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 34

La telecamera arresta il movimento automaticamente in caso di ricevimento di un altro comando.

### SCAN

Come SCAN, si intende il movimento continuo orizzontale della telecamera per una ripresa panoramica. Questa telecamera supporta due modalità di SCAN: a 360° o fra due punti di finecorsa A e B.

Per avviare lo scan a 360° premere il pulsante RANDOM. Con il cursore superiore è possibile definire la velocità di rotazione. La telecamera che esegue lo SCAN mantiene il tilt e lo zoom iniziali.



Per poter utilizzare la funzione di scan fra due finecorsa occorre prima di tutto definire i due finecorsa posizionando la telecamera e premendo RIGHT LIMIT (limite destro) e LEFT LIMIT (limite sinistro). In questo modo si definisce con precisione l'area da scansionare evitando di inquadrare, ad esempio, il muro dietro la telecamera. Per avviare la scansione fra finecorsa premere il pulsante AUTO oppure il pulsante centrale in mezzo alle frecce di spostamento.

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 35



La telecamera arresta il movimento automaticamente in caso di ricevimento di un altro comando.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 36



# **Browser – Menu telecamera**

Durante la visione live della telecamera con il browser è possibile accedere a un menu di configurazione del modulo telecamera richiamando il **preset 95**.

L'utilizzo di questo menu consente alcune principali regolazioni del modulo camera da usare quando non si ha modo di accedere alla configurazione della telecamera tramite un browser (vedere di seguito)

Preset 93	
Preset 94	
Preset 95	🔶 🗹 🛛
Preset 96	Call
Preset 97	
Preset 98	



E' possibile muoversi nel menu con le frecce su/giu e modificare i parametri con le frecce DX/SX

MIRROR - Ribaltamento orizzontale dell'immagine

FLIP – Ribaltamento verticale dell'immagine, utile se la telecamera viene installata capovolta

DISPZOOM – Abilita e disabilita la sovrimpressione del livello di zoom (1x..30x)

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 37

SHARPNESS – Regola l'incisività dell'immagine

AGC – Regola il controllo del guadagno automatico. Maggior valore di AGC permette maggior visibilità al buio con luce naturale, ma introduce anche maggior rumore video.

- RESET Ripristina le impostazioni di fabbrica
- STATUS Mostra la situazione operativa della telecamera
- EXIT Esce dal menu del modulo camera

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 38



# **Browser - Configurazione**

Tramite il browser Internet è possibile configurare le opzioni di funzionamento della telecamera.

Cliccare la linguetta CONFIG per accedere alla configurazione.

Preview	Log	Config In	LogOut		
→ C D 102 169	X 2 161/login sen			 	
	5.2.101/10gm.asp				
Preview L	.og Config LogC	Dut			
😑 Base Config	Version Time Maintain				
System		1			
▶ NetWork	Туре	IPDOOM			
► AV	Product Model				
▶ Image	Company Name				
▶ Safe	Our Address				
Advance Config	Serial No	IPC-047583-42718			
	Software Version	4.0.36			
	Software Issue Date	2015-11-05 18:20:12			
	DSP Version	1.5.1.0			
	DSP Issue Date	Dec 16 2015 17:24:00			
	Board Version	0.0.0			
	HardWare Version	1.8a.10			

### CONFIGURAZIONE BASE E AVANZATA

La configurazione si può sfogliare con due menu diversi: CONFIGURAZIONE BASE e CONFIGURAZIONE AVANZATA

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 39

Base Config

E Advance Config

Nella configurazione BASE le voci meno essenziali sono mascherate per evitare di confondere inutilmente i meno esperti ed evitare programmazioni indesiderate.

In questo manuale facciamo riferimento alla programmazione AVANZATA dove sono presenti tutte le voci di configurazione della telecamera

	Teview	Log
Ŧ	Base Config	
Ξ	Advance Config	
	▶ System 🖑	
	NetWork	
	▶ AV	
	▶ Image	
	▶ Safe	
	▶ Event	
	Store	
	▶ Ptz	
	Status	

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 40

### SYSTEM

La prima pagina di programmazione è denominata SYSTEM e contiene 5 cartelle.

Preview Lo	og Co	nfig	LogO	ut			HD-IP Don
Base Config	Version	Time	Maintain	Config	Serial		
Advance Config  System			Туре	IPDOOM		¥	
<ul> <li>NetWork</li> <li>AV</li> </ul>		Pr	oduct Model				
▶ Image			Our Address				
<ul> <li>Sate</li> <li>Event</li> </ul>		Coffu	Serial No	IPC-04758	3-42718		
Store		Software	e Issue Date	2015-11-0	5 18:20:12		
<ul> <li>Ptz</li> <li>Status</li> </ul>			DSP Version	1.5.1.0			
		DSF	P Issue Date	Dec 16 201	15 17:24:00		
		HardV	Vare Version	1.8a.10			

Nella cartella VERSION sono elencate tutte le informazioni sullo stato della telecamera. Si tratta di una pagina informativa non modificabile



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 41

Base Config       Version       Time       Maintain       Config       Serial         Advance Config <ul> <li>System</li> <li>NetWork</li> <li>NetWork</li> <li>Adv</li> <li>Safe</li> <li>Safe</li> <li>Store</li> <li>Store</li> <li>Store</li> <li>Status</li> <li>Status</li> <li>Version</li> <li>Time</li> <li>Maintain</li> <li>Config</li> <li>Serial</li> <li>TimeZone</li> <li>(GMT+01:00) Amsterdam, Budapest, Sofia, Prague, Be ▼</li> <li>NTP</li> <li>Server Address</li> <li>time.windows.com</li> <li>Interval</li> <li>24</li> <li>S</li> <li>Set Time</li> <li>2016-3-27/15:13:7/1</li> <li>Sync With PC</li> <li>Save</li> <li>Status</li> <li>Status</li> <li>Set Time</li> <li>Save</li> <li>Save</li></ul>	Preview Lo	g Co	nfig	LogO	ut		HD-	IP Dor
Advance Config  System  NetWork  AV  Server Address time.windows.com Interval 24  Safe  Event  Store  Ptz  Status  Time Zone (GMT+01:00) Amsterdam, Budapest, Sofia, Prague, Be  (Safe  Server Address time.windows.com Interval 24  Server Address time.windows.com Interval 24  Server Address time.windows.com Server Address time.windows.com Interval 24  Server Address time.windows.com Server Address	Base Config	Version	Time	Maintain	Config	Serial		
NetWork     AV     Server Address time.windows.com     Interval 24     S     Safe     Event     Device Time 2016-3-27/15:13:7/1     Set Time 2016-3-27 15:13:7/1     Set Time 2016-3-27 15:13:7/1     Sync With PC     Save	Advance Config  System		TimeZon	e (GMT+01:	00) Amster	dam, Budapest, Sofia, Prague, Be ▼		
Safe     Safe     Event     Store     Ptz     Status	NetWork     AV     Image		NTP-	Server	Address	time.windows.com		
Status	<ul> <li>Safe</li> <li>Event</li> <li>Store</li> </ul>		Manu	al Dev	vice Time	2016-3-27/15:13:7/1	Sync With DC	
	<ul> <li>Ptz</li> <li>Status</li> </ul>				Save		Syne with PC	

La pagina SYSTEM/TIME include le regolazioni dell'ora della telecamera

TIME ZONE – Selezionare il fuso orario di riferimento. Per l'Italia GMT+1.

NTP – Qui è' possibile fare in modo che la telecamera sincronizzi automaticamente l'ora e la data via internet con un server NTP (Network Time Protocol). Indicare l'indirizzo del server, e la cadenza di ogni sincronizzazione.

MANUAL – E' possibile impostare la data e l'ora manualmente o sincronizzare l'ora della telecamera con l'ora del PC (SYNC WITH PC). La casella DEVICE TIME mostra l'ora corrente impostata nella telecamera.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 42

Preview Lo	g Conf	ig LogO	ut			HD-IP Dor
<ul> <li>Base Config</li> <li>Advance Config</li> </ul>	Version T	ime Maintain	Config Serial			_:
<ul> <li>NetWork</li> <li>AV</li> </ul>	Rebot	ot Reboot De	vice∘			
<ul><li>Image</li><li>Safe</li></ul>	Simple Re	estore ip 、user ir	fo will be reserve。			
▶ Event ▶ Store	Factory R upgrade	estore all parame	ter will be set to facto	ry <mark>default</mark>		-
<ul><li>Ptz</li><li>Status</li></ul>	upg	rade file		Browse	upgrade	

La pagina SYSTEM/MANTAIN include alcune funzioni avanzate di manutenzione

REBOOT - Riavvia la telecamera

SIMPLE RESTORE – Ripristina i parametri di fabbrica della telecamera ma mantiene i parametri di rete e le password utente.

FACTORY RESTORE – Ripristina tutti i parametri di fabbrica della telecamera

UPGRADE – E' possibile effettuare l'aggiornamento del firmware, solamente se richiesto dall'ufficio tecnico DSE



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 43

<ul> <li>□ WEB SERVICE</li> <li>← ⇒ C</li> <li>□ 192.10</li> </ul>	× 58.2.161/login.asp	)		- □ × ₹☆ 0 ≡
Preview	Log Co	onfig LogO	Dut	HD-IP Dome
Base Config	Version	Time Maintain	Config Serial	
<ul> <li>System</li> <li>NetWork</li> <li>AV</li> <li>Image</li> <li>Safe</li> <li>Event</li> <li>Store</li> <li>Ptz</li> <li>Status</li> </ul>		Name Language Rec Auto Recycle Video Starnard	cam English PAL Save	

La pagina SYSTEM CONFIG include alcune opzioni di sistema

NAME - Assegna un nome identificativo alla telecamera utilizzato nei log e in altre funzioni

LANGUAGE – Disponibile solo Inglese

REC AUTO RECYCLE – Non utilizzato

VIDEO STANDARD - Non utilizzato su questi modelli

La pagina SYSTEM SERIAL non è utilizzata da questo modello

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 44

### NETWORK

La pagina network include i dati di rete della telecamera ed è composta da 8 schede

Preview Lo	g 📕	Config	L	ogOut					HD-IP	Dom
Base Config	ETH	Service	PPPOE	DDNS	FTP	EMAIL	UPNP	CMS		
Advance Config  System		ETH	1	•						
NetWork		9								
▶ AV		Aut     Aut	to IP Addr						ž.	
<ul> <li>Image</li> <li>Safe</li> </ul>			ing ir Addi	IP Add	r 192	.168.2.16	14			
▶ Event				Net Masl	× 255	.255.255.0	)			
Store				Gate Way	192	.168.2.1				
Ptz		O Aut	to DNS Serv	/er						
P Status		Con	ifig DNS Se	rver						
				DNS	8.8.	.8.8				
				DNS2	8.8.	.4.4		5		
			Mac Ad	dr E0:3C:	5B:50:	B6:19				

#### La cartella NETWORK/ETH regola i parametri dell'interfaccia di rete Ethernet della telecamera

AUTO IP ADDRESS (DHCP): Le telecamere supportano sia l'assegnazione manuale dell'indirizzo IP sia l'assegnazione automatica da parte di un server DHCP in rete. Quest'ultima in genere non viene utilizzata perché potrebbe causare il cambio nel tempo dell'indirizzo della telecamera. La modalità DHCP può essere di aiuto se siete incerti sulla configurazione di rete da assegnare alla telecamera. Potete avviare la telecamera in modalità DHCP, in modo che prenda automaticamente i parametri corretti, poi escludere il DHCP e ricopiare i parametri nella configurazione statica.

IP/SUBNET MASK/GATEWAY: Qui si possono inserire le impostazioni di rete in modo manuale. Si tratta dei classici parametri che permettono alla periferica di dialogare con la propria rete. Normalmente questi parametri vengono assegnati durante l'installazione con il software

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 45

IPCSEARCH come illustrato nella sezione di installazione. E' anche possibile modificarli in questa scheda.

PRIMARY/SECONDARY DNS – E' l'indirizzo del server DNS che consente alla telecamera di interpretare gli indirizzi dei siti web. Potete usare i DNS del provider Internet (ISP) oppure altri gratuiti in rete, come quelli di google impostati di fabbrica.

MAC - Identificativo univoco della telecamera, non modificabile.

	×									<u> </u>
← → C 🗋 192	2.168.2.16	61/logir	i.asp							<b>7</b> ☆ <b>③</b> =
Preview	Log		Config	Log	Out					HD-IP Dome
		ETH	Service	PPPOE	DDNS	FTP	EMAIL	UPNP	CMS	
Advance Config					0000		342	1		
System				Msg Port	8080			_		
NetWork				Rtsp Port	554					
► AV				Http Port	80			_		
Image				Rtmp Port	1935					
Sale					Save					
Event										
▶ Ptz										
Status										
- Charles										

La cartella **NETWORK SERVICE** specifica le porte di rete utilizzate dalla telecamera. Si raccomanda di non modificare queste impostazioni se non si ha sufficiente esperienza in quanto si rischia di rendere la telecamera irraggiungibile.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 46

Preview Log	C	Config	Log	Out				HD-IP Don
<ul> <li>Base Config</li> <li>Advance Config</li> <li>System</li> <li>NetWork</li> <li>AV</li> <li>Image</li> <li>Safe</li> <li>Event</li> <li>Store</li> <li>Ptz</li> <li>Status</li> </ul>	ETH S	Service	PPPOE	DDNS FTP	<b>EMAIL</b>	UPNP	CMS	

La cartella **NETWORK PPPOE** si usa quando la telecamera viene collegata direttamente ad un modem ADSL che richiede l'autenticazione con il protocollo pppoe. Si tratta di una situazione oggi abbastanza rara, ad ogni modo in questa cartella si possono inserire i dati di autenticazione.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 47

Preview Log		Config	Log	jOut				HD-IP Dor
Base Config Advance Config IP System	ETH	Service	<b>PPPOE</b> Enabl	DDNS FT	P EMAIL	UPNP	CMS	
<ul> <li>NetWork</li> <li>AV</li> <li>Image</li> <li>Safe</li> <li>Event</li> <li>Store</li> <li>Ptz</li> <li>Status</li> </ul>			Provide Nam Passwor Accoun Por Refresh(H	r 3322 e	]			

La cartella **NETWORK DDNS** permette di gestire con la telecamera il collegamento a un server DDNS che si usa per il collegamento via web quando non si dispone di IP statico.

Nelle telecamere Naked è estremamente raro che si acceda alla telecamera direttamente, senza passare dall' NVR. Se per applicazioni particolari è necessario accedere attraverso internet direttamente alla telecamera è sicuramente consigliabile disporre di un indirizzo IP fisso in modo che si conosca sempre con esattezza l'indirizzo a cui collegarsi. Se non fosse possibile ottenere un IP statico dal proprio provider, queste telecamere supportano i servizi DDNS (Dynamic DNS) che monitorano continuamente l'indirizzo IP della telecamera verso Internet e permettono di sopperire alla mancanza dell'IP statico. Questi servizi, disponibili in rete, forniscono all'utente un nome di dominio da digitare nel client. Il provider DDNS ridirige la comunicazione verso l'indirizzo IP che la telecamera ha in quel momento.

Le telecamere Serie RJ supportano i più diffusi servizi DDNS e sono in grado di inviare al provider DDNS con cadenza periodica l'indirizzo IP internet a loro assegnato.

PROVIDER - Sono supportati 2 provider DDNS: 3322 e DYNDNS

NAME/PASSWORD – Inserire i dati di accesso forniti dal provider DSE SRL – ITALY – WWW.DSE.EU

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 48

ACCOUNT - Nome del dominio DDNS fornito dal provider

PORT – Porta di comunicazione da usare per la comunicazione verso il provider

#### REFRESH - Cadenza di invio dati verso il server (ogni xx ore)

Preview Lo	g	Config	Log	Out					HD-IP Dom
Base Config Advance Config	ETH	Service	PPPOE	DDNS	FTP	EMAIL	UPNP	CMS	
System NetWork AV			FTP Server	21			]		
▶ Image ▶ Safe			User Password Dir	i enony Seco	nd Level	·	Anony ] ]	mous	
<ul> <li>Event</li> <li>Store</li> <li>Ptz</li> </ul>		Custo	First Leve Second Leve	Use [	)evice lp )ate(Yea	▼ r/Mon/Da ▼	] ]		
▶ Status		Custom	Second Leve	1	_		]		
				Save					

La cartella **NETWORK FTP** permette di inserire i dati di server FTP. Le telecamere possono caricare immagini su un sito internet attraverso il protocollo FTP su base temporizzata. E' un applicazione molto usata nelle applicazioni webcam. L'attivazione dell'invio foto si esegue nella cartella EVENT che vedremo più avanti. Qui è possibile impostare le modalità di comunicazione con il server.

FTP SERVER – Indirizzo IP del server FTP

FTP PORT - La porta di comunicazione, in genere la 21

USER/PASSWORD – Tutti i server FTP richiedono un'autenticazione all'accesso che va indicata qui, in caso contrario selezionare ANONYMOUS

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 49

DIR – Qui si da indicazione alla telecamera circa la cartella in cui salvare i file nel server FTP. E' possibile scegliere ROOT per salvare nella directory principale oppure e possibile indicare una cartella di primo livello o anche di secondo livello. A seconda di questa scelta si abiliteranno le caselle sottostanti per indicare le cartelle di primo e di secondo livello da usare nel server FTP.

FIRST LEVEL – Precisare la cartella di primo livello (presente nella directory principale del server FTP). E possibile fare in modo che la telecamera generi da solo una cartella con il nome, l'IP o la data corrente della telecamera, oppure è possibile inserire un nome CUSTOM a piacere che si inserisce nella casella in basso (CUSTOM FIRST LEVEL)

SECOND LEVEL - Come sopra per una eventuale cartella di secondo livello

Preview Log		Config	Log	Out					HD-IP Dom
<ul> <li>Base Config</li> <li>Advance Config</li> </ul>	ETH	Service	PPPOE C	DNS	FTP	EMAIL	UPNP	CMS	
<ul> <li>System</li> <li>NetWork</li> <li>AV</li> <li>Image</li> <li>Safe</li> <li>Event</li> <li>Store</li> <li>Ptz</li> <li>Status</li> </ul>			SMTP Server SMTP Port User Password From Addr To Addr1 To Addr2 To Addr3	25			] [ Enabl ] ] ]	e SSL	

La cartella **NETWORK EMAIL** permette di inserire i dati del server SMTP per l'invio di email. Le telecamere possono inviare EMAIL di allarme, anche se in genere questa funzione viene comunemente affidata all'NVR.

E' possibile indicare l'indirizzo del server di posta SMTP, la porta e i dati di autenticazione da usare per accedere al server SMTP se questo richiede autenticazione. Se il server utilizza la crittografia SSL, occorre abilitarla.



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 50

Si devono anche inserire l'indirizzo email da usare come mittente (FROM ADDR) e fino a 3 destinatari (TO ADDR 1,2,3). E anche possibile abilitare l'autenticazione con password se il server la richiede.

Preview Log		Config	Lo	gOut				HD-IP	Don
Base Config	ETH	Service	PPPOE	DDNS	FTP	EMAIL	UPNP	СМЅ	
Advance Config									
System			Enab	le 💷			1		
NetWork			NAT Serve	er 0.0.0.	.0				
▶ AV			NAT Mod	le Auto		•			
▶ Image			Refresh(H	1) 1					
Safe								Refresh	_
▶ Event		enable	po	rt type		external po	ort	state	
▶ Store			msg po	rt	0		N	lot in effect	
▶ Ptz			rtsp por	t	0		N	lot in effect	
▶ Status			http po	rt	0		N	lot in effect	
			rtmp po	ort	0		N	lot in effect	
	577			Save					

La cartella **NETWORK UPNP** permette di abilitare l'utilizzo di questo protocollo, attraverso il quale la telecamera può mappare da sola le porte del router per consentire l'accesso da internet. Occorre che il router supporti questa funzione e che essa sia consentita nella sua programmazione. Questa funzione è oggi poco utilizzata in quanto diverse situazioni di rete possono renderla inefficace. Se desiderate collegarvi dall'esterno verso la telecamera si consiglia la mappatura manuale delle porte del router oppure l'utilizzo di un NVR con funzione P2P per evitare la mappatura.

La cartella NETWORK CMS non è utilizzata su questi modelli

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina:51

indiate in the second s	2.168.2.160/	ogin.asp									- C	Cerca		• م	一命公	@
WEB SERVICE	×	9	2													
Google Traduttore	= Dati di spe	dizione. s	r nowinn G (	Soogle 🖬 La	7 🕿 Rai 🖪 G	CTV ST	ORE 🕶 Live	Streaming i	video de	lle		<b>0 •</b> 0 • ≈ 0	🔹 🔻 Pagina 🔻 Si	curezza 🔻 Stru	imenti 🕶 🌘	0 -
Preview	Replay		Log	с	onfig		LogOut						HD	IP D	om	e
Base Config		ETH	Service	PPPOE	DDNS	FTP	EMAIL	UPNP	смѕ	ONVIF						
<ul> <li>Advance Config</li> <li>System</li> </ul>			ONVIF A	uthenticati	on 🗹											
NetWork			ONVI	F Server Po	ort 8000	ç.										
▶ AV		01	NVIF RTSP A	uthenticati	on 🗆											
Image				RTSP P	ort 8554											
▶ Safe		Tips	: Modify R	TSP Conf	ig, Devic	e will	be REBO	DT!!								
▶ Event				E	Save											
Store																
▶ Ptz																
Status																

La cartella **NETWORK ONVIF** è disponibile su diversi modelli e permette di modificare la porta onvif e la porta ONVIF RTSP usata per dialogare con gli NVR.

E' anche possibile richiedere o meno l'autenticazione con user name e password per consentire il collegamento dell'NVR.



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 52

### AV

La pagina AV include i dati di codifica che regolano lo streaming video della telecamera.

	and we Sundark				• 60
Preview Log	Config LogO	Dut			HD-IP Dom
Base Config	Encode				
Advance Config  System NetWork	Channel Stream Type	Channel 01 Main	•		
▶ AV ▶ Image ▶ Safe	Frame Rate	25		🔲 Frame Rate Priority	
<ul> <li>Event</li> <li>Store</li> </ul>	Bitrate(kb/s)	2560	•		
<ul><li>Ptz</li><li>Status</li></ul>	Stream Mix Type	video stream	×		
	Encode Level Encod Type	H.264	•		
	Bitrate Type Quality	CBR High	•		
	Audio Input Mode	MIC	<b>.</b>		

#### CHANNEL – Non utilizzato

STREAM TYPE - La telecamera gestisce 2 stream: MAIN STREAM (stream principale) di maggior risoluzione e SUB STREAM (stream secondario) più leggero da usare con poca disponibilità di banda. Dal client collegato è possibile definire quale stream utilizzare. Qui si sceglie se si desidera configurare il MAIN o il SUB stream e appariranno nelle caselle sottostanti i parametri di codifica relativi a uno o all'altro.

FRAME RATE - E' il numero di fotogrammi al secondo che compongono il flusso video (max. 25). Si consideri che 25 f/sec corrisponde al cosiddetto real-time ossia lo standard televisivo nel quale l'occhio umano non percepisce i singoli fotogrammi ma un'unica sequenza ininterrotta. In genere è possibile ridurre questo parametro fino a 10/12 f/sec senza percepire grosse differenze di fluidità video ed economizzando molta banda. Si consiglia questa riduzione soprattutto nel SUB STREAM.



#### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 53

FRAME RATE PRIORITY – Selezionare se si desidera che lo streaming mantenga sempre il massimo frame rate impostato e in caso di scarsa banda a disposizione venga sacrificata la qualità video.

GOP (Group of pictures) – E' un parametro che incide sulla compressione H264 dello streaming. Rappresenta la distanza fra due I-Frame consecutivi.

Un filmato con compressione H264 è composto da molti P-Frames e da alcuni I-Frames posti a intervalli regolari. L'intervallo fra due I-frames è detto GOP.

Se il valore di GOP è 50, ad esempio, vi sarà un I-Frames ogni 50 P-Frames.

Gli I-Frames sono molto più grandi dei P-Frames, per cui maggiore sarà il loro numero, più pesante sarà lo streaming video.

Se si aumenta il valore di GOP vi saranno meno I-Frames nello streaming e questo renderà lo streaming più leggero. Per contro, lo scarso numero di I-Frames comporterà una compressione forte e una certa perdita di qualità video.

Riducendo il GOP si avranno sempre più I-frame nello streaming e il risultato sarà un aumento della qualità video, ma anche della banda occupata.

Il minimo valore possibile di GOP è 1 e corrisponde a un filmato costituito da soli I-Frames, praticamente un filmato in compressione MotionJPEG di alta qualità, ma pesantissimo. Il GOP consigliato è quello di fabbrica (50).

BITRATE – E' l'occupazione di banda massima utilizzabile dalla telecamera in Kbit/sec

RESOLUTION – E' la risoluzione dello streaming video. Per il main stream essa può essere impostata su 1080P (FullHD 1920x1080) o 720P (HD 1280x720), mentre per il sub stream può essere impostata su VGA (640x480) o QVGA (320x240)

STREAM MIX – Mantenere opzione di fabbrica Video Stream

ENCODE LEVEL – Indica la tipologia di compressione H264 da usare (Base-Line, Main-Profile, High-profile). Mantenere l'opzione di fabbrica High-Profile

ENCODE TYPE – Supportato H264, H265 e MJPEG.

BITRATE TYPE – Questa opzione dà la possibilità di scegliere fra due diversi modalità di gestione della banda occupata: CONSTANT BIT RATE (CBR) e VARIABLE BIT RATE (VBR).

Nella modalità CBR la telecamera mantiene un Bit Rate costante e fornisce la massima qualità

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 54

video permessa da questa banda. Nella modalità VBR invece la telecamera modifica il bit rate nelle varie condizioni di funzionamento in modo da mantenere una qualità video costante.

QUALITY – Imposta la qualità video media (Alta, Media, Bassa). Maggior qualità significa meno compressione e più banda occupata

AUDIO – Non utilizzato

### IMAGE

La pagina IMAGE permette di intervenire sull'immagine live visualizzata

• ⇒ C 🗋 192.168.2.1	1/login.asp	P 😒 🗿 🗉
Preview Log	Config LogOut	HD-IP Dome
Base Config	Display OSD Video Mask ICR	
<ul> <li>Advance Config</li> <li>System</li> </ul>	Channel Channel 01 🔻	
▶ NetWork	2434-87-27-9782(10.97	
► AV	Brightness	128
<ul> <li>Safe</li> </ul>	Contrast Saturation	115
▶ Event	Grayscale	128
► Store	Sharpness	80
▶ Ptz	Mirror No	×
P Status	Flip Yes	v
	Rotate No	•
	Flicker Close	
		0
	Shutter Auto Shutter	•
	Correction	175
	Anti Fog Open	×
	AWB Mode Auto	
	Red	128
	Bille	120
	Save Delauit	

La scheda **IMAGE DISPLAY** contiene le regolazioni del modulo telecamera per definire la resa video. L'immagine di test permette di vedere i risultati delle regolazioni che avranno effetto dopo aver premuto il pulsante SAVE.

BRIGHTNESS – Regolazione luminosità



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina:55

CONTRAST - Regolazione contrasto

SATURATION – Regolazione saturazione colori

GRAYSCALE – Regolazione scala di grigi

SHARPNESS – Regolazione definizione

MIRROR – Ribaltamento orizzontale dell'immagine. Utile nelle riprese in retrovisione.

FLIP – Ribaltamento verticale dell'immagine. Utile se la telecamera viene installata capovolta.

ROTATE – Ruota l'immagine di 90 e 270°. Utile per posizioni di montaggio anomale

FLICKER – Attivare per riprendere schermi video a 50 o 60Hz

WDR – Wide dynamic range digitale. Permette di migliorare la ripresa quando sono presenti nell'immagine aree con luminosità diversa.

SHUTTER – Regola la velocità del diaframma. In genere è bene utilizzare l'impostazione AUTO (di fabbrica) ma è anche possibile la scelta di una velocità fissa da 1/25 sec a 1/10000 sec per applicazioni particolari

CORRECTION – Interviene per compensare deformazioni dovute all'aberrazione dell'obiettivo

ANTI FOG – Migliora digitalmente la visione in condizioni di nebbia

AWB – Diverse opzioni di bilanciamento del bianco per meglio rendere il colore bianco a seconda del tipo di illuminazione ambiente.

RED/BLU – Aggiustamento del tono colori



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 56

WEB SERVICE ×     ★ → C 192.168.2.1	61/login.asp	🖹 – 🗆 X
Preview Log	Config LogOut	HD-IP Dome
<ul> <li>Base Config</li> <li>Advance Config</li> <li>System</li> <li>NetWork</li> <li>AV</li> <li>Image</li> <li>Safe</li> <li>Event</li> <li>Store</li> <li>Ptz</li> <li>Status</li> </ul>	Display OSD Video Mask ICR Channel Channel 01  BitRate Color Colo	lorInvert

La pagina **IMAGE OSD** permette di configurare le sovrimpressioni che si desiderano riportare sull'immagine live della telecamera

BITRATE – Mostra in sovrimpressione l'occupazione di banda e il frame rate in tempo reale. Utili da abilitare per fini diagnostici.

COLOR - Sceglie il colore dei caratteri

COLOR INVERT – Modifica automaticamente il colore dei caratteri laddove lo sfondo li rende poco leggibili

DATE - Mostra in sovrimpressione data e ora

TEXT1 – Mostra in sovrimpressione un testo personalizzato che può essere ad esempio il nome della telecamera

Nell'immagine di test sono presenti i due riquadri di visualizzazione delle sovrimpressioni che è possibile trascinare con il mouse nella posizione voluta.



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 57



Nella pagina **IMAGE MASK** è possibile mascherare alla visione delle aree di ripresa per eventuali esigenze di privacy. Si noti che nelle telecamere motorizzate questa funzione è raramente utilizzabile in quanto la telecamera si può muovere e con essa la maschera. Per impostare la maschera premere DRAW AREA e trascinare il mouse. Si possono tracciare fino a 4 riquadri. Per eliminare le maschere premere CLEAR MASK



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 58

WEB SERVICE ×		
→ C [] 192.168.2.	161/login.asp	T 🔂 🧿
Preview Log	Config LogOut	HD-IP Dome
≝ Base Config	Display OSD Video Mask ICR	
Advance Config  System NotWork	Channel Channel 01	
► AV	Mode Auto(outside)	
► Image	Level Low V	
▶ Safe	Save	
▶ Event		
▶ Ptz		
Status		

La finestra **IMAGE ICR** permette di regolare la rimozione del filtro IR della telecamera che avviene nel passaggio dalla visione diurna a quella notturna. Per capire questa regolazione occorre innanzitutto ricordare che tutte le telecamere a colori montano di fronte al sensore un filtro IR in grado di ridurre il passaggio delle componenti infrarosse della luce che non sono visibili all'occhio umano. Se non si utilizzasse il filtro IR la telecamera produrrebbe colori strani, non corrispondenti a quelli che siamo abituati a vedere. In una telecamera a colori priva di funzione giorno/notte, la presenza del filtro IR rende impossibile utilizzare l'illuminazione a infrarossi.

Per poter consentire il passaggio della luce infrarossa in modalità notte, le telecamere di questa serie integrano un dispositivo meccanico in grado di rimuovere fisicamente il filtro IR al calare dell'oscurità. Questa funzione è denominata ICR (Infrared Cut-Filter Removable) e garantisce alla telecamera la prestazione giorno/notte.

I questa pagina si può definire la modalità di gestione della rimozione del filtro.

AUTO (outside) – Opzione di fabbrica (consigliata). La rimozione del filtro avviene automaticamente in base alla luce

AUTO (inside) - Come sopra, ma pe ambienti interni

DAY – La telecamera userà sempre la modalità GIORNO con visione a colori

#### DSE SRL – ITALY – WWW.DSE.EU

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

DSE

Pagina: 59

NIGHT – La telecamera userà sempre la modalità NOTTE (B/N)

TIMER – Per comandare il passaggio GIORNO/NOTTE in base all'ora del giorno (4 fasce orarie)

### SAFE

La pagina SAFE permette di gestire le password di accesso alla telecamera

<ul> <li>D WEB SERVICE ×</li> <li>← → C</li> <li>D 192.168.2.</li> </ul>	161/login.asp			- □ × • ☆ © ≣
Preview Log	Config LogO	ut		HD-IP Dome
<ul> <li>Base Config</li> <li>Advance Config</li> <li>► System</li> </ul>	User Manager			
<ul> <li>NetWork</li> <li>AV</li> <li>Image</li> <li>Safe</li> <li>Event</li> <li>Store</li> <li>Ptz</li> <li>Status</li> </ul>	No User Name 1 admin 2 3	Local Right 0 0	Remote Right 0 0 0	

Si possono inserire 3 password, di cui la prima, per l'utente admin è già impostata. Tutti gli utenti hanno lo stesso livello di accesso alla telecamera ma vengono identificati in modo distinto nella memoria eventi della telecamera

### EVENT

La pagina EVENT permette di gestire eventi di allarme. Per la configurazione di questa sezione si raccomanda di operare con Internet Explorer in quanto con altri browser alcune opzioni di configurazione avanzata potrebbero non essere accessibili.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 60



La pagina **EVENT – MOTION DETECTION** permette di impostare la rilevazione di movimento utilizzando la funzione incorporata nella telecamera. Questa funzione permette di far scattare azioni di allarme se viene rilevata un'intrusione nel campo di vista della telecamera. La funzione si può ovviamente usare solo se la telecamera viene lasciata ferma in quanto con la telecamera in movimento l'allarme motion scatterebbe sempre.

Si ricorda inoltre che di regola conviene far gestire la rilevazione motion in modo centralizzato dal NVR piuttosto che individualmente dalla telecamera.

AREA – Impostare una finestra di rilevazione trascinando il mouse sull'immagine. La rilevazione sarà attiva solo in quest'area. E' possibile impostare una livello di sensibilità da 1 a 5 (SENSITIVITY) e un ritardo (INTERVAL) per evitare, per quanto possibile, scatti intempestivi.

TIMER – E' disponibile un timer settimanale per abilitare la rilevazione motion solo in certe fasce orarie a seconda del giorno della settimana.



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 61

eview Log	Config	LogOut			HD-IP Do
ase Config	motion detect hi	de detect IO alarm	Abnormal al	arm snap	
dvance Contig System		Channel Channel 01	~		
NetWork			γ		
AV	Area	Timer	Joint		
Image	2010-03-01 1	1 12 12	MAN .	Draw Area	
Safe					
Event			Min and	Clear All	
Store	<b>《</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Enable	
Ptz				Interval 3	s
Status				Sensitive 1	~

La pagina **EVENT – HIDE DETECT** permette di impostare la rilevazione di antiaccecamento incorporata nella telecamera. Questa funzione permette di far scattare azioni di allarme se viene occluso il campo di vista della telecamera con un mascheramento. Anche questa funzione si può usare solo se la telecamera viene lasciata ferma.

AREA – Impostare una finestra di rilevazione trascinando il mouse sull'immagine. La rilevazione sarà attiva solo in quest'area. E' possibile impostare una livello di sensibilità da 1 a 5 (SENSITIVITY) e un ritardo (INTERVAL) per evitare, per quanto possibile, scatti intempestivi.

TIMER – E' disponibile un timer settimanale per abilitare l'anti mascheramento solo in certe fasce orarie a seconda del giorno della settimana.

JOINT – Qui si definiscono le azioni da compiere in caso di allarme accecamento. Si possono eseguire le seguenti azioni: Richiamo azione automatica PTZ (preset, tour, pattern etc) e invio foto via email (altre azioni non sono abilitate)



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 62

- → C 🗋 192.168.2	2.161/login.asp	P 🔂 🧿
Preview Log	g Config LogOut	HD-IP Dome
<ul> <li>e) Base Config</li> <li>Advance Config</li> <li>&gt; System</li> <li>&gt; NetWork</li> <li>&gt; AV</li> <li>&gt; Image</li> <li>&gt; Safe</li> <li>&gt; Event</li> <li>&gt; Store</li> <li>&gt; Ptz</li> <li>&gt; Status</li> </ul>	motion detect hide detect IO alarm Abnormal alarm snap	

La cartella **EVENT - ALARM SNAP** serve per inviare foto a server FTP o via email a intervalli regolari.

- INTERVAL La cadenza di invio in millisecondi
- QUALITY La compressione dell'immagine
- COUNT Il numero di fotogrammi da inviare
- FTP UPLOAD Abilita l'invio via FTP verso il server impostato nella sezione di rete
- EMAIL UPLOAD Abilita l'invio via Email verso i destinatari impostati nella sezione di rete

Le cartelle IO ALARM e ABNORMAL non sono utilizzate su questi modelli

### STORE

La pagina STORE non è utilizzata su questi modelli

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 63

### ΡΤΖ

La pagina PTZ serve per programmare delle azioni automatiche che la telecamera eseguirà

#### senza il comando dell'operatore

Base Config Advance Config Advance Config Channel Channel 01	
Advance Config	
AV     Enable	
Safe     Enable Timer Action No	
▶ Event 0 :0 - 23 : 59 No Action ▼	
▶ Store	
▶ Ptz	
Status     O 0 0 23 59 No Action	
0 : 0 - 22 : 50 No Action *	

La scheda PTZ-PTZ non è utilizzata su questi modelli IP

La scheda **PTZ-TASK** permette di programmare delle azioni automatiche da eseguire a una certa ora. Sono disponibili 8 programmazione orarie per richiamare in modo automatico PRESET, CRUISE, SCAN fra finecorsa, SCAN 360° e TRACK.

Per poter avviare queste funzioni occorre ovviamente prima averle impostate come descritto sopra nel manuale.



### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 64

→ C 🗋 192.168.2.1	61/login.asp	म 🏠 🧿
Preview Log	Config LogOut	HD-IP Dome
Base Config Advance Config	PTZ Task Park Action	
<ul> <li>System</li> <li>NetWork</li> </ul>	Channel Channel 01 V	
▶ AV	Enable	
Image	Park Time 60 S	
Event	Idle Action Ptz Scan	
▶ Store	No.	
▶ Ptz	Save	
▶ Status		

La scheda **PTZ-PARK** permette di impostare un'azione automatica che la telecamera eseguirà dopo un certo periodo di assenza di comandi dell'operatore. Questa funzione è nota anche come IDLE, PARK o HOME e serve per evitare che la telecamera venga lasciata dall'operatore inavvertitamente in una posizione diversa da quella prevista per la miglior sorveglianza.

PARK TIME – Tempo di assenza comandi per avviare l'azione automatica

IDLE ACTION – Azione automatica da richiamare in assenza comandi

E' possibile richiamare in modo automatico PRESET, CRUISE, SCAN fra finecorsa, SCAN 360° e TRACK.

Per poter avviare queste funzioni occorre ovviamente prima averle impostate come descritto sopra nel manuale.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 65

### STATUS

La pagina STATUS mostra lo stato della telecamera in tempo reale

B WEB SERVICE						▲ – □ ×
← → C □ 192.168.2.	161/login.asp					የ 🔂 🗿 🗄
Preview Log	Config	LogOut				HD-IP Dome
■ Base Config	HardWare Recode	Channel Bitrate				
Advance Config						
System	Bitrate	🗌 Auto	Refresh R	efresh	1	
NetWork		Main Stream(kbps)	Second Stream(kbps)	Stream(kbps)		
▶ AV	1	2484 5	607	0		
Image						
Sate						
Event						
> Dtz						
<ul> <li>Status</li> </ul>						
Claras						

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 66



## **Browser - LOG**

Tramite il browser Internet è possibile leggere la memoria eventi della telecamera

Cliccare la linguetta LOG per accedere alla memoria

Preview	Log	Config	LogOut
	1.4.14	1.442	67240

	C 192.168.2.161/lo	igin.asp					₽☆ 🤇
Prev	view Log	Config	LogOut				HD-IP Dom
No	Time	Major Type	Minor Type	Channel	User	Remote	
1	2016-3-27/13:47:49	system	Start up	0	admin	127.0.0.1	Search
2	2016-3-27/13:47:51	system	Start up	0	admin	0.0.0.0	MalarTura
3	2016-3-27/13:49:48	operation	Set time	0	admin	192.168.2.14	Plajor Type
4	2016-3-27/15:17:17	parameter	Record Paramtert	0	admin	192.168.2.14	Minor Type
5	2016-3-27/15:17:50	parameter	Record Paramtert	0	admin	192.168.2.14	
6	2016-3-27/17:37:3	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	Pagip
7	2016-3-27/17:37:4	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	2016-02-27 00:00:00
8	2016-3-27/17:37:6	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	End
9	2016-3-27/17:37:7	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	2016 02 27 22:50:50
10	2016-3-27/17:37:10	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	2010-03-27 23.39.39
11	2016-3-27/17:37:10	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	Count
12	2016-3-27/17:37:12	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	Search
13	2016-3-27/17:37:14	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
14	2016-3-27/17:37:18	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
15	2016-3-27/17:37:19	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
16	2016-3-27/17:37:19	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
17	2016-3-27/17:37:20	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
18	2016-3-27/17:37:20	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
19	2016-3-27/17:37:21	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
20	2016-3-27/17:37:21	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
21	2016-3-27/17:37:22	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
22	2016-3-27/17:37:32	operation	Ptz	1	admin	192.168.2.14	
22	2016 2 27/17.27.27	anamtian	D+- T-	tal 211 Item	Admin	ton 160 0 14	Last Daga

In questa pagina si può leggere il contenuto della memoria eventi della telecamera ricercando per data, ora e tipologia TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ



Pagina: 67

# Comandi speciali per NVR

Se si comanda la telecamera con un NVR sono previsti dei PRESET di sistema che servono per effettuare le principali configurazioni e lanciare i principali movimenti automatici senza accedere tramite il browser.

I comandi sono indicati nella seguente tabella. E sono funzionali solamente da NVR, non funzionano tramite browser.

Su alcuni NVR, a seconda che inizino a gestire i preset dallo 0 o dall'1 potrebbe essere necessario ridurre tutti i numeri dei preset in tabella di una cifra.

No.	Funzione	Operazione	Descrizione	
	Inizio registrazione track 1	Setup preset 42		
	Stop registrazione track 1	Delete preset42	Controllo TRACK 1	
	Avvio track 1	Calling preset 42		
	Inizio registrazione track 2	Setup preset 43		
	Stop registrazione track 2	Delete preset 43	Controllo TRACK 2	
1	Avvio track 2	Calling preset 43		
	Inizio registrazione track 3	Setup preset 44		
	Stop registrazione track 3	Delete preset 44	Controllo TRACK 3	
	Avvio track 3	Calling preset 44		
	Inizio registrazione track 4	Setup preset 45		
	Stop registrazione track 4	Delete preset 45	Controllo TRACK 4	
	Avvio track 4	Calling preset 45		
2	Apre il menu del modulo telecamera	Setup/Calling preset 46	Controllo MENU	

### TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RJ

Pagina: 68

	Imposta limite sx SCAN	Setup/Calling preset 47	
3	Imposta limite dx SCAN	Setup/Calling preset 48	Controllo SCAN A-B
	Avvia SCAN A-B	Setup/Calling preset 49	
4	Avvia SCAN 360°	Setup/Calling preset 50	Velocità 1
	Pan& Tilt velocità 1	Setup/Calling preset 51	
	Pan& Tilt velocità 2	Setup/Calling preset 52	
5	Pan& Tilt velocità 3	Setup/Calling preset 53	Imposta velocità movimenti
	Pan& Tilt velocità 4	Setup/Calling preset 54	
	Pan& Tilt velocità 5	Setup/Calling preset 55	
	Scanning velocità 1	Setup/Calling preset 61	
	Scanning velocità 2	Setup/Calling preset 62	
6	Scanning velocità 3	Setup/Calling preset 63	Imposta velocità SCAN
	Scanning velocità 4	Setup/Calling preset 64	
	Scanning velocità 5	Setup/Calling preset 65	

DSE