TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina:1



Telecamere IP Serie RL

Speed Dome PTZ su rete IP ONVIF



Manuale di installazione e configurazione

Come collegare la telecamera Come effettuare il collegamento in rete Come configurare la telecamera

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 2



Contenuto del manuale

La gamma di telecamere NAKED serie RL è una gamma di telecamere IP per collegamento in rete sviluppata per l'utilizzo con videoregistratori NVR.

In questo manuale si spiega come collegare la telecamera, come effettuare le regolazioni di base e come configurare i parametri per la connessione di rete.

DSE SRL – ITALY – WWW.DSE.EU

MANUALE DI INSTALLAZIONE

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 3

Introduzione

Le telecamere IP speed dome serie RL sono telecamere di rete IP con compressione H265/H264.

Si tratta di telecamere "NAKED" ossia con una dotazione hardware essenziale. Sono sviluppate per funzionare con videoregistratori di rete NVR ONVIF che vanno previsti in

Le unità si collegano a una rete LAN tramite la porta RJ45 come un computer o altra unità di

abbinamento per gestire la registrazione e le funzioni di accesso remoto.

rete e le immagini si possono visualizzare su PC utilizzando il browser Internet Explorer.

A differenza di altre nostre gamme motorizzate, tutta la gamma RL supporta alimentazione POE+ (IEEE802.3at) e può essere quindi alimentata lungo il cavo di rete con un nostro switch POE. In alternativa all'alimentazione POE è possibile l'alimentazione locale a 12VDCe con l'adattatore 12VDC (incluso).

Le telecamere Serie RL supportano pienamente il protocollo

internazionale ONVIF e sono compatibili con qualsiasi software di registrazione IP o videoregistratore di rete (NVR) in grado di gestire questo standard.







TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 4



Dati tecnici

Vedere tabelle aggiornate all'indirizzo:

https://www.dseitalia.it/Prod_telecamere_motorizzate_brandeggiabili_IP_POE_per_estern o.htm



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina:5

DSE

Installazione

CONNESSIONI

Le telecamere speed dome serie RL dispongono di 2 sole connessioni: una presa di rete e uno spinotto di alimentazione 12VDC,



- PORTA DI RETE RJ45 connettore RJ45 FEMMINA per collegare la rete LAN. Questa porta serve per collegarsi a uno switch di rete utilizzare un cavo LAN normale. Se utilizzi uno switch POE+ questa porta conduce anche l'alimentazione.
- 12VDC Spinotto a cui collegare l'alimentatore 220VAC/12VDC da almeno 3A (incluso) se non si usa alimentazione POE. Se si usa uno switch POE+ questo connettore si lascia inutilizzato.
- AUDIO Alcuni modelli dispongono di un connettore RCA femmina per collegare un microfono esterno per l'audio

VERIFICA DEI COLLEGAMENTI

Dopo avere collegato la telecamera all'alimentazione verifica che essa compia un movimento automatico di rotazione che certifica la corretta alimentazione. Se la telecamera non compie

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina:6

alcun movimento verifica l'alimentazione. Se stai usando uno switch poe, potrebbe non supportare POE + IEEE802.3at a 30W, ma solo il normale POE IEEE802.3af.

Dopo avere collegato il cavo di rete allo switch verifica che i LED dello switch che corrispondono alla porta utilizzata inizino a lampeggiare. Se rimangono spenti verifica il cavo di rete.

SD CARD

Alcune telecamere sono dotate di uno slot SD card interno a cui puoi accedere svitando la calotta della telecamera. Puoi inserire una SD card fino a 128GB per registrare a bordo camera.



MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

Le telecamere vanno fissate a parete con la staffa di montaggio fornita. Il cavo di collegamento fuoriesce attraverso la staffa.

Il contenitore della telecamera è stagno e può essere esposto alla pioggia.

Le connessioni devono essere protette dalle intemperie.

L'ingresso cavi può essere previsto al centro della staffa se il passaggio cavi è murato. In alternativa è disponibile un ingresso cavi laterale nella base della staffa.

DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 7





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina:8

Configurazione di rete

Dopo avere fornito alimentazione alla telecamera tramite l'alimentatore 12VDC e dopo avere collegato la telecamera allo switch di rete con il cavo LAN, occorre procedere alla configurazione dei parametri di rete in modo da potere rendere le telecamere accessibili da computer. Le telecamere sono fornite con **indirizzo IP di fabbrica 192.168.1.110**.

SOFTWARE IPWIZARD

Nel CD fornito unitamente alla telecamera è incluso il software **IPWIZARD per Windows** che è bene installare su un qualsiasi PC della rete. La funzione di questo software è rilevare la presenza in rete della telecamera, qualunque sia il suo indirizzo, e permetterti di modificare l'indirizzo della telecamera in modo da renderlo coerente con la tua rete. Ricordiamo infatti che perchè la telecamera sia visibile dagli altri PC della rete è necessario che le prime 3 parti dell'indirizzo IP siano le stesse degli altri PC di rete e sia uguale anche la subnet mask. Per evitare conflitti è consigliabile collegare in rete una telecamera alla volta e inserirne di nuove solo dopo aver configurato le precedenti.

VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere occorre ottenere dall'amministratore di rete alcune informazioni circa la gestione degli indirizzi IP utilizzata nella rete. E' necessario conoscere un indirizzo IP da poter assegnare alla telecamera che non sia uguale a nessun altro dispositivo già presente in rete. Se sei incerto sul funzionamento della tua rete puoi utilizzare alcuni comandi nel PROMPT DOS.

Su un PC di rete apri una finestra DOS disponibile fra i programmi accessori di Windows.

Digita IPCONFIG nel prompt dei comandi e premi ENTER. Appariranno i parametri TCP/IP. La seconda linea è l'indirizzo IP assegnato al tuo computer.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina:9



Nell'esempio qui sopra l'indirizzo del PC su cui si sta lavorando è 192.168.2.3 e la subnet mask utilizzata è la classica 255.255.255.0. Alla telecamera potrai pertanto assegnare un indirizzo a scelta del tipo 192.168.2.XXX, dove XXX sta per un numero compreso fra 0 e 255.

E' importante scegliere un indirizzo che non sia già utilizzato da altre apparecchiature di rete. Per verificare che l'indirizzo scelto sia libero, prova ad effettuare un PING dalla stessa finestra DOS digitando PING seguito da uno spazio e dall'IP che desideri assegnare alla telecamera. Se non esiste nessun apparecchio rispondente a quell'indirizzo, riceverai 4 REQUEST TIME OUT come nell'esempio seguente:



DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 10

Tutte le telecamere supportano l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP da parte di un server DHCP. Questa modalità tuttavia non è consigliabile in quanto in caso di mancanza rete o riavvio delle apparecchiature è possibile che le telecamere cambino indirizzo IP rendendo necessario la riconfigurazione del NVR. Meglio pertanto assegnare un indirizzo fisso.

UTILIZZO DI IPWIZARD PER ASSEGNARE L'INDIRIZZO IP

Dopo avere collegato la telecamera occorre modificare l'indirizzo della telecamera per assegnarne uno coerente con la propria rete (prime 3 parti dell'indirizzo comuni a tutte le apparecchiature in rete).

Procedere come segue:

 Inserisci il CD nel lettore di un PC ed esplora il contenuto. Troverai un file denominato IPWIZARD. IP WIZARD non richiede installazione. E' possibile copiare il file in una chiavetta USB per poter eseguire facilmente il programma su qualsiasi PC della rete. Fai doppio click sull'icona e si avvierà il programma.

evice bio	wse Device upgr	ades							
umber	Device type	IP address	Subnet mask	gateway	Video port	Http port	RTSP port	MAC Address	Software version
uipmenti	information								search
			Equipment netw	ork information		Equipment	port information		
1AC Addr	ess:		Device IP:			Video po	rt:		
Restar	t		Gateway:			rtsp por	t:		
			Subnet mask:			http por	t:		
			Modify netw	ork		Modify t	he port		

2. Fai clic sul pulsante SEARCH. Il programma inizierà a ricercare le telecamere IP serie RL



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina:11

presenti in rete. Attendere il completamento della ricerca. IPWIZARD è in grado di rilevare anche telecamere con classe di indirizzo diversa da quella del PC su cui si sta operando.

3. Al termine della ricerca apparirà la lista delle telecamere rilevate. Se la telecamera non è stata rilevata verifica la funzionalità dei collegamenti di rete. Nella colonna IP ADDRESS compare l'indirizzo IP corrente della telecamera. Clicca sulla telecamera e vedrai comparire nella sezione in basso tutti gli altri parametri di rete.

umber	Device type	IP address	Subnet mask	gateway	Video port	Http port	RTSP port	MAC Address	Software version
	IPC	192.168.2.110	255.255.255.0	192.168.2.1	90	80	554	00-2A-2B-22-2A-1A	6.4.2.0
quipment i	nformation					_	-		search
			Equipment netw	ork information		Equipment po	ort information		
MAC Addr	ess: 00-2A-2B-2	2-2A-1A	Device IP:	192.168.2.110		Video port:	90		
Restar	+		Gateway:	192.168.2.1		rtsp port:	554		
			Subnet mask:	255.255.255.0		http port:	80		
			Modify netw	vork		Modify the	port		

4. Particolare rilevanza rivestono l'indirizzo IP (IP ADDRESS) che deve avere la stessa classe della rete (prime tre gruppi di cifre uguali) e la SUBNET MASK che deve essere la stessa utilizzata dalla rete (in genere 255.255.0).

Vengono anche riportate le porte di comunicazione usate dalla telecamera che conviene non modificare se non realmente necessario. Puoi editare i parametri di rete a piacere scrivendo nelle caselle. Premi MODIFY NETWORK per trasferire la configurazione nella telecamera. Attendere che la telecamera accetti le nuove impostazioni. Verifica, premendo nuovamente il tasto SEARCH, che la telecamera dopo una breve attesa venga rilevata con il nuovo indirizzo. TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 12

IMPOSTAZIONE INDIRIZZO CON IL PROGRAMMA CMS

Anche il programma CMS, sempre contenuto nel CD, permette di modificare l'indirizzo IP delle telecamere. Puoi usarlo in alternativa a IPWIZARD se preferisci un software da installare che ti permetta anche di testare le telecamere.

Procedere come segue:

- 5. Inserisci il CD nel lettore di un PC ed esplora il contenuto. Troverai un file di installazione ---.exe, fai doppio click su di esso e installa il programma nel PC. Durante l'installazione è possibile indicare le cartelle di installazione del programma e di salvataggio dei file
- 6. Una volta completata l'installazione, lancia il programma CMS dalla sua icona sul desktop



7. Al primo avviamento il programma richiede di creare un account amministratore del programma. La password di fabbrica è VUOTA. Puoi indicare un nome utente e una password a piacere che andrà ricordata e selezionare SALVA PASSWORD. Oppure entra semplicemente battendo ENTER

Nome utente	super	
Nome accree		
Password		
	Salva password	Auto Login

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina:13

8. Clicca il pulsante SISTEMA nella colonna in basso a destra per aprire un menù per la gestione del sistema



 A destra comparirà il seguente menù. Clicca sul primo pulsante in alto con voce GESTIONE DISPOSITIVI



 II programma permette di suddividere le telecamere da gestire in diverse aree. Premi su AGGIUNGI AREA e inserisci un nome a piacere per l'area in cui si trova la telecamera che vuoi aggiungere

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina:14

Gestione dispositivi						×
	~	~		д	A	_
4.2	**	9 		in the diam of the second	in the state of th	
Aggiungi area Agg	iungi aispos Ma	odinica (ancella Im	porta disposesp	orta dispo: i es	t connessione
			Ok			
Gestione dispositivi						×
	à		<u> </u>	<u>&</u>	A	_
			in colla	norta dispos Esp	erta dicno Tort	connections
Lista zone			ancela In		orca dispo: rest	Connessione
	Zona				×	
					~	
	Zona	Test				
	Zona superio	ore				
		Ok	Anr	nulla		



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina:15

11. Seleziona l'area appena creata e premi sul pulsante AGGIUNGI DISPOSITIVO



12. Si aprirà la seguente finestra che permette di gestire i dispositivi

Edit					×
NO. IP Ad	dress F	Port	MAC	Vendor	r 📃
Ē	Show Added De	evic IP Sea	arch IPV6Search	Add Device	EditDevice
Device Name	Test				
LoginType	✓ IP Address	Domain		oud TIPV6	Ê
IP Address					
Port					
User Name	admin		Password		
Zone	test area				
Vendor	H264DVR	•			
		ОК	Cancel		

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina:16

Premi sul pulsante CERCA INDIRIZZO per visualizzare tutte le telecamere collegate alla tua

rete. L'indirizzo IP di default di queste telecamere è 192.168.1.110

Modifica						×				
No	Indiriz	zo IP	Porta	MAC	Fornitore	-				
1	192.1	68.1.86	34567	00:12:17:f6:a9:f1	DVR H.264	_				
Nom	ONVIF di ricerca ONVIF di ricerci ONVIF di ricerci ONVIF di ricerci									
Acce	esso									
		,	Dominio		1 1 1 1 1 1					
Indir	izzo IP	192 . 168	. 1 . 86							
Num	ero porta	34567								
Nom	e utente	admin		Password						
Zona	3	Test								
Forn	itore	DVR H.264	-							
			Ok	Annulla						

- Prima di aggiungere la telecamera, occorre modificare l'indirizzo IP di default per renderlo coerente con la tua rete. Per farlo seleziona dalla lista la telecamera e premi sul pulsante MODIFICA DISPOSITIVO.
- 14. Si aprirà una finestra contenente tutte le impostazioni di rete della telecamera che potremo modificare a nostro piacere.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 17

Modifica dispositivo	×							
Indirizzo IP	192 . 168 . 1 . 86							
Subnet-Mask	255 . 255 . 255 . 0							
Gateway	192 . 168 . 1 . 1							
upero automat								
Porta HTTP	80							
Porta TCP	34567							
MAC	00:12:17:f6:a9:f1							
Nome	admin							
Password								
Modifica Cancella								

Digita il nuovo indirizzo IP e assicurati che tutti gli altri dati siano corretti (il segmento dell'indirizzo IP e del gateway dovrebbero essere uguali). Conferma i cambiamenti premendo MODIFICA. La password della telecamera di fabbrica e VUOTA.

Nell'esempio sottostante abbiamo modificato l'indirizzo della telecamera in 192.168.2.86 perché evidentemente stiamo lavorando su una rete che utilizza classe di indirizzi 192.168.2.xxx . Abbiamo scelto 86 in modo puramente arbitrario, perché ad esempio, abbiamo deciso di assegnare alle nostre 6 telecamere gli indirizzi dal 81 al 86. Abbiamo mantenuto la subnet mask di fabbrica 255.255.255.0 perché la nostra rete, come la maggioranza delle reti interne utilizza questa subnet mask.

I parametri successivi non sono essenziali per il funzionamento, ma ad ogni modo abbiamo inserito nel DEFAULT GATEWAY l'indirizzo del router della nostra rete 192.168.2.1 e nei server DNS abbiamo mantenuto quelli di fabbrica che sono poi quelli gratuiti di Google. Non modifichiamo le porte di comunicazione perchè non occorre.

Quanto sopra è ovviamente solo un esempio, per far capire quali ragionamenti vanno seguiti nell'impostazione di un indirizzo corretto.

15. Sarai riportato alla schermata precedente. Premi nuovamente sul pulsante CERCA INDIRIZZO per visualizzare la telecamera col nuovo indirizzo.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 18

Iodifica				
No	Indirizzo IP	Porta	MAC	Fornitore
1	192.168.2.86	34567	00:12:17:f6:a9:f1	DVR H.264
			lisional pure di sinonalismo i	التحمين التقريم والتحمين
	ONVIF di rice	rca ind	in 220 - V6 di ricerci lungi	disposi linca disposi
Nome	192.168.2.	86]	
Access	o 🔽 Indirizzo	IF Dominio	ARSP Cloud	IPV6
Indirizz	o IP 192 . 168	. 2 . 86]	
Numero	porta 34567			
Nome u	tente admin		Password	
Zona	Test			
Fornito	DVR H.264	•]	
		Ok	Annulla	

Seleziona ora la telecamera nella lista e premi sul pulsante AGGIUNGI DISPOSITIVO per aggiungere la telecamera ai dispositivi della zona scelta e poter controllare il video con il programma. Premi OK due volte per chiudere le finestre aperte e tornare alla schermata principale del software.

TEST DELLA TELECAMERA CON IL PROGRAMMA CMS

 Puoi ora visualizzare il video live della telecamera appena aggiunta per verificare che sia stata aggiunta correttamente. Per farlo espandi l'indirizzo IP della tua telecamera per visualizzare il tipo di dispositivo in alto a sinistra nella pagina





Pagina: 19



2. Trascina il dispositivo che compare (in questo esempio CAM01) in una delle finestre nella sezione centrale del software per visualizzarci il video



UTILIZZO DEL PROGRAMMA CMS DOPO L'INSTALLAZIONE

Oltre a essere utile nella installazione e nel test delle telecamere il programma CMS si può anche lasciare eventualmente installato su uno o più PC della rete per la visualizzazione diretta ed il comando delle telecamera senza passare dall'NVR. Permette anche di salvare i video in arrivo nel PC locale fungendo da registrazione di back up in aggiunta all'NVR.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 20



Accesso con browser

Una volta impostato correttamente i parametri di rete è possibile effettuare il primo accesso verso la telecamera utilizzando il browser INTERNET EXPLORER. Non utilizzare altri browser come Edge, Chrome etc. perché non sono supportati.

ABILITARE L'ESECUZIONE DEGLI ACTIVEX

Internet Explorer contiene settaggi di sicurezza che possono impedire l'installazione del componente ActiveX. Prima di procedere al collegamento occorre abilitare l'esecuzione degli ActiveX non contrassegnati come sicuri. In Internet Explorer scegliere STRUMENTI/OPZIONI INTERNET



Nella cartella PROTEZIONE scegliere l'area di interesse (Internet o Rete locale) e cliccare LIVELLO PERSONALIZZATO. Abilitare tutte le voci che riguardano il download e l'esecuzione di ActiveX in particolare quelli NON contrassegnati come sicuri. E' possibile impostare le voci indifferentemente su ABILITA oppure CHIEDI CONFERMA. Infine salvare e riavviare il browser.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



INSERIRE L'INDIRIZZO NEL BROWSER

Per accedere alla telecamera con il browser digita nella casella dell'indirizzo, l'indirizzo IP che le hai assegnato. Nell'esempio qui sotto eseguiamo un collegamento su rete interna alla telecamera con indirizzo IP 192.168.2.30.



Non è necessario precisare la porta di collegamento in quanto le telecamere utilizzano di fabbrica la porta 80 che è quella utilizzata normalmente dai browser.

Se per qualsiasi motivo doveste modificare la porta HTTP nelle impostazioni della telecamera, allora sarà necessario precisare nel browser la porta da chiamare facendola seguire all'indirizzo IP. In questo esempio stiamo chiamando l'IP 192.168.2.30 sulla porta 85.



LOG-IN

Se la connessione alla telecamera ha buon fine si presenta la finestra di log-in per inserire i dati di accesso

I dati di accesso di fabbrica delle telecamere Serie RL sono:

NOME UTENTE: admin

PASSWORD: lasciare campo vuoto (oppure admin)

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 22

Sicurezza di Windows	×
iexplore.exe	
Il server 192.168.2.110 sta richi password. Il server segnala che Megapixel_IP_Camera.	edendo nome utente e la richiesta proviene da
Avviso: il nome utente e la pas l'autenticazione di base su una	sword verranno inviati tramite connessione non sicura.
admin	
admin	
admin Þassword Memorizza credenziali	
admin Þassword Memorizza credenziali	

INSTALLAZIONE DEGLI ACTIVEX

Per poter fare in modo che le telecamere IP serie RL siano visualizzabili sul browser è necessario installare i componenti ActiveX. Al primo accesso che effettui, il sistema rileverà la mancanza di questi componenti nel tuo computer e mostrerà la seguente finestra.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina:23



Clicca su DOWNLOAD CONTROL per scaricare i componenti activeX.

E' possibile sia eseguire il programma direttamente scegliendo ESEGUI che salvare il file sul PC locale ed installarlo poi manualmente. Occorre chiudere il browser per installare il plugin. Una volta installato il programma occorrerà riavviare il browser ed effettuare nuovamente il collegamento verso la telecamera.





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 24



I comandi presenti nella finestra sono descritti dettagliatamente più avanti.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL





Accesso con NVR ONVIF

Queste telecamere possono essere collegate a videoregistratori di rete (NVR) oppure a software di registrazione esterni.



Per fare questo si utilizza lo standard ONVIF, che queste telecamere supportano pienamente. Per collegare le telecamere a NVR o software ONVIF fare riferimento ai manuali delle apparecchiature di registrazione. Di regola gli NVR riconoscono in automatico i parametri di comunicazione per dialogare con le telecamere.

Queste telecamere utilizzano di fabbrica la porta **8999** per comunicare con apparecchiature ONVIF. Se il tuo NVR non supporta compressione video H265 TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL





Accesso da web tramite router

Il collegamento alle telecamere attraverso Internet di regola non si effettua chiamando direttamente le singole telecamere ma effettuando il collegamento all'NVR.

Per questo tipo di collegamento occorre fare riferimento al manuale del NVR.

E' tuttavia anche possibile collegarsi da web direttamente alla telecamere con il browser Internet Explorer. Per fare questo è necessario operare una configurazione all'interno del router seguendo le indicazioni in questo capitolo dove spieghiamo la mappatura delle porte di comunicazione. Per collegarsi da app col cellulare è anche possibile evitare la mappatura delle porte usando il server cloud P2P gratuito.

ACCESSO WEB CON MAPPATURA PORTE DEL ROUTER

Un impianto di telecamere IP è spesso posto all'interno di una rete LAN collegata a Internet tramite un router come nel seguente schema





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 27

Se utilizziamo per la visione delle telecamere un PC interno alla rete, gli indirizzi delle telecamere (in genere del tipo 192.168.XXX.XXX) sono direttamente raggiungibili. Se invece desideriamo stabilire la connessione attraverso Internet utilizzando un PC posto in altra sede, gli indirizzi interni della rete non saranno più raggiungibili direttamente, in quanto l'unico indirizzo IP visibile dal web sarà quello che il nostro router avrà dal suo lato WAN ossia verso il mondo esterno di Internet.

Questo indirizzo è assegnato dal provider (ISP). E' consigliabile ottenere dal provider un indirizzo fisso ad ogni connessione. Se non vi è la possibilità è necessario ricorrere a servizi DDNS (vedi manuale di configurazione).

Non è tuttavia sufficiente digitare nel browser l'indirizzo IP del router lato wan per potersi collegare alle telecamere. Il router infatti funge da filtro e lascia cadere ogni chiamata esterna a cui non sia prima corrisposta una chiamata dall'interno della rete. Per potersi collegare alle telecamere è perciò necessario inserire all'interno del router delle istruzioni di direzionamento porte che a seconda dei costruttori dei router vengono denominate NAT, PORT FORWARDING, PORT MAPPING etc.

In pratica occorre accedere alla configurazione del router e inserire le istruzioni in modo che questo diriga le chiamate in arrivo dall'esterno, verso l'indirizzo IP interno delle telecamere. Ovviamente il direzionamento si effettua solo per le porte di comunicazione che vengono utilizzate dalle telecamere e che verranno dettagliate qui di seguito.

Le porte di comunicazione utilizzate di fabbrica dalle telecamere serie RL sono le seguenti:

- PORTA HTTP: Di default 80. Le telecamere utilizzano questa porta per dialogare con i browser come IE. I browser come Internet Explorer utilizzano di fabbrica la porta 80 per la comunicazione. Se ad esempio digitiamo nella barra indirizzi del browser: http://212.12.34.201 verrà chiamato l'indirizzo IP 212.12.34.201 sulla porta 80.
 Se nella configurazione della telecamera si imposta una porta HTTP diversa (ad es. 81, 82 etc.) occorrerà precisare nel browser quale porta utilizzare per la chiamata indicandola dopo l'indirizzo con ":" come separazione. Se ad es. digitiamo http://212.12.34.201:81 verrà chiamato l'12.12.34.201 sulla porta 81.
- PORTA VIDEO: Di default 90. E' utilizzata dalla telecamera per l'invio del video



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 28

- PORTA ONVIF: Di default 8999. E' la porta utilizzata dalle telecamere per il dialogo con gli NVR onvif.
- **PORTA CMS**: Di default 34567. E' la porta usata per dialogare col software CMS.

Se dietro al router risiedono più di una telecamera e si desidera poterle raggiungere singolarmente dall'esterno occorre assegnare ad ognuna di esse una porta http diversa. Ad esempio porte 80,81,82 etc.

Nelle impostazioni NAT del router si dovrà direzionare ogni porta verso l'indirizzo interno della propria telecamera.

Si noti che molti router richiedono che ad ogni direzionamento NAT venga anche abbinata una regola nella sezione firewall che determini l'apertura della porta interessata. Consultare il manuale del proprio router per maggiori dettagli su come programmare la mappatura delle porte

Si ricorda che accesso via web alle telecamere IP di questa gamma risulta molto più semplice se effettuato attraverso l'NVR, per questo le indicazioni fornite in questo capitolo sono solo presenti a titolo informativo per applicazioni particolari.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 29



Accesso con APP per cellulare

Queste telecamere si controllano in genere tramite NVR con le relative app. E' però anche possibile collegarsi col telefonino direttamente alla telecamera usando l'app: HISEE.

Questa app si avvale di un server cloud P2P grazie al quale puoi collegarti tramite Internet senza IP statico, né alcuna mappatura porte nel router.

Tutte le informazioni sono contenute nella scheda NETWORK-P2P della configurazione.



Usa i qr code per scaricare l'app HISEE che è disponibile per Android e iOS gratuitamente.

Controlla che la funzione P2P sia abilitata e lo STATUS sia indicato come REGISTERED. Se la connessione al server non avviene controlla le impostazioni di rete del NVR.

Quando avvii l'app HISEE dovrai come prima cosa creare un account nel server. Una volta creato l'account puoi caricare le tue telecamere premendo il pulsante + ADD DEVICE

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 30

21:25	508~~		द्भ at 75% 💼	21:25	5 🖬 🕘 🖬 ·	10	जिन्तना 75% 🛢	21:25 🖬 🕲 🖪		🛱 🗟 🗐 75% 💼
<	A	Add Device		<	,	Add Device		<	Add Device	
					li li	a) Lon CID Soc	arah	Device Name	by12d30b00	
				1			arch	Device ID	by12d30b00	
					ę	–) Scan QR		Device Account	admin	
					-	-/		Password	admin	
	v	Vired device			Ļ	🖄 Manual Inpi	ut		Save	
	(
	Wi	reless device								
		0	<		Ш	0	<	Ш	0	<

Scegli WIRED DEVICE per aggiungere la telecamera. Puoi aggiungere la telecamera ricercandola in rete (LAN SEARCH), scannerizzando il qr code nella pagina P2P (SCAN QR) o inserendo i dati manualmente.

Inserendo la telecamera con il suo ID utilizzi il server cloud P2P che ti permette di collegarti alla telecamera anche via Internet. Devi inserire anche le credenziali di accesso della telecamera (di fabbrica admin / admin o admin / vuoto)

Una volta connesso con la telecamera puoi vedere le immagini live e comandare i movimenti della telecamera incluso il controllo dei preset. Puoi anche vedere le registrazioni archiviate nella sd card, se la telecamera ne è dotata.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL







TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 32



Controlli LIVE

Nelle pagine precedenti abbiamo spiegato come accedere alle telecamere con il PC utilizzando il browser Internet Explorer

Se non hai ancora eseguito prima d'ora l'accesso con il browser alla tua telecamera conviene riprendere il manuale più sopra e seguire le istruzioni per collegarsi con successo.

In questa sezione del manuale partiamo dalla finestra di login in cui inserire nome utente e password per l'accesso, di fabbrica admin/lasciare vuoto oppure admin/admin

Sicurezza di Windows	×
iexplore.exe	
Il server 192.168.2.110 sta richiedendo nome utente e password. Il server segnala che la richiesta proviene da Megapixel_IP_Camera. Avviso: il nome utente e la password verranno inviati tramit l'autenticazione di base su una connessione non sicura.	e
admin	
Password	
Memorizza credenziali	
OK Annulla	



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 33



VISIONE LIVE E CONFIGURAZIONE

La finestra di interfaccia di Internet Explorer si divide in 2 schede che si possono scegliere con le linguette in alto.



- BROWSE Visione LIVE e controllo dei movimenti della telecamera
- SETTING Configurazione della telecamera

Scegliere BROWSE per visualizzare la telecamera in real time.

VIEW





Pagina: 34

View		^
Stream type	Major stream	•
video size	Full	
Play mode	Smooth	-
Color mode	Fresh	•
PTZ con	trol	*
PTZ fun	*	

In questa finestra si definiscono le caratteristiche dello streaming video che si desidera ricevere dalla telecamera

STREAM TYPE – La telecamera è in grado di gestire 3 stream video. In questa casella si decide quale streaming video ricevere nel browser fra i 3 disponibili:

- Main stream E' lo stream video principale usato di norma in connessione su rete interna
- Sub stream E' uno streaming video più leggero da usare con scarsa banda a disposizione, ad esempio via internet
- MJPEG Stream video ad alta qualità e minima compressione per usi speciali solo su rete interna

Le caratteristiche di questi stream si definiscono nella configurazione. In questa finestra si sceglie quale utilizzare per la connessione in corso. Di regola conviene scegliere il main stream su rete locale e il sub stream via Internet

VIDEO SIZE – Definisce la dimensione della finestra live. Consigliato AUTO o 1/1 (dimensione originale). Sono però disponibili dimensioni ridotte della finestra 1/2x 1/4x o pieno schermo (FULL).

PLAY MODE – Scegliendo live lo streaming seguirà fedelmente le impostazioni prefissate.Scegliendo smooth si adatterà alla disponibilità di banda per mantenere fluidità di riproduzione.

COLOR MODE – Interviene leggermente sulla resa video live bilanciando i colori in tonalità FRESH (toni accesi), STANDARD e COLD (toni freddi)

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 35

PTZ CONTROL



In questa finestra si controllano i movimenti della telecamera. I movimenti si controllano con le frecce, mentre i pulsanti IRIS, FOCUS e ZOOM intervengono su DIAFRAMMA, FUOCO e ZOOM. Di questo parametri, lo zoom è sempre comandabile mentre IRIS e FOCUS possono non essere attivi se le impostazioni della telecamera prevedono la funzionalità automatica.

In basso è possibile regolare PAN SPEED (velocità movimento orizzontale), TILT SPEED (velocità movimento verticale), FOCUS SPEED (velocità fuoco) e ZOOM SPEED (velocità dello zoom).

Oltre a questo pannello è anche possibile controllare i movimenti della telecamera con il mouse direttamente sulla finestra live.

E' possibile comandare rapidamente lo zoom con la rotella del mouse



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 36

PTZ FUNCTION

View	N		*
PTZ	control		*
PTZ	function		*
Preset	1 💌 S	et Mo	ov Call
Tour	1 💌	Са	ill
	Autopan	Patter	n
	In the second		

Come tutte le telecamere speed dome anche i modelli serie RL possono eseguire movimenti automatici.

Per evitare incomprensioni nella lettura di questa parte del manuale innanzitutto occorre chiarire che per queste telecamere esistono 4 tipologie di movimenti automatici:

- PRESET I preposizionamenti sono posizioni predefinite della telecamera caratterizzati da un preciso valore di coordinate X/Y, zoom e fuoco. Si possono richiamare facilmente all'occorrenza. Si possono definire fino a 255 preset. Per definire un preset posizionare la telecamera, scegliere il numero del preset e cliccare SET. Per richiamare il preset selezionare il numero e cliccare CALL. Per eliminare un preset selezionare il numero e premere MOV.
- AUTOPAN Si intende il movimento continuo di rotazione orizzontale della telecamera (scansione panoramica) per avviare la scansione cliccare AUTOPAN. Per arrestare inviare qualsiasi altro comando
- TOUR Anche detto comunemente CRUISE. Si intende il movimento automatico della telecamera fra diversi preset con un tempo di permanenza su ognuno di essi programmabile. La telecamera dispone di 3 TOUR: Tour 1 fra preset 1 e 16, Tour 2 fra preset 17 e 32 e Tour 3 fra preset 33 e 48. Eventuali preset non impostati nel tour vengono ignorati.
- PATTERN Non disponibile su questi modelli



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 37

CONTROLLI LIVE



In questa pulsantiera è possibile eseguire alcuni controlli nella visione LIVE. E' possibile scattare una foto dell'immagine live e anche avviare e arrestare la registrazione di un clip. Il pulsante con la lente attiva lo zoom digitale con il quale puoi tracciare un riquadro da ingrandire digitalmente nell'immagine. Il microfono e l'altoparlante permettono di attivare le funzioni audio delle telecamere che ne sono dotate. Le foto in formato JPG e i filmati in formato AVI sono salvati nella cartella di installazione del plugin per IE che di default è c:/IPC_PlayerAX. La destinazione si può modificare in configurazione.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 38



Configurazione

Tramite il browser Internet Explorer è possibile configurare le opzioni di funzionamento della telecamera.

Browse Setting

Cliccare la linguetta SETTING per accedere alla configurazione.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 39

SYSTEM

ork Camera X					
DSE	Megapixel	IP Camera			
Browse	Setting				
System	System Time Ad	vanced			
Network	Basic information Version:	V1.04.10-180820	Time zone:	GMT	
Camera	Product info:	IPD-D53M02-BS series	SerialNum:	071D3E46AF8F	
Video&Audio	Network settings MAC address:	00-2A-2A-4B-AC-82	IP address:	192.168.2.110	
PTZ Function	Default gateway:	192.168.2.1	Subnet mask:	255.255.255.0	
Alarm	Alarm settings				
Record	Alarm server 1 IP: Alarm server 2 IP:	0.0.0.0 0.0.0.0			
Manage Users	Alarm server 3 IP:	0.0.0.0			
Log	NTP server :	192.168.1.100			
	video settings				
	E Public video para	meters:			
	Brightness:	128	Contrast:	128	
	Saturation:	128	Sharpness:	128	
	⊟ Main stream para	meters:			
	Resolution:	2592x1944	Frame rate:	15	
	Bit rate:	VBR(upper limit: 4096Kbps)	I/P rate:	50	
	⊟ Sub stream parar	meters:			
	Resolution:	720x576	Frame rate:	25	
	Bit rate:	VBR(upper limit: 512Kbps)	I/P rate:	50	
	MJPEG video settings				
	Resolution:	1280x720	Frame rate:	1	

La prima pagina SYSTEM alla cartella SYSTEM mostra tutte le informazioni sullo stato della telecamera. Si tratta di una pagina informativa non modificabile





Pagina: 40

(a) (a) http://192.168.2.110/brows	e/index.asp?id=1554406654213	✓ C Cerca	- ロ × タ・ 命会®
twork Camera ×	Megapixel IP	Camera	
Browse	Setting		
System	System Time Adva	nced	
Network	Time zone		
Camera	Time zone: Davlight saving time:	(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna, E V	
Video&Audio		Save Cancel	
PTZ Function	NTR		
Alarm			
Record	○ On ● Off NTP server :	192.168.1.100	
Manage Users	Sync time: Sync interval(hours):	23 : 59 : 00	
Log		Save Cancel	
	Sync now		
	Device time: Local PC time:	2019-04-04 21:28:44 2019-04-04 22:28:46	
		NTP PC	
	<		>
			₹ 200% ▼

La pagina SYSTEM/TIME include le regolazioni dell'ora della telecamera

TIME ZONE – Selezionare il fuso orario di riferimento. Per l'Italia GMT+1.

DAYLIGHT SAVING TIME – Indicare se gestire il passaggio automatico ora legale/ora solare.

NTP SERVER – Qui è' possibile fare in modo che la telecamera sincronizzi automaticamente l'ora e la data via internet con un server NTP (Network Time Protocol). Indicare l'indirizzo del server, l'ora e la cadenza di ogni sincronizzazione.

DEVICE TIME – La data e l'ora correnti memorizzate nella telecamera

LOCAL PC TIME – La data e l'ora del PC.

NTP/LOCAL PC – Qui è possibile scegliere se sincronizzare l'ora della telecamera con l'ora del PC o del server NTP.





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 41

Attp://192.168.2.110/browse/im Network Camera	dex.asp?id=1554406654213		* (C Cerca	_ + م	□ × ଜ☆©©
DSE	Медарі	xel IP Came	a			
Browse	Setting					
System	System Time	Advanced				^
Network	Firmware upgrad	e				
Camera		Sfo	glia (Please choose upgrade file.)			
Video&Audio	Keep curro	ent config unchanged:	Debailt			
PTZ Function			Submit			
Alarm	Factory settings					
Record	Press the Keep currer	button to reset all the para it IP unchanged: 🗹	ameters to the factory default setting	s.		
Manage Users			Reset			
Log	Reboot					
	Press the	button to reboot the syste	m, the window will reload after it.			
	11000 010		Reboot			
	Auto Maintaince					
	Enable: Reboot Da Reboot Tir	y: Sun V ne: 03 : 00 : 00	Save			
						~
	C.					× 200% ·

La pagina SYSTEM/ADVANCED include alcune funzioni di manutenzione

FIRMWARE UPGRADE – E' possibile effettuare l'aggiornamento del firmware, solamente se richiesto dall'ufficio tecnico DSE

FACTORY RESET – Ripristina i parametri di fabbrica della telecamera. Se si spunta MANTAIN CURRENT IP la telecamera mantiene il suo IP corrente, diversamente ripristina quello di fabbrica 192.168.1.110

REBOOT – Riavvia la telecamera

AUTO MAINTAINCE – Puoi programmare il riavvio automatico periodico a una certa ora.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 42

NETWORK

•		1160.0							- 🗆 X
O Mttp://192.168.2.110/brows Network Camera X	e/index.asp?id=1554406	654213				▼ C Cer	ca		₽•] @☆@©
DSE	Meg	gapixel IP	Camera	1					
Browse	Setting								
System	Network	FTP SMT	QoS	IGMP	PORT	DDNS	P2P	Protocol	
Network	Network								
Camera	DH	ICP: address:	On 192.168.2.110	• Off					
Video&Audio	Su	bnet mask: fault gateway:	255.255.255.0						
PTZ Function	Pri	mary DNS server:	192.168.1.1						
Alarm	Se	condary DNS server:	8.8.8.8						
Record			Save	Cancel					
Manage Users									
Log									
	<								200% -

La pagina network include i dati di rete della telecamera

DHCP: Le telecamere supportano sia l'assegnazione manuale dell'indirizzo IP sia l'assegnazione automatica da parte di un server DHCP in rete. Quest'ultima in genere non viene utilizzata perché potrebbe causare il cambio nel tempo dell'indirizzo della telecamera.

La modalità DHCP può essere di aiuto se sei incerto sulla configurazione di rete da assegnare alla telecamera. Puoi avviare la telecamera in modalità DHCP, in modo che prenda automaticamente i parametri corretti, poi escludere il DHCP e ricopiare i parametri nella configurazione statica.

IP/SUBNET MASK/DEFAULT GATEWAY: Sono I classici parametri che permettono alla periferica di dialogare con la propria rete. Normalmente questi parametri vengono assegnati durante l'installazione con il software IPWIZARD come illustrato nella sezione di installazione.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 43

PRIMARY/SECONDARY DNS – E' l'indirizzo del server DNS che consente alla telecamera di interpretare gli indirizzi dei siti web. Viene assegnato dal provider Internet (ISP) alla vostra rete. Se non conosci il DNS del tuo provider puoi usare i DNS di Google 8.8.8.8 e 8.8.4.4

FTP - Le telecamere possono caricare immagini su un sito internet attraverso il protocollo FTP su base temporizzata. E' un applicazione molto usata nelle applicazioni webcam. E' possibile indicare l'indirizzo del server FTP con le credenziali di accesso, la porta, la cartella e il nome del file da aggiornare. E' anche possibile specificare quanti fotogrammi inviare in xx secondi.

Server :	0.0.0	
Port :	21	(1-65535)
User name:		
Password:		
Server Path :	1	
FileName :		-
Snap Number	: 1	
Snap Interval	: 1	s

SMTP - Le telecamere possono inviare EMAIL di allarme. E' possibile indicare l'indirizzo del server di posta SMTP, l'indirizzo mittente da usare e 2 destinatari (TO/CC). E anche possibile abilitare l'autenticazione con password se il server la richiede. Abilitando SNAPSHOT si allega all'email la foto dell'evento.

QoS – Sono disponibili 4 opzioni di QUALITA' DI SERVIZIO di rete: normale, alta affidabilità, alto utilizzo di banda, bassa latenza. Si tratta di 4 modalità diverse per gestire ritardi e congestioni di rete.

IGMP – Gestione dei protocolli di rete avanzati per multicasting

PORT – Qui è possibile modificare le porte utilizzate dalla telecamera per la comunicazione in rete: http (default 80), Video (default 90), RTSP (default 554), Record (default 8088) e ONVIF (8999)

DDNS – Se per applicazioni particolari è necessario accedere attraverso internet direttamente alla telecamera (invece che all'NVR) è sicuramente consigliabile disporre di un indirizzo IP fisso in modo che si conosca sempre con esattezza l'indirizzo a cui collegarsi. Qualora non fosse possibile ottenerlo dal proprio provider, tutte le telecamere della gamma supportano i servizi

DSE SRL – ITALY – WWW.DSE.EU



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 44

DDNS (Dynamic DNS) che permettono di monitorare continuamente l'indirizzo IP dell'apparecchiatura. Questi servizi, anche disponibili gratuitamente, forniscono all'utente un nome di dominio da digitare nel browser. Il provider DDNS ridirige la comunicazione verso l'indirizzo IP che la telecamera ha in quel momento.

Le telecamere Serie RL supportano i più diffusi servizi DDNS e sono in grado di inviare al provider DDNS con cadenza periodica l'indirizzo IP internet a loro assegnato.

E' possibile impostare l'indirizzo del provider la porta e l'autenticazione.

Utilizzando le app mobili e il cloud incluso con la telecamera non è necessario utilizzare serivizi DDNS.

P2P – In questa sezione ci sono le indicazioni per il servizio P2P del server cloud che permette di accedere da cellulare senza IP statico e configurazione router. E' stato già descritto come usare queste funzioni nella sezione relativa all'APP.

PROTOCOL – In questa sezione puoi abilitare/disabilitare l'uso del protocollo ONVIF e di alcuni protocolli privati di altri costruttori.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 45

CAMERA



La pagina CAMERA, con le sue varie tabelle include i parametri di configurazione del modulo telecamere con le consuete voci di regolazione immagine. Puoi vedere direttamente nell'anteprima il risultato delle modifiche che apporti.

Se non hai ottenuto il risultato sperato, ripristina le impostazioni di fabbrica nella pagina reset.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 46

VIDEO AUDIO



In questa sezione si imposta la caratteristica del flusso video della telecamera. La telecamera gestisce 3 stream: MAIN STREAM (stream principale), SUB STREAM (stream secondario) e MJPEG STREAM (stream MJPEG con compressione statica). Dal client collegato è possibile definire quale stream utilizzare in base alla banda a disposizione.

ENC. TYPE – Scegli H265 se usi un NVR che supporta questo formato di compressione, se invece hai un NVR più datato usa il consolidato standard H264.

RESOLUTION - La risoluzione è regolabile in base al modello che hai acquistato.

FRAME RATE – E' il numero di fotogrammi al secondo che compongono il flusso video (max. 25). Si consideri che 25 f/sec corrisponde al cosiddetto real-time ossia lo standard televisivo nel quale l'occhio umano non percepisce i singoli fotogrammi ma un'unica sequenza ininterrotta. In genere è possibile ridurre questo parametro fino a 10/12 f/sec senza percepire grosse differenze di fluidità video ed economizzando molta banda.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 47

I/P RATE – Il rapporto fra I frame e P frame nello streaming video. Maggiore il rapporto, minore la banda necessaria.

BIT RATE TYPE dà la possibilità di scegliere fra due diversi modalità di gestione della banda occupata: CONSTANT BIT RATE (CBR) e VARIABLE BIT RATE (VBR).

Nella modalità CBR la telecamera mantiene un Bit Rate costante che è possibile impostare nella casella sotto. Nella modalità VBR invece la telecamera modifica il bit rate nelle varie condizioni di funzionamento in modo da mantenere una qualità video costante.

BITRATE – Rappresenta la massima banda che la telecamera occuperà con il suo streaming video. Di regola conviene non superare il valore di 4000-6000 Kbps

	rse/index.asp?id=1554406654213	3			- C Cerca	P - 67
rk Camera 🛛 🗙 📑						
DSE	Медар	ixel IP (amera			
Browse	Setting					
System	Video Char	racter display	Motion detection	Privacy mask	ROI Path Audio	
Network	HD		Re P	Jan P	04-04 1999 01	
Camera			N TO L		1	
Video&Audio				S EN	The state of the s	
PTZ Function		E ISA		Ma		
Alarm		SI V		NT		
Record				(AFEE		
Manage Users						
Log	Text	t 1: 💿 On	○ off	X/Y(0-99): 2	2	
	Font	t size: 3 🗸				
	Con	tent: HD-IPC	2230-224	1	Total:36.Remain:30.	
	Text	t 2: On	 Off 	X/Y(0-99): 2	10	
	Font	t size: 3 🗸				
	Con	tent:			Total:36.Remain:36.	
					and the second s	
	Text	t 3: O On	 Off 	X/Y(0-99): 2	20	
	Text	t 3: On t size: 3 V	 Off 	X/Y(0-99): 2	20	
	Text Font Con	t 3: On t size: 3 V tent:	• Off	X/Y(0-99): 2	20 Total:36.Remain:36.	
	Text Font Con Text	t 3: On t size: 3 V tent: 0 On	Off Off Off	X/Y(0-99): 2 X/Y(0-99): 2	20 Total:36.Remain:36. 30	
	Texi Font Con Text Font	t 3: O 0n t size: 3 V tent: 0 0n t size: 3 V	Off Off Off	X/Y(0-99): 2 X/Y(0-99): 2	20 Total:36.Remain:36. 30	
	Text Font Con Text Font Con	t 3: O On t size: 3 V tent: 0 On t size: 3 V tent: 0	 Off Off 	X/Y(0-99): 2 X/Y(0-99): 2	20 Total:36.Remain:36. 30 Total:36.Remain:36.	
	Text Form Con Text Fort Con Text	t 3: On t size: 3 ♥ ttent: 0 t size: 3 ♥ tent: 0 t 5: 0	Off Off Off Off Off	X/Y(0-99): 2 X/Y(0-99): 2 X/Y(0-99): 2	20 Total: 36.Remain: 36. 30 Total: 36.Remain: 36.	
	Text Forn Con Text Forn Con Text Forn Forn	t 3: On t size: 3 v tent: 1 t size: 3 v tent: 1 t 5: On t size: 3 v	• off • off	X/Y(0-99): 2 X/Y(0-99): 2 X/Y(0-99): 2	20 Total:36.Remain:36. 30 Total:36.Remain:36.	

La tabella CHARACTER DISPLAY permette di definire le sovrimpressioni nell'immagine

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 48

TEXT 1...5 – E' possibile definire fino a 2 titoli da far comparire in sovrimpressione. E' possibile editarne il contenuto, la posizione e scegliere il font.

MULTIPLE – E' possibile far apparire in sovrimpressione il livello di zoom

TIME/DATE – E' possibile far apparire in sovrimpressione ora e data



MOTION – Puoi attivare la rilevazione del movimento. In genere le telecamere motorizzate, essendo mobili non consentono di usare la rilevazione del movimento ma puoi farlo, scegliendo ENABLE MOTION DETECTION, se decidi di tenerle principalmente ferme. Di fabbrica la rilevazione si attiva su tutta la ripresa ma puoi cliccare CLEAR ALL per poi selezionare l'area dove vuoi rilevare il movimento. Con il cursore SENSITIVITY si regola la sensibilità della rilevazione.





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 49



PRIVACY – Puoi impostare delle maschere privacy (max 4) per oscurare delle aree visive. Anche questa funzione si può usare se si decide di mantenere la telecamera principalmente ferma.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 50



ROI – Puoi definire delle aree nella ripresa dove avere livelli di qualità immagine maggiori o inferiori. La telecamera userà una compressione video inferiore nelle aree dove imposti una qualità alta.

PATH – Definisce il percorso di salvataggio dei files video e degli snapshot registrati nell'hard disk locale. E' anche possibile variare il formato di salvataggio.

AUDIO – Nei modelli con audio puoi abilitare ingresso ed uscita audio e regolare il volume.

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina:51

PTZ FUNCTION

In questa sezione si impostano i movimenti automatici della telecamera



PRESET – I preposizionamenti sono posizioni predefinite della telecamera caratterizzati da un preciso valore di coordinate X/Y, zoom e fuoco. Si possono richiamare facilmente all'occorrenza. Si possono definire fino a 255 preset. Per definire un preset posizionare la telecamera usando i controlli a destra, scegliere il numero del preset e cliccare SET. E' anche possibile assegnare al preset un nome. Per richiamare il preset selezionare il numero e cliccare CALL. Per eliminare un preset selezionare il numero e premere DELETE.





TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 52



AUTO TOUR – Anche detto comunemente CRUISE. Si intende il movimento automatico della telecamera fra diversi preset con un tempo di permanenza su ognuno di essi programmabile.

La telecamera dispone di 3 TOUR: Tour 1 fra preset 1 e 16, Tour 2 fra preset 17 e 32 e Tour 3 fra preset 33 e 48. Eventuali preset non impostati nel tour vengono ignorati. Per avviare il tour selezionare il numero e premere CALL. Per arrestare inviare qualsiasi altro comando.

PTZ PROTOCOL – Non utilizzato su questi modelli

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 53

ALARM

Non disponibili su questi modelli

RECORD



Nei modelli con SD card puoi controllare la registrazione a bordo della telecamera.

WHEN SD CARD IS FULL – Definisci se ha memoria piena la registrazione deve arrestarsi o continuare cancellando i file più vecchi.

MANUAL RECORDING - Puoi avviare manualmente la registrazione sulla sd card.

AUTO RECORD WHEN NETWORK IS ABNORMAL – Avvia automaticamente la registrazione su sd card in caso di guasto di rete.

RECORDING STREAM – Scegli se vuoi registrare su sd card lo stream principale o secondario.

SD CARD STATUS - Mostra lo stato della scheda.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 54

- MOUNT Rileva la presenza della sd card
- FORMAT Formatta la sd card cancellandone i contenuti.
- PLAYBACK Qui puoi riprodurre i filmati registrati sulla sd card.

USER MANAGEMENT

In questa pagina si possono creare nuovi utenti che possono accedere alla telecamera

A http://192.168.2.110/browse/index.asp? ork Camera Browse System Network Camera Video&Audio PTZ Function	Megapixel I	P Camera		₽ •] ີ ເດີຊ
Prowse Set Browse Set System Network Camera Video&Audio PTZ Function Video	Megapixel I	P Camera		
DSE Browse Se System Network Camera Video&Audio PTZ Function	Megapixel I	P Camera		
Browse Se System Network Camera Video&Audio PTZ Function	etting			
Browse Se System Network Camera Video&Audio PTZ Function	etting			
System Network Camera Video&Audio PTZ Function				
Network Camera Video&Audio PTZ Function				0
Camera Video&Audio PTZ Function				Add user 🗠
Camera Video&Audio PTZ Function	Num	User name	Property	Operation
Video&Audio PTZ Function	1	admin	<u>Q</u>	
PTZ Function				
Alarm				
Record				
Manage Users				
Log				
(

Premere ADD USER per aggiungere un nuovo utente con propria USER NAME e PASSWORD

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 55

LOG

In questa pagina si può leggere il contenuto della memoria eventi della telecamera

Pagina 🔻 Sicurezza 🔻 Strument	i 🕶 🔊 🔊 💽 י	•	
	Megaj	pixel IP	Camera
Browse	Setting		
System			1
	Date	Time	Log
Network	2015 - 07 - 04	13:35:44	appwatchdog say: WDG_OPS_HOLD_SHORT cmd recved
	2015 - 07 - 04	13:35:44	Alarm input 1
Camera	2015 - 07 - 04	13:35:37	appwatchdog say: WDG_OPS_RESET cmd recved, now will reset the apps
	2015 - 06 - 25	12:55:20	appwatchdog say: WDG_OPS_HOLD_SHORT cmd recved
Video&Audio	2015 - 06 - 25	12:55:18	system start completely!
	2015 - 06 - 25	12:55:13	webs start completely!!!
PT7 Function	2015 - 06 - 25	12:55:12	Alarm input 1
The Function	2015 - 06 - 25	12:55:10	change ip from ip:192.168.1.10 to new ip:192.168.2.110!!!
Timing Eurotion	2015 - 05 - 04	16:52:06	appwatchdog say: WDG_OPS_HOLD_SHORT cmd recved
running runction	2015 - 05 - 04	16:52:04	system start completely!
A	2015 - 05 - 04	16:51:59	webs start completely!!!
Alarm	2015 - 05 - 04	16:51:57	Alarm input 1
-	2015 - 05 - 04	16:51:55	change ip from ip:192.168.1.10 to new ip:192.168.2.110!!!
Recording	2015 - 05 - 04	16:52:05	appwatchdog say: WDG_OPS_HOLD_SHORT cmd recved
	2015 - 05 - 04	16:52:03	system start completely!
User management	2015 - 05 - 04	16:51:58	webs start completely!!!
	2015 - 05 - 04	16:51:57	Alarm input 1
Log	2015 - 05 - 04	16:51:55	change ip from ip:192.168.1.10 to new ip:192.168.2.110!!!
	2015 - 05 - 04	16:52:05	appwatchdog say: WDG_OPS_HOLD_SHORT cmd recved
	2015 - 05 - 04	16:52:03	system start completely!
	2015 - 05 - 04	16:51:58	webs start completely!!!
	2015 - 05 - 04	16:51:57	Alarm input 1
	2015 - 05 - 04	16 . 51 . 55	change in from in: 192 168 1 10 to new in: 192 168 2 110

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL





Comandi speciali per NVR

Se si comanda la telecamera con un NVR o con consolle per telecamere IP, sono previsti dei PRESET di sistema che servono per effettuare le principali configurazioni e lanciare i principali movimenti automatici senza accedere tramite il browser.

I comandi sono indicati nella seguente tabella. Su alcuni NVR, a seconda che inizino a gestire i preset dallo 0 o dall'1 potrebbe essere necessario ridurre tutti i numeri dei preset in tabella di una cifra.

PRESET	FUNZIONE			
33	Ruota PAN di 180°			
34	Reset			
81	Passaggio Giorno/Notte automatico			
82	Attiva visione notte B/N			
83	Attiva visione giorno colori			
84	Forza potenza IR massima			
85	Forza potenza IR ridotta			
87	Attiva BLC			
92	Attiva scansione A-B			
94	Menu OSD off			
95	Menu OSD on			
96	Avvia tour 1			
97	Avvia tour 2			
98 (38)	Avvia tour 3			
99 (39)	Avvia scansione panoramica 360°			

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL





Menu OSD telecamera

Richiamando il PRESET 95 si apre il menu di configurazione della telecamera che permette di operare tutte le configurazioni che si eseguono da browser per quello che riguarda il modulo telecamera e i movimenti del brandeggio. Questo menu testuale è utile per impostare le funzioni della telecamera direttamente da un NVR senza accedere con il browser da computer.



TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 58



Collegati con un client RTSP

Le telecamere Serie RL supportano il protocollo RTSP che di fabbrica è impostato per utilizzare la porta 554. E' possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un qualsiasi player RTSP come ad esempio VLC.

L'indirizzo da chiamare deve avere la seguente sintassi:

Streaming principale: RTSP://IP/1/h264major Streaming secondario: RTSP://IP/1/h264minor Streaming MJPEG: RTSP://IP/1/h264mjpeg

La telecamera deve essere impostata come di fabbrica con USER: admin; PASSWORD (vuota)

Ecco un esempio con l'IP di Fabbrica

Streaming principale: RTSP://192.168.1.110/1/h264major Streaming secondario: RTSP:// 192.168.1.110/1/h264minor Streaming MJPEG: RTSP:// 192.168.1.110/1/h264mjpeg

Di seguito vedi come operare ad esempio con il player gratuito VLC:





Pagina: 59

🚊 Lettore multimediale	VLC		
Media Riproduzione	Audio Video Strumenti Visua	lizza Aiuto	
	Apri file	Ctrl+0	
	Opzioni d'apertura avanzate	Ctrl+Shift+O	
	Apri cartella	Ctrl+F	
	Apri disco	Ctrl+D	
<u>時</u> 間	Apri flusso di rete	Ctrl+N	
	Apri periferica di acquisizione	Ctrl+C	
	Apri posizione dagli appunti	Ctrl+V	
	Salva scaletta su file	Ctrl+Y	
	Converti / Salva	Ctrl+R	
((•))	Trasmissione	Ctrl+S	
×	Esci	Ctrl+Q	
0			
			00
			(J)) 100%
			1.00x:/:

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL



Pagina: 60

	Poto	Dispersiti se di seculativiane	
	i Rele		
Protocollo di rete			
Inserisci un URL di ret	e:		
rtsp://192.168.1.110/1/h264major			~
rtp://@:1234 mms://mms.example rtsp://serv er.example http://w w w .y ourtube	s.com/stream.asx .org:8080/test.sdp e.com/watch?v = g) g64x	

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 61



Cattura una foto con Internet Explorer

Le telecamere Serie RL ti consentono di scattare una foto real time usando Internet Explorer, con questi indirizzi.

http://ip/mjpgstreamreq/1/image.jpg

http://ip/jpgimage/1/image.jpg

TELECAMERE IP SPEED DOME SERIE RL

Pagina: 62

