

Videoregistratori Serie DH

DVR per telecamere analogiche, 960H, HD-SDI



Manuale programma ViewCam

Come installare e utilizzare l'App per dispositivi mobili



Contenuto del manuale

In questo manuale viene descritto come installare e utilizzare il programma ViewCam che permette la gestione remota dei DVR DSE Serie RH da dispositivi cellulari e tablet. ViewCam è disponibile per sistema operativo Android e Apple iOS (iPhone, iPad).



Installazione del programma

Il programma per la gestione dei DVR serie DH da smartphone o tablet si chiama **VIEWCAM LITE**.

E' possibile scaricare gratuitamente la versione per dispositivi Apple (iOS) direttamente da Apple Store o la versione per dispositivi Android da Google Play.



Viewcam non è disponibile per altri sistemi operativi mobili oggi meno utilizzati come Windows Mobile, Blackberry, Symbian etc.

Una volta installata l'applicazione troverete disponibile sul vostro dispositivo mobile l'icona del programma per lanciarlo.



Videoregistratori Serie DH





Log-in

Il programma ViewCam all'accesso richiederà le credenziali di log-in. Sono disponibili due modalità di LOG-IN: **NORMAL e 88110.NET/REELINK.NET**

MODALITA' DI LOG-IN: NORMAL

La prima modalità di log-in è definita **NORMAL** e consente di lavorare con Viewcam sul proprio smartphone inserendo manualmente i dati dei DVR a cui collegarsi. Si tratta probabilmente della modalità che sceglierete al primo accesso. In questa modalità non è necessario inserire nome utente e password

MODALITA' DI LOG-IN SU SERVER CLOUD: 88110/REELINK

La seconda modalità di LOG-IN permette di loggarsi direttamente ai servizi gratuiti CLOUD WWW.88110.NET e WWW.REELINK.NET disponibili per gli utenti dei DVR Serie DH.

Il servizi CLOUD sono illustrati dettagliatamente nel manuale di installazione e permettono di creare un account e gestire con facilità via internet anche molti DVR senza bisogno di IP statico, DDNS e mappatura porte del router.

Scegliendo la tipologia di log-in: 88100.NET non avrete accesso ai DVR impostati nel vostro dispositivo mobile, bensì a tutti i DVR che avete inserito nelle pagine di configurazione dei server CLOUD 88110 o REELINK.

Nella tipologia di LOG-IN CLOUD verso i server 88110 / REELINK inserirete il nome utente e password che avete registrato nel sito.

Il server di default è 88110.NET. Per utilizzare REELINK.NET occorre sovrascrivere il nome del server.

Come descritto dettagliatamente nel manuale di installazione l'accesso ai servizi cloud 88110 e REELINK può avvenire registrando un account SENIOR per gestire on-line più DVR oppure inserendo direttamente l'ID univoco del proprio DVR. Se avete optato per l'account SENIOR dovete digitare il nome utente e la password che avete impostato per il vostro account. Se invece volete accedere tramite l'ID del vostro DVR, lo trovate sul retro dell'apparecchio o nle pannello Informazioni della configurazione.

Per evitare di digitare manualmente il lungo codice alfanumerico potete toccare l'icona QR-Code sullo schermo e fare uno scan del QR-Code che trovate nel pannello informazioni del DVR

Videoregistratori Serie DH



Pagina:5



In questo manuale si farà riferimento all'accesso di tipo LOCAL.

Per ulteriori dettagli sui servizi CLOUD inclusi con i DVR serie DH vedere il manuale di installazione.

Videoregistratori Serie DH



Pagina:6

Aggiungere un DVR

Dopo avere effettuato il log-in il programma non potrà essere operativo fino a che non si saranno inseriti i dati di almeno un DVR a cui collegarsi.

Per aggiungere un DVR premere il pulsante in basso a sinistra DEVICE

ATTENZIONE. I pulsanti di comando sono solo disponibili con il dispositivo in posizione verticale, non nella visione con schermo orizzontale.



No SIM 🔶			100% 💼
Cancel	DVR		Done
Name	DVR		
IP	58.60.23	1.218	
Media Po	rt 9000		
WEB Port	80		
UserNam	e admin		
Password	admin		
Channel	4		
) 6	*	
Device Live	/iew Playback	Settings	More

NAME – II nome distintivo del DVR a cui collegarsi

IP – L'indirizzo IP del DVR. E' possibile inserire l'indirizzo IP interno della rete se si desidera collegarsi su rete interna Wi-Fi oppure l'indirizzo IP del router verso Internet per collegarsi

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 7

attraverso la rete cellulare. In questo secondo caso occorre aver mappato opportunamente nel router le porte WEB e MEDIA come illustrato nel manuale di installazione.

MEDIA PORT – Inserire la porta per lo streaming video che è impostata nel DVR (di fabbrica: 9000)

WEB PORT – Inserire la porta WEB che è impostata nel DVR (di fabbrica: 85). Questa porta non è essenziale per il collegamento da cellulare ma è utilizzata da alcune funzioni, ad esempio nella configurazione remota delle impostazioni del DVR.

USER NAME - Nome utente, di fabbrica: admin

PASSWORD – Password di accesso, di fabbrica: lasciare vuoto

CHANNEL – Numero di canali del DVR

Dopo aver confermato il nuovo DVR apparirà nella lista delle apparecchiature.



Per modificare le impostazioni del nuovo DVR premere il pulsante EDIT in alto a sinistra

Videoregistratori Serie DH





Visione LIVE

Per collegarsi al DVR basta toccare l'icona del DVR nella lista DEVICE e si aprirà la visione live



No SIM		15:09		-63	
	L	_iveVie	w	Select	
CH1	Cł	12	СНЗ		
CH4	Cł	45	CH6		
CH7	Cł	48	CH9		
Information:					
P 12	۲	0	-	(ال	
		б	*	•••	
Device	LiveView	Playback	Settings	More	

Nella visione LIVE è possibile cambiare il DVR in collegamento premendo il tasto SELECT. Sono disponibili i seguenti comandi:

Pulsante	Funzione
F	Controllo speed dome PTZ

Videoregistratori Serie DH



Pagina:9

	Avvia la registrazione di tutti i canali
	La registrazione si archivia nella
	memoria del dispositivo mobile e si può
	riprodurre nella sezione PLAYBACK
	Cattura un fotogramma di tutti i canali
0	in quell'istante. La foto si archivia nella
	memoria del dispositivo mobile e si può
	visionare nella sezione PLAYBACK
_	Arresta/Avvia la vision live delle
	telecamere
⊲ 1)	Attiva/Disattiva la riproduzione
	dell'audio

Nella visione live è possibile portare a pieno schermo un solo canale con un doppio tocco sull'immagine.



DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU

Videoregistratori Serie DH



Pagina:10

Nella visione a pieno schermo è possibile zoomare utilizzando il classico gesto di ingrandimento con pollice ed indice. E' anche possibile sfogliare la varie telecamere a pieno schermo trascinando l'indice da destra a sinistra o viceversa.

Se la telecamera collegata è una speed dome motorizzata è possibile premere il pulsante PTZ per controllare gli spostamenti toccando le frecce in sovrimpressione.



Videoregistratori Serie DH



Pagina: 11

Riproduzione

Viewcam permette di riprodurre le registrazioni, sia quelle archiviate nel DVR in collegamento remoto, sia quelle salvate sul dispositivo mobile.



per accedere all'ambiente di riproduzione.





Sono disponibili 4 modalità di riproduzione:

REMOTE PLAYBACK: Riproduzione dei video registrati nel HDD del DVR in collegamento remoto LOCAL PLAYBACK: Riproduzione dei video salvati sul dispositivo portatile CAPTURE PLAYBACK: Visualizzazione delle foto scattate con i dispositivo portatile EVENT PLAYBACK: Riproduzione degli eventi di allarme archiviati nel DVR remoto

DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 12

REMOTE PLAYBACK / EVENT PLAYBACK

E' possibile ricercare i video per data e ora



Nella sezione EVENT PLAYBACK è possibile nello stesso modo esplorare l'archivio eventi del DVR remoto.

LOCAL PLAYBACK

E' possibile scegliere e riprodurre i video registrati nella memoria del dispositivo mobile premendo il pulsante di registrazione durante la visione live.

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 13



CAPTURE PLAYBACK

E' possibile scegliere e vedere i fotogrammi catturati nella memoria del dispositivo mobile premendo il pulsante Snapshot nella visione live.

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 14





Configurazione dei DVR

Viewcam permette di configurare da remoto i DVR con cui si è in collegamento. E' una funzione molto avanzata che permette il totale controllo remoto del videoregistratore.

Cliccare il pulsante SETTINGS

No SIM	$\hat{\boldsymbol{\varsigma}}$			100% 💼
		Setting	IS	
DVR. DVR	DVR IP:58.60.3	231.218 WE	B Port:9110	>
		~		
Device	LiveViev	v Playback	Settings	● ● ● More

Nell'elenco delle apparecchiature è possibile scegliere quale dei DVR caricati nel dispositivo mobile si intende configurare.

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 16



Le icone dell'ambiente di programmazione permettono di aprire le pagine di configurazione dove si possono impostare tutte le opzioni funzionali del DVR. Per il dettaglio delle opzioni programmabili del DVR vedere il manuale di configurazione. Videoregistratori Serie DH



Pagina: 17

Altre opzioni

Premendo il pulsante MORE si possono configurare alcune altre opzioni del programma ViewClient.



Videoregistratori Serie DH



Pagina: 18

SYSTEM

In questa cartella vi sono alcune opzioni generali relative al funzionamento di ViewCam

_			Ö 🕫	/ 🚊 23:15
More		System	1	
Network	<			
WIFI or	nly			Disattiva
Liveviev	v			
Live m	ode	Multi	S	ingle
Auto P	Play			Disattiva
Smart	stream			Disattiva
PTZ				
PTZ Sp	eed		0	
DVR.	Ţ	F	\mathbf{X}	•••
Device	Liveview	Playback	Settings	More

WIFI ONLY – Se abilitato permette il funzionamento solo sotto rete Wi-.Fi per evitare di consumare traffico dati quando si è collegati a rete cellulare.

LIVE MODE – MULTI o SINGLE consente o meno la visione live di più DVR contemporaneamente AUTOPLAY – Abbia automaticamente lo streaming video all'avvio di ViewCam

SMART STREAM – Abilita la funzione di gestione automatica dello streaming video per meglio adeguarsi alla banda a disposizione.

PTZ SPEED – Regola la velocità di spostamento delle telecamere speed dome nei comandi PTZ.

USER MANAGER

DSE SRL - ITALY - WWW.DSE.EU

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 19

In questa sezione è possibile attivare il log-in automatico nella modalità LOCALE all'avvio del programma, utile per saltare un passaggio se non si utilizza il log-in remoto presso i server DDNS del DVR.



PUSH CONFIGURATION

I DVR serie DH sono in grado di inviare delle notifiche in tempo reale di tipo PUSH verso i dispositivi cellulari muniti di applicazione ViewCam. Questa opzione viene descritta nel capitolo successivo.

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 20

Notifiche PUSH

Con l'applicazione ViewCam è possibile ricevere sullo smartphone delle notifiche in caso di allarme contenenti il filmato dell'evento. La notifica è uno strumento molto comodo in quanto permette di essere informati in tempo reale anche se il programma ViewCam non è in esecuzione sullo smartphone. Ovviamente perché la notifica possa avvenire è necessario trovarsi in una zona coperta da rete mobile DATI.

Per ottenere la notifica push sul cellulare occorre effettuare 3 operazioni:

- 1 Attivare la funzione di notifica in ViewCam
- 2 Verificare che sia abilitata la gestione delle notifiche nello smartphone
- 3 Abilitare l'invio di notifiche PUSH nelle azioni di allarme del DVR.

ATTIVARE LA NOTIFICA PUSH IN VIEWCAM

Accedere a VIEWCAM come mostrato in precedenza.



Premere il pulsante PUSH CONFIG

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 21

			🛱 🖡 🚄	23:16
More	Ρι	ush Con [.]	fig	
DVR dvr				Disattiva
DVR.		F	×	
Device	Liveview	Playback	Settings	More

In questa pagina si abilita la ricezione delle notifiche PUSH in arrivo dai DVR Selezionare il DVR nella lista e premere il pulsante ATTIVA/DISATTIVA. La notifica PUSH si attiva quando sul pulsante compare la scritta ATTIVA e il segnalatore colorato si accende. Se l'operazione non andasse a buon fine e comparisse un messaggio di insuccesso, verificare la funzionalità della connessione remota con il DVR.

ABILITARE LE NOTIFICHE DI VIEWCAM NELLO SMARTPHONE

Alcuni dispositivi mobili permettono di abilitare e disabilitare le notifiche PUSH per le varie applicazioni. Per essere certi di ricevere le notifiche dal DVR bisogna intervenire nella configurazione dello smartphone.

Nell'esempio vediamo la configurazione di un iPad.

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 22

iPad 令	9:23	Not Charging 📼
Settings	Notifications	Edit
Airplane Mode	In Notification Center	
WI-FI STREAMING1	FaceTime Badges, Alerts	>
Bluetooth On	Messages Badges, Banners	>
Do Not Disturb	Badges, Alerts	>
Notifications	Calendar Badges, Alerts	>
General	Photos Badges, Sounds, Banners	>
Sounds	Game Center Badges, Sounds, Banners	>
Brightness & Wallpaper	Badges, Sounds, Banners	>
Privacy	Fishing Free+ Badges, Sounds, Banners	>
N iClaud	MetalStorm Badges, Sounds, Banners	>
Mail, Contacts, Calendars	Badges	>
Notes	Smurfs Badges, Sounds, Banners	>
Reminders	Badges	>
O Messages	ViewCam Badges, Sounds, Banners	>
FaceTime	Sounds, Banners	>
1 Maps		>
Mafari	Not In Notification Center	
Tunes & App Stores	Instapad	>
Music	1 亿部书城	>
Videos		

All'interno della configurazione delle notifiche è possibile a seconda del dispositivo abilitare/disabilitare la ricezione delle notifiche e anche definire la modalità con cui verranno mostrate a schermo.

ABILITARE L'INVIO DI NOTIFICHE NEL DVR

Per ricevere le notifiche PUSH dal DVR è infine necessario entrare nella configurazione del DVR e abilitare l'invio di notifiche push. Questa funzione è spiegata nel manuale di configurazione.

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 23

			:-
	Avanzate		
	Azioni		
	Registrare		
	Screenshot	☑ 1 □ 2 □ 3 □ 4 ioni	
O Moti	Invio E-mail		
□ 1/0	Uscita Allarme		
Derdi	Push		
- Perul	Durata Allarme	10s tazioni	
• Altri	Cicalino		
Rete	Immagine Pop-up	Nessuno	1
	Pre-registrazione	105 🗸	
D.T.Z		Default OK Esci	
1		Default Applica Esci	2

Nell'esempio qui sopra siamo entrati nella configurazione degli allarmi per motion detection ed abbiamo inserito la notifica PUSH fra le azioni di allarme previste per il canale 1.

Occorre eseguire la stessa operazione per tutte le cause di allarme che si desiderano ricevere in tempo reale sullo smartphone.

RICEZIONE DELLE NOTIFICHE

Una volta completate le programmazioni appena descritte è possibile chiudere VIEWCAM sul proprio smartphone. Al verificarsi dell' evento di allarme comparirà la notifica sul dispositivo mobile.

Videoregistratori Serie DH



Pagina: 24



Cliccando sulla notifica è possibile riprodurre immediatamente il video registrato del canale che ha scatenato l'evento.