

# ML-7

## Monitor LCD/TFT

### Descrizione prodotto

I monitor ML-7 sono monitor LCD espressamente realizzati per le applicazioni di videosorveglianza ove sia richiesto un monitor di dimensioni ridotte. Sono adatti al montaggio su staffa o ad incasso e ideali per l'installazione su veicoli.

### Contenuto della confezione

- Monitor con base incasso e staffa
- Cavo AV per connessioni
- Telecomando a infrarossi

### Connessioni

Il monitor viene fornito con un cavo di collegamento da collegarsi al connettore che fuoriesce dal monitor stesso.

All'altra estremità del cavo sono presenti le connessioni ALIMENTAZIONE – Il monitor supporta alimentazione DC da 9 a 36V. L'alimentazione va collegata ai cavi rosso (positivo) e nero (negativo).

INGRESSI VIDEO – Sono presenti 2 connettori RCA gialli per collegare due telecamere analogiche. Il monitor supporta solo video CVBS, non formati AHD in alta risoluzione.

INGRESSO TRIGGER – E' presente un cavetto verde per poter portare a schermo la telecamera 2 applicando una tensione 12VDC. Di norma si collega alla centralina di un veicolo per attivare la telecamera posteriore quando si inserisce la retromarcia.



Pannello di comando

1. Presa jack (opzionale – non disponibile in questo modello)
2. Led di funzionamento (opzionale – non disponibile in questo modello)
3. Selettore video 1 / video 2 (V1/V2)
4. Funzione MIRROR (orizzontale/verticale)
5. Menu
6. Tasto – per opzioni menu
7. Tasto + per opzioni menu
8. Pulsante di accensione
9. Sensore per telecomando IR
10. Schermo TFT/LCD

### Utilizzo del monitor

Premere il tasto di accensione per accendere il monitor. Premere il tasto AV1/AV2 per visualizzare l'ingresso video 1 o 2. Premere il tasto MENU per accedere alla programmazione.

### Menu di configurazione

Premere il pulsante MENU per accedere al menu di programmazione. La lingua impostata di fabbrica è inglese. E' possibile selezionare la lingua italiana premendo 6 volte il tasto menu e scegliendo ITALIAN con i tasti +/-.

Si utilizzano i seguenti pulsanti:

MENU: permette di accedere al menu e sfogliare le sezioni di programmazione

TASTI +/-: per variare un parametro

Nel menu di programmazione è possibile settare la LUMINOSITA', il CONTRASTO, la SATURAZIONE, il MODO (16:9 oppure 4:3), la funzione ROTATE (FUNZIONE DI RIBALTAMENTO DELL'IMMAGINE/MIRROR), la LINGUA e resettare i parametri di fabbrica in RESET con i tasti +/-

### Montaggio a incasso

La prima cosa da fare è togliere il monitor dalla BASE DI FISSAGGIO premendo contemporaneamente i due pulsanti presenti sulla base e sfilando il monitor da quest'ultima. Una volta tolto il monitor dalla sua base bisogna provvedere a fissarla con viti o tasselli in corrispondenza dell'uscita cavo. Quindi collegare e reinserire il monitor nella base di fissaggio.

### Montaggio su staffa

La speciale staffa snodata del monitor ML-7 permette il montaggio su una qualsiasi superficie senza la necessità di accessori supplementari. Estrarre il monitor dalla base ad incasso e fissare la staffa alla slitta posteriore.

